

**SSP 1000
SPP 1000
UBS 1000**



-
- | | |
|---|---|
| de Originalbetriebsanleitung 4 | en Original instructions 9 |
| fr Notice d'utilisation originale 14 | nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 19 |
| es Manual original 24 | fi Alkuperäinen käyttöohje 29 |

- | | |
|--|---|
| no Originalbruksanvisning 34 | pl Oryginalna instrukcja obsługi 38 |
| hu Eredeti üzemeltetési útmutató 43 | ru Оригинальное руководство по эксплуатации 48 |
| cs Originální návod k použití 54 | uk Оригінальна інструкція з експлуатації 58 |

SSP 1000




SPP 1000



UBS 1000



		SSP 1000	SPP 1000	UBS 1000
*1) Serial Number		01569..	01570..	01571..
V₁	l/min	300	200	180
p_{max.}	bar	7,0	6,0	6,2
p	bar	4-6	4-6	6
d_i	mm (in)	10 (³ / ₈)	10 (³ / ₈)	10 (³ / ₈)
C	"	¹ / ₄	¹ / ₄	¹ / ₄
m	kg (lbs)	0,7 (1.54)	0,8 (1.79)	0,53 (1.2)

CE *²⁾ 2006/42/EC
 *³⁾ EN ISO 12100:2010, EN 1953:2013

2023-05-22, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*⁴⁾ Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Ppa. B.F.

Originalbetriebsanleitung

1. Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese Druckluft-Sandstrahlpistolen / Druckluft-Kombi-Sprühpistolen/Druckluft-Sprühpistolen, identifiziert durch Type und Seriennummer *1), entsprechen allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4)

- siehe Seite 3.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

SSP 1000: Diese Druckluft-Sandstrahlpistole ist bestimmt zum Entfernen von Rost und Farbe / Lack auf Metall- und Holzwerkstoffen unter Verwendung von geeignetem abrasiven Strahlmittel.

SPP 1000: Diese Druckluft-Sprühpistole ist bestimmt zum Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen, sowie zum Wachsen, Versiegeln und Imprägnieren im professionellen Bereich.

UBS 1000: Diese Druckluft-Kombi-Sprühpistole ist bestimmt zum Sprühen von Hohlraumversiegelung und Unterbödenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen im professionellen Bereich.

Die verwendete Druckluft muss gereinigt, kondensat- und ölfrei sein.

Dieses Werkzeug darf nur mit einer Druckluftversorgung angetrieben werden. Der auf dem Druckluftwerkzeug angegebene maximal zulässige Arbeitsdruck darf nicht überschritten werden. Dieses Druckluftwerkzeug darf nicht mit explosiven, brennbaren oder gesundheitsgefährdenden Gasen betrieben werden. Nicht verwenden als Hebel, Brech- oder Schlagwerkzeug.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Druckluftwerkzeug oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigelegte Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise



Beachten Sie die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Ihres Druckluftwerkzeugs!



WARNING – Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

! WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Druckluftwerkzeug nur zusammen mit diesen Dokumenten weiter.

- Der Benutzer oder der Arbeitgeber des Benutzers muss die spezifischen Risiken bewerten, die aufgrund jeder Verwendung auftreten können.
- Die Sicherheitshinweise sind vor dem Einrichten, dem Betrieb, der Reparatur, der Wartung und dem Austausch von Zubehörteilen sowie vor der Arbeit in der Nähe des Druckluftwerkzeugs zu lesen und müssen verstanden werden. Ist dies nicht der Fall, so kann dies zu schweren körperlichen Verletzungen führen.
- Das Druckluftwerkzeug sollte ausschließlich von qualifizierten und geschulten Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwendet werden.
- Das Druckluftwerkzeug darf nicht verändert werden. Veränderungen können die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Risiken für den Bediener erhöhen.
- Benutzen Sie niemals beschädigte Druckluftwerkzeuge. Pflegen Sie Druckluftwerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Druckluftwerkzeugs beeinträchtigt ist. Prüfen Sie Schilder und Aufschriften auf Vollständigkeit und Lesbarkeit. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren oder erneuern. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Druckluftwerkzeugen.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

4.1 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile

- Bei einem Bruch von Zubehörteilen oder des Druckluftwerkzeugs, können Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden.
- Beim Betrieb, beim Austausch von Zubehörteilen sowie bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Druckluftwerkzeug ist immer ein schlagfester Augenschutz zu tragen. Der Grad des erforderlichen Schutzes sollte für jeden einzelnen Einsatz gesondert bewertet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück sicher befestigt ist.
- Trennen Sie das Druckluftwerkzeug von der Druckluftversorgung, bevor Sie Teile oder Zubehörteile austauschen oder eine Einstellung oder Wartung oder Reinigung vorgenommen wird.
- Stellen Sie sicher, dass auch für andere Personen keine Gefahren entstehen.

4.2 Gefährdungen im Betrieb

- Der Bediener und das Wartungspersonal müssen physisch in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und die Leistung des Druckluftwerkzeugs zu beherrschen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Bei einer Unterbrechung der Luftversorgung, das Druckluftwerkzeug am Ein-/Ausschalter ausschalten.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Gerätes, verringert das Risiko von Verletzungen und wird empfohlen.

4.3 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen

- Beim Arbeiten mit dem Druckluftwerkzeug können unangenehme Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern, im Halsbereich oder an anderen Körperteilen auftreten.
- Nehmen Sie für die Arbeit mit dem Druckluftwerkzeug eine bequeme Stellung ein, achten Sie auf sicheren Halt und vermeiden Sie ungünstige Positionen oder solche, bei denen es schwierig ist, das Gleichgewicht zu halten. Der Bediener sollte während lang dauernder Arbeiten die Körperhaltung verändern, was helfen kann, Unannehmlichkeiten und Ermüdung zu vermeiden.
- Falls beim Bediener Symptome wie z. B. andauerndes Unwohlsein, Beschwerden, Pochen, Schmerz, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit auftreten, sollten diese warnenden Anzeichen nicht ignoriert werden. Der Bediener sollte diese seinem Arbeitgeber mitteilen und einen qualifizierten Arzt konsultieren.

4.4 Gefährdungen durch Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien

- Trennen Sie das Druckluftwerkzeug von der Luftversorgung, bevor das Zubehörteil befestigt oder gewechselt wird.
- Verwenden Sie nur Zubehör oder Verbrauchsmaterialien, die für dieses Gerät bestimmt sind und die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen und Kenndaten erfüllen.

4.5 Gefährdungen am Arbeitsplatz

- Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Hauptgründe für Verletzungen am Arbeitsplatz. Achten Sie auf Oberflächen, die durch den Gebrauch des Druckluftwerkzeugs rutschig geworden sein können, und auf durch den Luftschauch bedingte Gefährdungen durch Stolpern.
- Gehen Sie in unbekannten Umgebungen mit Vorsicht vor. Es können versteckte Gefährdungen durch Stromkabel oder sonstige Versorgungsleitungen gegeben sein.

- Das Druckluftwerkzeug ist nicht zum Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären bestimmt und nicht gegen den Kontakt mit elektrischen Stromquellen isoliert.

4.6 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe

- Die beim Einsatz des Druckluftwerkzeugs entstehenden Stäube und Dämpfe können gesundheitliche Schäden (wie z. B. Krebs, Geburtsfehler, Asthma und/oder Dermatitis) verursachen; es ist unerlässlich, eine Risikobewertung in Bezug auf diese Gefährdungen durchzuführen und geeignete Regelungsmechanismen umzusetzen.
- In die Risikobewertung sollten der bei der Verwendung des Druckluftwerkzeugs entstehende Staub und der dabei möglicherweise aufwirbelnde vorhandene Staub einbezogen werden.
- Das Druckluftwerkzeug ist nach den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um die Freisetzung von Staub und Dämpfen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
- Die Abluft ist so abzuführen, dass die Aufwirbelung von Staub in einer staubgefüllten Umgebung auf ein Mindestmaß reduziert wird.
- Falls Staub oder Dämpfe entstehen, muss die Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freisetzung zu kontrollieren.
- Die Verbrauchsmaterialien sind den Empfehlungen dieser Anleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Intensivierung der Staub- oder Dampfentwicklung zu vermeiden.
- Verwenden Sie Atemschutzausrüstungen nach den Anweisungen Ihres Arbeitgebers oder wie nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzzvorschriften gefordert.
- Arbeiten mit bestimmten Materialien führen zu Emissionen von Staub und Dampf, die eine potentielle explosive Umwelt hervorrufen.

4.7 Zusätzliche Sicherheitsanweisungen

- Druckluft kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Wenn das Druckluftwerkzeug nicht in Gebrauch ist, vor dem Austausch von Zubehörteilen oder bei der Ausführung von Reparaturarbeiten ist stets die Luftzufluhr abzusperren, der Luftschauch drucklos zu machen und das Druckluftwerkzeug von der Druckluftzufluhr zu trennen.
- Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich selbst oder gegen andere Personen.
- Umherschlagende Schläuche können ernsthafte Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie daher immer, ob die Schläuche und ihre Befestigungsmittel unbeschädigt sind und sich nicht gelöst haben.
- Druckluftwerkzeug mit Schnellkupplung an die Druckluftversorgung anschließen.
- Falls Universal-Drehkupplungen (Klauenkupplungen) verwendet werden, müssen Arretierstifte eingesetzt werden und verwenden Sie Whipcheck-Schlauchsicherungen, um Schutz für den Fall eines Versagens der Verbindung des

de DEUTSCH

- Schlauchs mit dem Druckluftwerkzeug oder von Schläuchen untereinander zu biegen.
- Sorgen Sie dafür, dass der auf dem Druckluftwerkzeug angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird.
- Tragen Sie Druckluftwerkzeuge niemals am Schlauch.

4.8 Weitere Sicherheitshinweise

- Beachten Sie gegebenenfalls spezielle Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungs-Vorschriften für den Umgang mit Kompressoren und Druckluftwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass der in den Technischen Daten angegebene maximal zulässige Arbeitsdruck nicht überschritten wird.
- Benutzen Sie dieses Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Druckluftwerkzeug. Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Werkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Druckluftwerkzeuge vor Kindern sichern.
- Werkzeug nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung aufbewahren.
- Schützen Sie das Druckluftwerkzeug, insbesondere den Druckluftanschluss und die Bedienelemente vor Staub und Schmutz.
- Schützen Sie sich und Ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen vor Unfallgefahren.
- Das Druckluftwerkzeug ist nicht geeignet für die Behandlung von Lebensmitteln und Medikamenten.
- Nicht Rauchen oder Funken entzünden, kein Feuer anzünden.
- Unbedingt darauf achten, dass der Arbeitsraum gut belüftet ist.
- Schutzbekleidung, insbesondere Atemschutz mit Aktivkohlefilter tragen.
- Das Druckluftwerkzeug nicht zweckentfremden.
- Vorsicht mit brennbaren Materialien.
- Nur ausgeruht und konzentriert zu Werke gehen.
- Das Druckluftwerkzeug nie gegen Personen oder Tiere richten.
- Druckluftanschluss nur über eine Schnellkupplung.
- Arbeitsdruckeinstellung muss über einen Druckminderer erfolgen.
- Als Energiequelle keinen Sauerstoff oder brennbare Gase verwenden.
- Vor Wartung und Störungsbeseitigung Gerät von der Druckquelle trennen.
- Reinigungsmittel und Farreste müssen umweltgerecht entsorgt werden.
- Tragen Sie beim Betrieb sowie bei Wartung und Reinigung des Druckluftwerkzeugs immer für Ihren Anwendungsfall zugelassene Schutzausrüstung! Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe, Arbeitkleidung, Augenschutz

und Atemschutz mit einem für die jeweilige Anwendung geeigneten Filtereinsatz!

- Es besteht die Gefahr der Injektion von Beschichtungsstoff oder Reinigungsflüssigkeit (z.B. bei Düsenwechsel oder Reinigungsarbeiten)! Dies kann bei unzureichender Schutzausrüstung zu schwerwiegenden Folgen führen (z.B. Nekrosen, Verlust von Gliedmaßen). Es besteht weiter die Gefahr durch Inhalation, Kontakt oder Absorption von Beschichtungsstoffen oder Reinigungsflüssigkeiten. Stellen Sie daher stets eine ausreichende technische oder natürliche Lüftung sicher!
- Nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären einsetzen. Keine Materialien verarbeiten, die explosionsfähige Atmosphären erzeugen könnten. Stellen Sie sicher, dass nur geeignete Druckluft verwendet wird!

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:

 **Gefahr!** Warnung vor Personenschäden oder Umweltschäden.

 **Achtung.** Warnung vor Sachschäden.

4.9 Symbole auf dem Druckluftwerkzeug

 Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen.

 Augenschutz tragen

 Gehörschutz tragen

5. Überblick

Siehe Seite 2.

- 1 Strahldüse *
- 2 Sprühdüse für Unterbodenschutz bzw. Sprühmittel *
- 3 Kontermutter *
- 4 Sprühschläuch für Hohlraumversiegelung *
- 5 Abzughebel
- 6 Stecknippel 1/4" *
- 7 Strahlgutbehälter *
- 8 Behälter für Sprühmittel *
- 9 Saugrohr *

* ausstattungsabhängig

6. Betrieb

6.1 Vor dem ersten Betrieb

Stecknippel (6) einschrauben.

6.2 Druckluftwerkzeug vorbereiten

SSP 1000

Strahlgutbehälter (7) abschrauben, mit Strahlgut befüllen und wieder bis zum Anschlag einschrauben.

SPP 1000:

Druckluftwerkzeug mit Schnellkupplung an die Druckluftversorgung anschließen. Betätigen Sie den Abzugshebel (5). Prüfen Sie mit dem Daumen am Saugrohr den Unterdruck. Drehen Sie an der Sprühdüse (2), bis die Pistole optimal ansaugt. Mit der Kontermutter (3) diese Position sichern.

UBS 1000:

Unterbodenschutz:

Sprühdüse (2) anbringen. Eine handelsübliche Unterbodenschutz-Kartusche (mit 40 mm Kordelgewinde) einschrauben.

Hohlraumversiegelung:

Entfernen Sie die Düse (2). Schrauben Sie an deren Stelle den mitgelieferten Sprühschlauch (4) bis zum Anschlag ein.

6.3 Druckluftwerkzeug einstellen

(nur bei SSP 1000)

Je nach Werkstück und Luftdruck kann die Strahlwirkung der Strahldüse variiert werden.

1. Kontermutter (3) lösen.
2. Strahldüse (1) durch drehen einstellen.

Die Einstellung mit Kontermutter (3) fixieren.

6.4 Druckluftwerkzeug benutzen

Um die volle Leistung Ihres Druckluftwerkzeuges zu erzielen, verwenden Sie bitte stets Druckluftschläuche mit einem Innendurchmesser von mindestens 10 mm. Ein zu geringer Innendurchmesser kann die Leistung deutlich mindern.

Achtung. Die Druckluftleitung darf kein Kondenswasser enthalten.

Achtung. Die verwendete Druckluft muss gereinigt, kondensat- und ölfrei sein.

1. Arbeitsdruck einstellen (gemessen am Luftermitt bei eingeschaltetem Druckluftwerkzeug). Maximal zulässiger Arbeitsdruck siehe Kapitel „Technische Daten“.
 2. Druckluftwerkzeug vorbereiten. Siehe Kapitel 6.2.
 3. Druckluftwerkzeug mit Schnellkupplung an die Druckluftversorgung anschließen.
 4. Durch Betätigen des Abzugeshebels (5) nehmen Sie das Druckluftwerkzeug in Betrieb.
- (nur bei SSP 1000)
5. Druckluftwerkzeug einstellen. Siehe Kapitel 6.3.
 6. Der Abstand des Druckluftwerkzeugs zum Werkstück sollte 20 cm nicht überschreiten.

7. Reinigung, Wartung und Pflege

Gefahr! Vor allen Arbeiten am Werkzeug Druckluftanschluss trennen.

Gefahr! Weitergehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel beschrieben, dürfen nur Fachkräfte durchführen.

Nach Beendigung der Arbeit muss das Druckluftwerkzeug, insbesondere das Saugrohr und die Sprühdüse bzw. Sprühschlauch, mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen, einen mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter an das Druckluftwerkzeug anzuschließen und das Reinigungsmittel bei geringem Druck durchzuspülen. Spritzen Sie dabei wieder in einen geschlossenen Behälter, damit das Reinigungsmittel aufgefangen wird und keine unnötigen Dämpfe entstehen. Nach jeder Reinigung müssen Ventilstift und Drehpunkt des Abzugeshebels Ihrer Sprühpistole geölt werden. Lagern Sie Ihr Druckluftgerät nur in trockenen Räumen.

Bei unerwarteter Blockade oder verunreinigtem Spritzbild bitte Düse reinigen.

- Eine gereinigtes Druckluftwerkzeug gewährleistet beim nächsten Arbeitseinsatz eine problemlose Handhabung.
- Reinigen und pflegen Sie das Druckluftwerkzeug sofort nach der Benutzung mit äußerster Sorgfalt.

Gefahr! Verwenden Sie keine Kohlenwasserstoffhaltigen Halogen-Lösungsmittel (1.1.1 Trichlormethyl, Ethylchlorid usw.) da sie chemische Reaktionen mit einigen Materialien des Druckluftwerkzeugs eingehen und zu gefährlichen Reaktionen führen können.

Achtung. Druckluftwerkzeug nicht komplett in ein Lösungsmittel legen.

- Alle beweglichen Teile sollten von Zeit zu Zeit geölt werden.
- Wird bei der Reinigung die Düse entfernt, muß das Gewinde, wie auch die Dichtung mit leichtem Fett behandelt werden. Verwenden Sie keine silikohaltige Schmiernmittel.
- Lagern Sie Ihre Druckluftwerkzeuge/-geräte nur in trockenen Räumen.
- Stellen Sie durch regelmäßige Wartung die Sicherheit des Druckluftwerkzeugs sicher.
- Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. festziehen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit gefährlichen Substanzen, die sich auf dem Werkzeug abgelagert haben. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung und beseitigen Sie gefährlichen Substanzen mit geeigneten Maßnahmen vor der Wartung.

8. Zubehör

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehör.

Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Druckluftwerkzeug bestimmt ist und die in dieser

de DEUTSCH

Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen und Kenndaten erfüllt.

Sprühdüse und Sprühschlauch sind Verschleißteile. Es empfiehlt sich daher immer Ersatz bereitzuhalten.

Zubehör-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

a_h = Schwingungsemmissionswert
 K_h = Messunsicherheit (Schwingung)
Schallpegel (EN ISO 14462):
 L_{pA} = Schalldruckpegel
 L_{WA} = Schallleistungspegel
 K_{pA}, K_{WA} = Messunsicherheit
 Gehörschutz tragen!

9. Reparatur

 **Gefahr!** Reparaturen an Druckluftwerkzeugen dürfen nur Fachkräfte mit original Metabo-Ersatzteilen ausführen!

Mit reparaturbedürftigen Metabo Druckluftwerkzeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten können Sie unter www.metabo.com herunterladen.

10. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling ausgedienter Druckluftwerkzeuge, Verpackungen und Zubehör. Es dürfen keine Gefährdungen für Personen und Umwelt entstehen.

Verpackungsmaterialien müssen entsprechend Ihrer Kennzeichnung nach kommunalen Richtlinien entsorgt werden. Weitere Hinweise finden Sie auf www.metabo.com im Bereich Service.

11. Technische Daten

Erläuterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

V_1 = Luftbedarf

$p_{max.}$ = maximal zulässiger Arbeitsdruck

p = Arbeitsdruck

d_i = Schlauchdurchmesser (innen)

C = Anschlussgewinde

A = Abmessungen:

Länge x Breite x Höhe

m = Gewicht

Die angegebenen technischen Daten sind toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils gültigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermöglichen die Abschätzung der Emissionen des Werkzeugs und den Vergleich verschiedener Werkzeuge. Je nach Einsatzbedingung, Zustand des Werkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge kann die tatsächliche Belastung höher oder geringer ausfallen.

Berücksichtigen Sie zur Abschätzung Arbeitspausen und Phasen geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund entsprechend angepasster Schätzwerte Schutzmaßnahmen für den Anwender fest, z.B. organisatorische Maßnahmen.

Vibration (gewichteter Effektivwert der Beschleunigung; EN 28927) :

Original instructions

1. Declaration of Conformity

Under our sole responsibility, we hereby declare that these compressed-air sand blasting guns/compressed air combo-spray guns/compressed air spray guns, identified by type and serial number *1), meet all relevant requirements of directives *2) and standards *3). Technical documents for *4) - see Page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to **CA** compile the technical file, see *4) on page 3, hereby declare under sole responsibility that these compressed-air sand blasting guns/compressed air combo-spray guns/compressed air spray guns, identified by type and serial number *1) on page 3, fulfill all relevant provisions of following UK Regulations S.I. 2008/1597 and Designated Standards see *3) on page 3.

2. Specified Use

SSP 1000: This compressed air sand blasting gun is intended for the removal of rust and paint/varnish on metal and wood-based materials using a suitable abrasive.

SPP 1000: This compressed air spray gun is intended for injecting and spraying cleaner solvents, cleaning agents and spray oils as well as for waxing, sealing and impregnating in the professional sector.

UBS 1000: This compressed air combo-spray gun is intended for spraying cavity sealing and under-coating in the professional sector and can be used with standard, commercial screw cartridges.

The compressed air used must be cleaned and be free of condensate and oil.

This air tool must only be operated with a compressed air supply. The maximum supply pressure specified on the air tool must never be exceeded. The tool must not be operated using explosive, inflammable or hazardous gases. It must not be used as a lever, crushing tool or striking tool.

Any other use does not comply with the intended purpose. Unspecified use, modification of the air tool or use of parts that have not been tested and approved by the manufacturer can cause unforeseeable damage.

The user bears sole responsibility for any damage caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regulations and the enclosed safety information must be observed.

3. General Safety Instructions



For your own protection and for the protection of your air tool, carefully observe all parts of the text that are marked with this symbol!



WARNING – Reading the operating instructions will reduce the risk of injury.

! WARNING Read all safety warnings and instructions. Failure to follow all safety warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for future reference.

Pass on your air tool only together with these documents.

- The user or user's employer must evaluate the specific risks associated with each application of the tool.
- The safety instructions must be read and understood before installing, operating, repairing or maintaining the tool, and also before replacing any accessory parts or carrying out any work in the vicinity of the air tool. Failure to read and follow the instructions may lead to serious injury.
- Only qualified, trained operators are authorised to install, adjust or use the air tool.
- The air tool must not be modified. Any modifications implemented may reduce the efficiency of the safety measures and increase risks for the operator.
- Never use air tools that have been damaged. Look after your air tools carefully. Regularly check that all moving parts are functioning correctly and do not jam. Also ensure that no parts are broken or damaged to an extent that they affect the operation of the air tool. Check that all signs and labels are legible and intelligible. Have damaged parts repaired or replaced before using the device. Many accidents are caused by poorly maintained air tools.

4. Special Safety Instructions

4.1 Risks associated with ejected parts

- If either accessory parts or the air tool breaks, parts may be ejected at high speed.
- While operating, maintaining or repairing the air tool, or replacing accessory parts, you must always wear impact-resistant safety goggles. The degree of protection required for each individual task must be evaluated separately in each case.
- Ensure that the workpiece is securely attached.
- Disconnect the air tool from the compressed air supply before replacing the mounted tool or accessories, and also before carrying out maintenance, settings or cleaning.
- Also ensure that no other people are placed at risk.

4.2 Risks during operation

- The operator and maintenance staff must be physically capable of handling the size, weight and power output of the air tool.
- Ensure you are standing in a safe position and keep your balance at all times.

- Avoid accidental operation. If the air supply is interrupted, switch off the air tool using the On/Off switch.
- Wear personal protective equipment and always wear safety glasses. By wearing personal protective equipment such as gloves, protective clothing, a dust mask, non-skid safety shoes, a safety helmet or ear protectors, to suit the type of device and its use, you reduce the risk of injury. Wearing this equipment is recommended.

4.3 Risks associated with recurring movements

- When working with the air tool, you may experience an uncomfortable sensation in your hands, arms, shoulders, neck or other body parts.
- Make sure you are in a comfortable position to carry out work with the air tool, check that the tool is held securely, and avoid any awkward positions that make it difficult, for example, to keep your balance. If carrying out work over an extended period, you/the operator should change position occasionally. This should help to avoid fatigue and any unpleasant sensation.
- If the operator experiences persistent symptoms such as feeling unwell, aches, pains or throbbing, a prickling or burning sensation, loss of hearing, or joint stiffening, these warning signs must not be ignored. The operator should advise the employer of these symptoms and consult a qualified doctor.

4.4 Risks associated with accessory parts, consumable materials

- Disconnect the air tool from the air supply before securing or replacing the accessory part.
- Only use accessories or consumable materials that are designed for this tool and that fulfil the requirements and the specifications listed in these operating instructions.

4.5 Risks in the workplace

- Slipping, tripping and falling are the main reasons for accidents in the workplace. Pay attention to surfaces that may have become slippery as a result of using the air tool, and also be careful that the air hose does not cause someone to trip.
- Proceed carefully when working in unfamiliar environments. Power cables and other supply lines may represent a hidden risk.
- The air tool is not designed for use in explosive environments and is not insulated against contact with sources of electric power.

4.6 Risks associated with dust and vapours

- The dust and vapours generated when the air tool is used may carry health risks (e.g. cancer, birth defects, asthma and/or dermatitis); it is therefore imperative that a risk assessment is carried out in relation to these risks and that suitable controls are then implemented.
- The risk assessment should take into account both the dust generated while the air tool is used and any existing dust that may be raised during operation.
- The air tool must be operated in accordance with the recommendations set forth in these instruc-

tions and must be maintained in order to minimise the release of dust and vapours.

- The extracted air must be discharged in such a way that, in a dust-filled environment, the minimum of dust is raised.
- If dust or vapours are generated, the main priority is to control these at the point where they are released.
- To avoid increasing the amount of dust or vapours generated unnecessarily, the consumables must be selected, maintained and replaced in accordance with these instructions.
- Use protective breathing apparatus in accordance with your employer instructions or in accordance with health and safety regulations.
- Working with certain materials causes emissions of dust and vapours that can give rise to potentially explosive conditions.

4.7 Additional safety instructions

- Compressed air can cause serious injury.
- When the air tool is not in use, and before replacing accessory parts or when carrying out repairs, you must ensure that air supply is shut off, that the air hose is depressurised and that the air tool is disconnected from the compressed air supply.
- Never direct the air jet at yourself or other people.
- Whiplashing hoses can cause serious injury. Therefore always check that the hoses and their fixtures are in good condition and that they have not become loose.
- Connect the air tool with quick-action coupling to the compressed air supply.
- If universal swivel couplings (claw couplings) are being used, locking pins are also required. You should also use whip check hose restraints in case there is a problem with the connection between the hose and air tool or between the hoses themselves.
- Ensure that the maximum pressure specified on the air tool is not exceeded.
- Never carry air tools by the hose.

4.8 Additional safety instructions

- If applicable, observe any special health and safety or accident prevention regulations governing the use of compressors and compressed air tools.
- Ensure that the maximum supply pressure specified in the Technical Specifications is not exceeded.
- Do not operate the tool unless you are completely focused. You must be alert, pay attention to what you are doing and proceed cautiously when working with an air tool. Never use a tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Just one moment's carelessness when using the tool can cause serious injury.
- Make sure your workplace is clean and well lit. Untidy or poorly lit workplaces can cause accidents.
- Keep air tools away from children.
- Do not store the tool outdoors or in damp conditions without protection.

- Protect the air tool, especially the compressed air connection and the control elements from dust and dirt.
- Take suitable precautionary measures to protect yourself and your environment against accidents.
- The air tool is not suitable for treating food supplies and medication.
- Do not smoke, ignite sparks or light a fire.
- It is essential to ensure that the working area is well ventilated.
- Always wear protective clothing, in particular, breathing protection with active carbon filter.
- The air tool must only be used for the intended purpose.
- Caution with combustible materials.
- Only start work if you are well rested and focused.
- Never direct the air tool at persons or animals.
- The compressed air supply must be connected via a quick-action coupling.
- The supply pressure setting must be made via a pressure reducer.
- Never use oxygen or combustible gases as power sources.
- Prior to maintenance work and troubleshooting, disconnect the tool from the power source.
- Residual cleaning agent and paint must be disposed of in accordance with local environmental regulations.
- During operation, maintenance and cleaning of the air tool, always wear protective equipment approved for the application! Use suitable protective gloves, work clothing, safety goggles and breathing protection with a filter element suitable for the respective application!
- There is a risk of the injection of coating material or cleaning fluid (e.g. when changing nozzles or during cleaning)! Serious consequence can result if the protective equipment is inadequate (e.g. necroses, loss of limbs). There is also a risk in the case of inhalation, contact or absorption of coating materials or cleaning fluids. For this reason, always provide adequate technical or natural ventilation!
- Do not use the equipment in potentially explosive atmospheres. Do not process materials that can create potentially explosive atmospheres. Ensure that only suitable compressed air is used!

Information in these operating instructions is categorised as shown below:

 **Danger!** Risk of personal injury or environmental damage.

 **Caution.** Risk of material damage

4.9 Symbols on the air tool

 Read the operating instructions before starting to use the machine.

 Wear safety goggles.

 Wear ear protectors.

5. Overview

See Page 2.

- 1 Jet nozzle*
- 2 Spray nozzle for undercoating or spraying agent*
- 3 Lock nut *
- 4 Spray hose for cavity sealing *
- 5 Trigger
- 6 Plug-in nipple 1/4"
- 7 Container for blasting material *
- 8 Container for spraying agent *
- 9 Suction hose *

* depending on features

6. Operation

6.1 Before using the tool for the first time

Insert plug-in nipple (6).

6.2 Preparing the air tool

SSP 1000

Screw off the container for the blasting material (7), fill with blasting material and fully screw it back on.

SPP 1000:

Connect the air tool with quick-action coupling to the compressed air supply. Actuate the trigger (5). Using your thumb, check the negative pressure at the suction hose. Turn the spray nozzle (2) until you achieve optimum gun suction. Use the lock nut (3) to retain this position.

UBS 1000:

Undercoating:

Attach the spray nozzle (2). Insert a standard, commercial undercoating cartridge (with 40 mm round thread).

Cavity sealing:

Remove the nozzle (2). In its place, screw the spray hose (4) provided in as far as it will go.

6.3 Adjusting the air tool

(Only for SSP 1000)

The jet pressure of the jet nozzle can be changed depending on the workpiece and air pressure.

1. Release the lock nut (3).
2. Turn the spray nozzle (1) to adjust.

Secure this setting using the lock nut (3).

6.4 Using the air tool

To benefit from the air tool's full performance, always use compressed air hoses with an inner diameter of at least 10 mm. Tool performance can be significantly impaired if the inner diameter is too small.

 **Caution.** The compressed air line must not contain any water condensation.

 **Caution.** The compressed air used must be cleaned and be free of condensate and oil.

1. Adjust the supply pressure (this is measured at the air outlet while the air tool is switched on). For details of the maximum permissible supply pressure, see the section on "Technical Specifications".
2. Preparing the air tool. See section 6.2.
3. Connect the air tool with quick-action coupling to the compressed air supply.
4. Actuate the trigger (5) to put the air tool into operation.
(Only for SSP 1000)
5. Adjusting the air tool. See section 6.3.
6. The distance between the air tool and work-piece should not exceed 20 cm.

7. Cleaning, Maintenance and Care

Danger! Disconnect the compressed air connection before carrying out any work.

Danger! Repair and maintenance work other than the work described in this section should only be carried out by **qualified specialists**.

The air tool, and particularly the suction hose and the spray nozzle, must be cleaned with a suitable cleaning agent on completion of work. We recommend that you attach a container filled with cleaning agent to the air tool and flush the cleaning agent through the tool at low pressure. Spray the cleaning agent back into a closed container to ensure that it is collected and to avoid any unnecessary vapour. The valve pin and pivot point of the trigger of your spray gun must be oiled after each cleaning. Store the compressed air device in dry areas only.

If there is an unexpected blockage or the spray pattern is contaminated, please clean the nozzle.

- A clean air tool guarantees trouble-free handling during subsequent work.
- After use, clean and look after the air tool with extreme care.

Danger! Do not use halogen solvents containing hydrocarbons (1.1.1 Trichloromethyl, ethyl chloride, etc.) because this results in chemical reactions, some of which can be dangerous, with some air tool materials.

Caution. Never immerse the air tool completely in a solvent.

- All moving parts should be oiled from time to time.
- If the nozzle is removed for cleaning, the thread and the gasket must be coated with a light grease. Do not use lubricants containing silicone.
- Store your air tools/devices in dry areas only.
- Carry out regular maintenance to ensure the safety of the air tool.
- Check that all screw fittings are seated securely, and tighten if necessary.
- Avoid contact with dangerous substances that have accumulated on the tool. Wear suitable personal protective equipment and take appropriate measures to remove any dangerous substances before maintenance.

8. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Only use accessories that are designed for this air tool and that fulfil the requirements and the specifications listed in these operating instructions.

The spray nozzle and spray hose are subject to wear and tear. It is therefore always recommended to have replacements.

For a complete range of accessories, see www.metabo.com or the catalogue.

9. Repairs

Danger! Repairs to air tools must only be carried out by qualified specialists, using original Metabo spare parts!

If you have Metabo air tools that require repairs, please contact your Metabo service centre. For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from www.metabo.com.

10. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally compatible disposal and on the recycling of disused air tools, packaging and accessories. You must not cause risks to people or the environment.

Packaging materials must be disposed of according to their labelling in accordance with municipal guidelines. Further information can be found at www.metabo.com in the "Service" section.

11. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on Page 3.

Subject to change in line with technological advances.

V_1	= Air requirement
$p_{\max.}$	= Maximum permissible supply pressure
p	= Supply pressure
d_i	= Hose diameter (inner)
C	= Connecting thread
A	= Dimensions: Length x Width x Height
m	= Weight

The technical specifications quoted are subject to tolerances (in compliance with the relevant valid standards).

Emission values

Danger! Using these values, you can estimate the emissions from this tool and compare these with the values emitted by other tools. The actual values may be higher or lower, depending on the particular application and the condition of the tool or mounted tool. In estimating the values, you should also include work breaks and periods of low use. Based on the estimated emission values, specify protective measures for the user - for example, any organisational steps that must be put in place.

Vibration (acceleration value, frequency-weighted according to EN 28927):

a_h = Vibration emission level

K_h = Measurement uncertainty (vibration)

Sound level (EN ISO 14462):

L_{pA} = Sound pressure level

L_{WA} = Acoustic power level

K_{pA}, K_{WA} = Measurement uncertainty

Wear ear protectors!



Notice d'utilisation originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité : ces pistolets de décapage au sable pneumatiques / pistolets combinés pneumatiques / pistolets pneumatiques, identifiés par le type et le numéro de série *1), sont conformes à toutes les prescriptions applicables des directives *2) et normes *3). Documents techniques pour *4) - voir page 3.

2. Utilisation conforme aux prescriptions

SSP 1000: ce pistolet de décapage au sable pneumatique est conçu pour l'élimination de rouille et de peinture / laque sur des matériaux métalliques et des matériaux bois en utilisant des produits de décapage abrasifs appropriés.

SPP 1000: ce pistolet pneumatique est conçu pour la pulvérisation de produits de nettoyage à froid, de détergents et d'huiles de pulvérisation, ainsi que pour l'application de cire, le scellage et l'imprégnation, dans le domaine professionnel.

UBS 1000: ce pistolet combiné pneumatique est conçu pour la pulvérisation de produits de scellement pour corps creux et de protection de soubassement, compatible avec des cartouches à visser usuelles dans le domaine professionnel.

L'air comprimé utilisé doit être purifié et exempt de condensat et d'huile.

Cet outil ne peut fonctionner que s'il est raccordé à une alimentation en air comprimé. La pression de service maximale admissible indiquée pour cet outil pneumatique ne doit pas être dépassée. Cet outil pneumatique ne doit pas être exploité avec des gaz explosibles, inflammables ou nocifs. Cet outil ne doit pas servir de levier, d'outil de démolition ou de percussion.

Toute autre utilisation est considérée comme étant contraire aux prescriptions. Une utilisation contraire aux prescriptions, des modifications apportées à l'outil pneumatique ou l'emploi de pièces qui n'ont été ni testées, ni homologuées par le fabricant peuvent entraîner des dommages imprévisibles !

L'utilisateur est entièrement responsable de tous dommages résultant d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

Il est impératif de respecter les directives de prévention des accidents reconnues et les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes de sécurité générales

 Pour votre propre sécurité et afin de protéger l'outil pneumatique, observez les passages de texte repérés par ce symbole !



AVERTISSEMENT – Lire la notice d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessures.

 **AVERTISSEMENT** Lire toutes les **consignes de sécurité et instructions**. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut être à l'origine d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions.

En cas de transmission de l'outil pneumatique, remettre également tous les documents qui l'accompagnent.

- L'utilisateur ou son employeur est dans l'obligation d'évaluer les risques spécifiques qui sont susceptibles de se produire en fonction de chaque application.
- Il est indispensable de lire et de bien comprendre les consignes de sécurité avant de régler, d'exploiter, de réparer, d'effectuer la maintenance de l'outil, de remplacer des accessoires, ou même de travailler à proximité de l'outil pneumatique. Dans le cas contraire, il y a risque de blessures corporelles graves.
- Cet outil pneumatique doit être exclusivement préparé, réglé ou utilisé par des personnes qualifiées et formées.
- Il est interdit d'apporter des modifications à cet outil pneumatique. Toute modification risque d'altérer l'efficacité des dispositifs de sécurité et, par conséquent, d'aggraver les risques encourus par l'utilisateur.
- Ne jamais utiliser des outils pneumatiques endommagés. Manipuler les outils pneumatiques avec soin. Contrôler régulièrement si les pièces mobiles fonctionnent sans problèmes et si elles ne coincent pas, si des pièces sont brisées ou endommagées de sorte à affecter le fonctionnement de l'outil pneumatique. Vérifier que les plaques et les inscriptions sont complètes et bien lisibles. Faire réparer ou remplacer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents proviennent d'un mauvais entretien des outils pneumatiques.

4. Consignes de sécurité spéciales

4.1 Risques inhérents à la projection de pièces

- En cas de rupture d'accessoires ou de l'outil pneumatique lui-même, des pièces risquent d'être projetées à grande vitesse.
- Porter systématiquement des lunettes de protection anti-chocs lors de l'exploitation de l'outil pneumatique, pour changer les accessoires ou encore effectuer des opérations de réparation ou de maintenance sur l'outil. Le degré de protection nécessaire doit être déterminé au cas par cas.
- Vérifier que la pièce soit fixée correctement.
- Débrancher l'outil pneumatique de l'alimentation en air comprimé avant de changer des pièces ou

- des accessoires, d'effectuer un réglage, la maintenance ou un nettoyage.
- Veiller à ce que d'autres personnes éventuellement présentes ne soient pas exposées à des risques.

4.2 Risques en cours de fonctionnement

- L'utilisateur et le personnel de maintenance doivent être physiquement en mesure de maîtriser la taille, le poids et la puissance de l'outil pneumatique.
- Veiller à une bonne stabilité et toujours se tenir en équilibre.
- Eviter toute mise en marche involontaire. En cas d'interruption de l'alimentation en air comprimé, arrêter l'outil pneumatique par le biais de l'interrupteur de marche/arrêt.
- Porter un équipement de protection individuelle et systématiquement des lunettes de protection. Le port d'un équipement de protection individuelle, tels que gants de protection, vêtements de protection, masque antipoussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection auditive, réduit les risques de blessures et est par conséquent recommandé, suivant la nature et l'utilisation de l'appareil.

4.3 Risques inhérents à des mouvements répétitifs

- L'utilisation d'un outil pneumatique peut s'accompagner de sensations désagréables au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties du corps.
- Faire en sorte d'adopter une position confortable et d'avoir de bons appuis pour utiliser l'outil pneumatique. Eviter les positions inconfortables ou les postures qui permettent difficilement de garder l'équilibre. Il est conseillé de changer de posture lors des travaux prolongés, puisque ceci contribue à éviter les sensations désagréables et la fatigue.
- Si l'utilisateur ressent des symptômes comme un malaise persistant, des troubles, des palpitations, des douleurs, des fourmillements, des engourdissements, des sensations de brûlure ou des ankyloses, il ne doit surtout pas ignorer les signaux d'alerte que cela représente. L'utilisateur doit alors en faire part à son employeur et consulter un médecin qualifié.

4.4 Danger dû aux accessoires et aux consommables

- Séparer l'outil pneumatique de l'alimentation en air comprimé avant de fixer ou de changer un accessoire.
- Utiliser uniquement des accessoires ou des consommables conçus pour cet appareil, et qui sont conformes aux exigences et aux données caractéristiques indiquées dans la présente notice d'utilisation.

4.5 Risques inhérents au poste de travail

- Les glissades, pertes d'équilibre et les chutes constituent les principales causes de blessures sur le lieu de travail. Faire très attention en cas d'évolution sur des surfaces rendues glissantes

par l'utilisation de l'outil pneumatique et veiller à ne pas trébucher en se prenant les pieds dans le flexible pneumatique.

- Agir avec prudence dans les environnements qui ne sont pas familiers. Les câbles électriques et autres câbles d'alimentation sont autant de sources de danger qui peuvent passer inaperçues.
- L'outil pneumatique n'a pas été conçu pour être utilisé dans des atmosphères explosives et il ne bénéficie pas d'une isolation spécifique en cas de contact avec des sources électriques.

4.6 Risques inhérents aux poussières et aux vapeurs

- Les poussières et les vapeurs produites par le fonctionnement de l'outil pneumatique peuvent être néfastes pour la santé (et provoquer notamment des cancers, des fausses couches, de l'asthme et/ou des dermatites). Il est donc indispensable de procéder à une analyse des risques liés à ces facteurs et de mettre en place des mécanismes de régulation adaptés.
- L'analyse des risques doit notamment tenir compte des poussières produites lors de l'utilisation de l'outil pneumatique et des risques de tourbillonnement des poussières en résultant.
- L'outil pneumatique doit être utilisé et entretenu conformément aux recommandations de la présente notice d'utilisation, afin de réduire au minimum la génération de poussières et de vapeurs.
- L'air vicié doit être évacué de façon à réduire au minimum les risques de tourbillonnement de particules dans les environnements poussiéreux.
- Si la formation de poussières ou de vapeurs est inévitable, la tâche principale consiste à les contrôler sur le lieu de génération.
- Les consommables doivent être sélectionnés, entretenus et remplacés conformément aux recommandations de la présente notice d'utilisation, afin d'éviter d'augmenter inutilement la quantité de poussières ou de vapeurs produite.
- Utiliser des équipements de protection des voies respiratoires conformes aux consignes de l'employeur ou aux directives en matière de santé et de sécurité au travail.
- Certains matériaux génèrent des poussières et des vapeurs. Celles-ci peuvent créer un environnement potentiellement explosif.

4.7 Consignes de sécurité supplémentaires

- L'air comprimé risque de provoquer de graves blessures.
- Lorsque l'outil pneumatique n'est pas utilisé, avant de changer un accessoire ou d'effectuer une réparation, il convient systématiquement de couper l'alimentation pneumatique, de mettre le flexible pneumatique hors pression et de débrancher l'outil pneumatique de l'alimentation en air comprimé.
- Ne jamais orienter le flux d'air vers soi ou vers d'autres personnes.
- Les flexibles qui sont projetés peuvent provoquer de graves blessures. Pour cette raison, s'assurer systématiquement que les flexibles et les dispositi-

fr FRANÇAIS

- tifs de fixation ne sont pas endommagés ou desserrés.
- Raccorder l'outil pneumatique à l'alimentation en air comprimé via l'accouplement rapide.
- En cas d'utilisation de raccords tournants universels (accouplement à griffes), il est indispensable de mettre en place des goupilles d'arrêt et d'utiliser des câbles de sécurité pour les flexibles, afin de se protéger en cas de défaillance de la liaison entre le flexible et l'outil pneumatique ou entre deux flexibles.
- Faire en sorte que la pression maximale indiquée pour l'outil pneumatique ne soit pas dépassée.
- Ne jamais utiliser le flexible pour transporter l'outil pneumatique.

4.8 Autres consignes de sécurité

- Respecter, le cas échéant, les prescriptions spécifiques en matière de prévention des accidents et de sécurité au travail relatives à la manipulation de compresseurs et d'outils pneumatiques.
- Veiller à ce que la pression de service maximale admissible qui figure dans les caractéristiques techniques soit bien respectée.
- Ne pas utiliser cet outil si l'on n'est pas concentré. Soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et prenez toutes les précautions qui s'imposent en travaillant avec un outil pneumatique. Ne pas utiliser d'outil sous l'influence de la fatigue, de drogues, d'alcool ou de médicaments. Il suffit d'un moment d'inattention lors de l'utilisation de cet outil pour encourir de graves blessures.
- Veiller à ce que la zone de travail soit propre et bien éclairée. Les zones de travail encombrees et mal éclairées peuvent provoquer des accidents.
- Conserver les outils pneumatiques hors de portée des enfants.
- Ne pas conserver l'outil à l'extérieur sans protection, ni dans un environnement humide.
- Protéger l'outil pneumatique des poussières et des salissures, et tout spécialement le raccord pneumatique et les éléments de commande.
- Protégez-vous et votre environnement contre des risques d'accident en prenant des mesures de précaution appropriées.
- L'outil pneumatique n'est pas approprié pour le traitement de produits alimentaires et de médicaments.
- Ne pas fumer ou générer des étincelles, ne pas allumer de feu.
- Veiller impérativement à une bonne ventilation du local de travail.
- Porter des vêtements de protection, et particulièrement une protection respiratoire avec filtre à charbon actif.
- Ne pas détourner l'outil pneumatique de son utilisation pour laquelle il est prévu.
- Prudence avec des matériaux inflammables.
- Travailleur uniquement en étant reposé et concentré.
- Ne jamais orienter l'outil pneumatique vers des personnes ou des animaux.
- Raccordement de l'air comprimé uniquement via un accouplement rapide.
- Le réglage de la pression de travail doit s'effectuer via un limiteur de pression.

- Ne pas utiliser d'oxygène ou de gaz inflammables en tant que source d'énergie.
- Avant des travaux de maintenance et de dépannage, séparer l'appareil de la source d'air.
- Les produits de nettoyage et les résidus de peinture doivent être éliminés de façon compatible avec l'environnement.
- Lors de l'exploitation, de la maintenance et du nettoyage de l'outil pneumatique, toujours porter un équipement de protection approprié à votre cas d'application ! Utiliser des gants de protection appropriés, des vêtements de travail, une protection oculaire et une protection respiratoire avec un élément filtrant approprié pour l'application respective !
- Il y a un risque d'injection de peinture ou de liquide de nettoyage (p. ex. en cas de changement de buse ou lors des travaux de nettoyage) ! En cas d'équipement de protection insuffisant, ceci peut avoir de graves conséquences pour votre santé (p. ex. nécroses, perte de membres). Il y a en outre danger par inhalation, contact ou absorption de substances de peinture ou de liquide de nettoyage. Par conséquent, garantissez toujours une ventilation suffisante, technique ou naturelle !
- Ne pas utiliser le pistolet dans des atmosphères explosives. Ne pas traiter de matériaux qui pourraient générer des atmosphères explosives. S'assurer de l'utilisation d'air comprimé approprié !

Les informations qui figurent dans la présente notice d'utilisation sont signalées comme suit :



Danger ! Risques de dommages corporels ou de dégâts causés à l'environnement.



Attention. Risque de dommages matériels.

4.9 Symboles sur l'outil pneumatique



Lire la notice d'utilisation avant la mise en service.



Porter des lunettes de protection



Porter un casque antibruit

5. Aperçu

Voir page 2.

- 1 Buse de décapage *
- 2 Buse de pulvérisation pour protection de soubassement ou produit de pulvérisation *
- 3 Contre-écrou *
- 4 Flexible de pulvérisation pour produits de scellement pour corps creux *
- 5 Levier de déclenchement
- 6 Raccord enfichable 1/4" *
- 7 Réservoir de produit de décapage *
- 8 Réservoir pour produit de pulvérisation *
- 9 Tube d'aspiration *

* suivant équipement

6. Fonctionnement

6.1 Avant la première mise en service

Visser le raccord enfichable (6).

6.2 Préparation de l'outil pneumatique

SSP 1000

Dévisser le réservoir de produit de décapage (7), le remplir de matériau de décapage et le revisser jusqu'en butée.

SPP 1000 :

Raccorder l'outil pneumatique à l'alimentation en air comprimé via l'accouplement rapide. Actionner le levier de déclenchement (5). Contrôler avec le pouce la dépression au niveau du tube d'aspiration. Tourner la buse de pulvérisation (2), jusqu'à ce que le pistolet aspire de façon optimale. Bloquer cette position au moyen du contre-écrou (3).

UBS 1000 :

Protection de soubassement :

Fixer la buse de pulvérisation (2). Visser une cartouche de protection de soubassement usuelle (avec filetage de 40 mm).

Produits de scellement pour corps creux :

Retirer la buse (2). Visser à la place le flexible de pulvérisation fourni (4) jusqu'en butée.

6.3 Réglage de l'outil pneumatique

(uniquement pour modèle SSP 1000)

L'effet de décapage de la buse de décapage peut varier en fonction de la pièce à traiter et de la pression d'air.

1. Desserrer le contre-écrou (3).
2. Régler la buse de décapage (1) en la tournant.

Fixer le réglage au moyen du contre-écrou (3).

6.4 Utilisation de l'outil pneumatique

Afin d'obtenir la pleine puissance de votre outil pneumatique, utiliser systématiquement des flexibles pneumatiques avec un diamètre intérieur d'au moins 10 mm. Un diamètre intérieur insuffisant peut nettement réduire la puissance.

Attention. Le tuyau d'air comprimé ne doit pas contenir d'eau de condensation.

Attention. L'air comprimé utilisé doit être purifié et exempt de condensat et d'huile.

1. Régler la pression de service (mesurée au niveau de la sortie d'air avec l'outil pneumatique en marche). Pour la pression de service maximale admissible, voir le chapitre "Caractéristiques techniques".
 2. Préparer l'outil pneumatique. Voir chapitre 6.2.
 3. Raccorder l'outil pneumatique à l'alimentation en air comprimé via l'accouplement rapide.
 4. Mettre l'outil pneumatique en service en actionnant le levier de déclenchement (5).
- (uniquement pour modèle SSP 1000)
5. Régler l'outil pneumatique. Voir chapitre 6.3.

6. La distance entre l'outil pneumatique et la pièce à traiter ne devrait pas dépasser 20 cm.

7. Nettoyage, maintenance et entretien

Danger ! Avant toute intervention sur l'outil pneumatique, débrancher le raccordement pneumatique.

Danger ! Les travaux de maintenance et de réparation autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être exécutés que par une **personne qualifiée et compétente**.

Après la fin des travaux, nettoyer l'outil pneumatique avec un produit de nettoyage approprié, tout particulièrement le tube d'aspiration et la buse de pulvérisation ou le flexible de pulvérisation. Nous vous recommandons de raccorder un réservoir rempli de produit de nettoyage à l'outil pneumatique et de pulvériser le produit de nettoyage à faible pression. Pulvérisez à cette occasion à nouveau dans un réservoir fermé, afin de recueillir le produit de nettoyage et d'éviter des vapeurs inutiles. Après chaque nettoyage, huiler la tige de soupape et le point de rotation du levier de déclenchement du pistolet de pulvérisation. Stocker l'appareil pneumatique uniquement dans des locaux secs.

En cas de blocage inattendu ou de forme de jet irrégulière, nettoyer la buse.

- Un outil pneumatique nettoyé garantit une utilisation sans problèmes lors du prochain travail.
- Nettoyer et entretenir l'outil pneumatique avec le plus grand soin, immédiatement après utilisation.

Danger ! Ne pas utiliser de solvants halogénés à teneur en hydrocarbures (1.1.1 trichloréthylène, chloroéthane, etc.), étant donné qu'il en résulte des réactions chimiques dangereuses avec certains matériaux de l'outil pneumatique.

Attention. Ne pas plonger entièrement l'outil pneumatique dans un solvant.

- Toutes les pièces mobiles devraient être huilées de temps en temps.
- Si la buse est retirée lors du nettoyage, appliquer une légère couche de graisse sur le filetage ainsi que sur le joint. Ne pas utiliser de lubrifiant contenant du silicone.
- Stocker les outils / appareils pneumatiques uniquement dans des locaux secs.
- Entretenir régulièrement l'outil pneumatique pour garantir sa sécurité de fonctionnement.
- Vérifier que les raccords sont bien fixés et les resserrer si nécessaire.
- Eviter tout contact avec les substances nocives qui se sont déposées sur l'outil. Porter des équipements de protection adaptés et retirer les substances nocives avec des moyens appropriés avant de procéder à la maintenance.

8. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires d'origine Metabo.

fr FRANÇAIS

Utiliser uniquement des accessoires spécialement conçus pour cet outil pneumatique et qui sont conformes aux exigences et aux données caractéristiques de la présente notice d'utilisation.

La buse de pulvérisation et le flexible de pulvérisation sont des pièces d'usure. Pour cette raison, il est toujours recommandé d'avoir à disposition une pièce de rechange.

Gamme d'accessoires complète, voir www.metabo.com ou catalogue.

9. Réparation

! **Danger !** Seuls des techniciens compétents sont habilités à réparer les outils pneumatiques, à condition d'utiliser des pièces de rechange Metabo d'origine !

Pour toute réparation d'un outil pneumatique Metabo, contacter l'agence Metabo. Voir les adresses sur www.metabo.com.

Les listes des pièces de rechange peuvent être téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.



Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent l'estimation des émissions de l'outil et la comparaison entre différents outils. Selon les conditions d'utilisation, de l'état de l'outil ou des outils rapportés utilisés, la charge effective peut plus ou moins varier. Pour l'estimation, tenir compte des pauses de travail et des phases de sollicitation moindre. Définir des mesures de protection pour l'utilisateur sur la base des valeurs estimatives adaptées en conséquence, par ex. mesures organisationnelles.

Vibrations (valeur effective d'accélération pondérée ; NE 28927) :

a_h = valeur d'émission vibratoire
 K_h = incertitude de mesure (vibrations)

Niveau sonore (NE ISO 14462) :

L_{pA} = niveau de pression acoustique
 L_{WA} = niveau de puissance acoustique
 K_{pA}, K_{WA} = incertitude de mesure

Porter un casque antibruit !



10. Protection de l'environnement

Observez les réglementations nationales concernant la mise au rebut dans le respect de l'environnement et le recyclage des outils pneumatiques, des emballages et des accessoires. Il est interdit de mettre en danger des personnes ou de nuire à l'environnement.

Les matériaux d'emballage doivent être mis au rebut selon les directives locales, conformément à leur marquage. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.metabo.com dans la rubrique Service.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

11. Caractéristiques techniques

Explications concernant les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications allant dans le sens du progrès technique.

- V_1 = consommation d'air
 $p_{max.}$ = pression de service maximale admissible
 p' = pression de service
 d_i = diamètre (intérieur) de flexible
 C = filetage de raccordement
 A = dimensions :
longueur x largeur x hauteur
 m = poids

Les caractéristiques techniques indiquées sont soumises à tolérance (selon les normes en vigueur correspondantes).

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoording: Deze perslucht-zandstraalpistolen / perslucht-combi-spuipistolen / perslucht-spuipistolen, geïdentificeerd door type en serienummer *1), voldoen aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Gebruik volgens de voorschriften

SSP 1000: Dit perslucht-zandstraalpistool is, met gebruik van het juiste abrasieve straalmiddel, bestemd voor het verwijderen van roest en verf / lak op metalen en houten materialen.

SPP 1000: Dit perslucht-spuipistool is zowel bestemd voor het professioneel in- en opspuiten van koudreinigers, wasmiddelen en sproeioliën als voor het professioneel in de was zetten, afdichten en impregneren.

UBS 1000: Dit perslucht-combi-spuipistool, compatibel met in de handel gebruikelijke professionele Schroefpatronen, is bestemd voor tectylbehandelingen en het aanbrengen van undercoatings,

De gebruikte perslucht dient gereinigd en vrij van condensaat en olie te zijn.

Dit gereedschap mag uitsluitend met een persluchtvoorziening worden aangedreven. De op het persluchtgereedschap aangegeven maximaal toelaatbare werkdruk mag niet worden overschreden. Dit persluchtgereedschap mag niet worden aangedreven met explosieve, brandbare of gezondheidsbedreigende gassen. Niet gebruiken als heftboom, breek- of slagwerktuig.

Iedere andere toepassing is niet volgens de voorschriften. Door onreglementair gebruik, veranderingen aan het persluchtgereedschap of door gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant gekeurd en vrijgegeven zijn, kunnen niet te voorziene beschadigingen ontstaan!

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd.

3. Algemene veiligheidsvoorschriften



Let ter bescherming van uzelf en het persluchtgereedschap op de met dit symbool aangegeven passages!



WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaanwijzing om het risico van letsel te verminderen.

WAARSCHUWING **Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.** Worden de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen goed met het oog op toekomstig gebruik.

Geef het persluchtgereedschap alleen samen met deze documenten aan anderen door.

- De gebruiker of werkgever van de gebruiker moet de specifieke risico's inschatten die door het gebruik kunnen optreden.
- Vóór installatie, bediening, reparatie, onderhoud en vervanging van toebehoren en voordat in de buurt van het persluchtgereedschap wordt gewerkt, dienen de veiligheidsvoorschriften te worden gelezen en begrepen. Gebeurt dat niet, dan kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
- Het persluchtgereedschap mag uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel worden geïnstalleerd en gebruikt.
- Aan het persluchtgereedschap mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Wijzigingen kunnen de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen verminderen en de risico's voor de bediener verhogen.
- Gebruik nooit beschadigd persluchtgereedschap. Onderhoud het persluchtgereedschap zorgvuldig. Controleer regelmatig of beweeglijke onderdelen correct functioneren en niet klemmen en of er onderdelen gebroken of dermate beschadigd zijn dat de werking van het persluchtgereedschap eronder lijdt. Controleer borden en opschriften op volledigheid en leesbaarheid. Laat beschadigde delen repareren of vernieuwen voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden persluchtgereedschap.

4. Speciale veiligheidsvoorschriften

4.1 Gevaar door wegslingerende onderdelen

- Wanen toebehoren of persluchtgereedschappen breken, kunnen onderdelen met hoge snelheid worden weggelengerd.
- Bij de bediening, het vervangen van toebehoren en bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het persluchtgereedschap moet altijd een slavaste oogbescherming worden gedragen. Het niveau van de vereiste bescherming dient voor elk geval apart te worden beoordeeld.
- Controleer of het werkstuk stevig is bevestigd.
- Maak het persluchtgereedschap los van de persluchtvoorziening, voordat u onderdelen of toebehoren vervangt of instel-, onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Zorg ervoor dat er geen gevaar ontstaat voor andere personen.

nl NEDERLANDS

4.2 Gevaar tijdens bedrijf

- Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient fysiek in staat te zijn de grootte, het gewicht en het vermogen van de machine te hanteren.
- Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
- Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld. Wordt de luchtvoorziening onderbroken, zet het persluchtgereedschap dan met de in-/uitschakelaar uit.
- Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals veiligheidshandschoenen, beschermende kleding, stofmasker, slipvrije werkschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van soort en gebruik van het apparaat, vermindert het risico op letsel en wordt aanbevolen.

4.3 Gevaar door herhalende bewegingen

- Bij het werken met het persluchtgereedschap kunnen onaangename gevoelens in handen, armen, schouders, de halsstreek of andere lichaamsdelen optreden.
- Neem tijdens het werken met het persluchtgereedschap een gemakkelijke positie in, let op een goede steun en voorkom een stand die ongunstig is of waarbij het moeilijk is het evenwicht te behouden. Bij langdurige werkzaamheden moet de bediener zijn lichaamshouding af en toe veranderen, om onaangenaamheden en vermoeidheid te voorkomen.
- Indien bij een bediener symptomen zoals aanhoudende onpasselijkheid, klachten, kloppen, pijn, kriebels, doofheid, branden of stijfheid optreden, mogen deze waarschuwingssignalen niet worden genegeerd. De bediener dient zijn werkgever te informeren en een gekwalificeerde arts te raadplegen.

4.4 Gevaar door toebehoren, verbruiksmateriaal

- Maak het persluchtgereedschap los van de luchtvoorziening, voordat toebehoren worden bevestigd of vervangen.
- Gebruik alleen toebehoren of verbruiksmaterialen die voor dit apparaat bestemd zijn en voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en kenmerken.

4.5 Gevaar op de werkplek

- Het meeste letsel op de werkplek wordt veroorzaakt door uitglijden, struikelen of vallen. Let op oppervlakken die door het gebruik van het persluchtgereedschap wellicht glad zijn geworden en op het mogelijke gevaar van struikelen door de luchtslang.
- Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te werk. Er kan sprake zijn van verborgen gevaren door stroomkabels of andere voedingsleidingen.
- Het persluchtgereedschap is niet bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving en niet geïsoleerd tegen contact met elektrische stroombronnen.

4.6 Gevaar door stof en dampen

- De stoffen en dampen die bij gebruik van het persluchtgereedschap ontstaan kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid (bijv. kanker, geboorteafwijkingen, astma en/of dermatitis); het is beslist noodzakelijk een risicoanalyse van deze gevaren te maken en deze om te zetten in passende regelgeving.
- Bij de risicoanalyse moet rekening worden gehouden met het stof dat bij gebruik van het persluchtgereedschap ontstaat en het reeds aanwezige stof dat mogelijk opstuift.
- Om het vrijkommen van stof en dampen tot een minimum te beperken dient het persluchtgereedschap te worden bediend en onderhouden volgens de aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing.
- De afzuiglucht moet zo worden afgevoerd, dat in een stoffige omgeving zo min mogelijk stof opstuift.
- Indien stof en dampen ontstaan, moeten alle inspanningen erop zijn gericht deze te controleren op de plaats waar ze vrijkommen.
- Het verbruiksmateriaal moet volgens de aanbevelingen van deze gebruikshandleiding worden gekozen, onderhouden en vervangen om onnodige intensivering van de stof- en dampontwikkeling te voorkomen.
- Gebruik beschermende ademhalingsvoorzieningen volgens de aanwijzingen van uw werkgever of zoals vereist in de voorschriften voor de veiligheid op het werk en ter bescherming van uw gezondheid.
- Door het werken met bepaalde materialen ontstaan emissies van stof en damp die leiden tot een potentieel explosieve omgeving.

4.7 Extra veiligheidsvoorschriften

- Perslucht kan leiden tot ernstig letsel.
- Wanneer het persluchtgereedschap niet in gebruik is, is het altijd vereist om de luchttoevoer af te sluiten, de luchtslang drukloos te maken en het persluchtgereedschap te scheiden van de persluchttoevoer, voordat toebehoren worden vervangen of reparaties worden uitgevoerd.
- Richt de luchtstroom nooit op uzelf of op andere personen.
- Rondslaande slangen kunnen tot ernstig letsel leiden. Controleer daarom altijd of de slangen en het bevestigingsmateriaal beschadigd of losgeraakt zijn.
- Persluchtgereedschap met snelkoppeling op de persluchtvoorziening aansluiten.
- Bij universele draaikopplingsen (klauwkopplingsen) dient u ter bescherming gebruik te maken van arrêteerpennen en Whipcheck-slangbeveiligingen voor het geval dat een verbinding van de slang met het persluchtgereedschap of tussen slangen defect raakt.
- Zorg ervoor dat de op het persluchtgereedschap aangegeven maximale druk niet wordt overschreden.
- Draag persluchtgereedschap nooit bij de slang.

4.8 Overige veiligheidsvoorschriften

- Neem de eventueel speciale bedrijfsveiligheids- of ongevalpreventievoorschriften voor de omgang

- met compressoren en persluchtgereedschap in acht.
- Zorg ervoor dat de in de Technische gegevens aangegeven maximaal toelaatbare werkdruk niet wordt overschreden.
 - Gebruik dit gereedschap niet wanneer u niet geconcentreerd bent. Wees alert, let goed op wat u doet en ga bij het gebruik van het persluchtgereedschap met verstand te werk. Gebruik geen gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 - Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
 - Persluchtgereedschap voor kinderen beveiligen.
 - Het gereedschap mag niet worden opgeborgen in de open lucht of in een vochtige omgeving.
 - Beschermt het persluchtgereedschap, met name de persluchtaansluiting en bedieningselementen, tegen stof en vuil.
 - Beschermt uzelf en uw omgeving door passende voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongelukken.
 - Het persluchtgereedschap is niet geschikt voor de behandeling van levensmiddelen en medicamenten.
 - Niet roken en geen vonken maken, geen vuur ontsteken.
 - De werkruimte dient beslist goed geventileerd te zijn.
 - Draag beschermende kleding, met name adembescherming met een actief-koolstoffilter.
 - Het persluchtgereedschap niet voor oneigenlijke doeleinden gebruiken.
 - Wees voorzichtig met brandbaar materiaal.
 - Ga alleen goed uitgerust en geconcentreerd te werk.
 - Het persluchtgereedschap nooit op personen of dieren richten.
 - Persluchtaansluiting alleen via een snelkoppeling.
 - De werkdruk dient te worden ingesteld via een drukregelaar.
 - Geen zuurstof of brandbare gassen als energiebron gebruiken.
 - Het apparaat loskoppelen van de drukbron alvorens onderhoud uit te voeren of een storing te verhelpen.
 - Schoonmaakmiddelen en verfresten dienen milieuvriendelijk te worden afgevoerd.
 - Draag zowel tijdens bedrijf als bij onderhoud en reiniging van het persluchtgereedschap altijd een veiligheidsuitrusting die voor de betreffende toepassing is toegelaten! Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen, werkleding, oogbescherming en adembescherming met een op de betreffende toepassing afgestemde filterinzet!
 - Er bestaat het gevaar van insputing van coatingmateriaal of reinigingsvloeistof (bijv. bij de wisseling van sproeier of schoonmaakwerkzaamheden)! Bij een onvoldoende veiligheidsuitrusting kan dit tot ernstige gevolgen leiden (bijv. necrose, verlies van ledematen). Daarnaast bestaat er gevaar door inhalatie, contact of absorptie van coatingmateriaal of reinigingsvloeistof. Zorg daarom altijd voor een toereikende technische of natuurlijke ventilatie!
- Niet gebruiken in een explosieve omgeving. Geen materiaal verwerken dat een explosieve omgeving kan veroorzaken. Zorg ervoor dat alleen geschikte perslucht wordt gebruikt!
- De informatie in deze handleiding is als volgt gekenmerkt:
-  **Gevaar!** Waarschuwing voor lichamelijk letsel of milieuschade.
-  **Let op** Waarschuwing voor materiële schade.
- ## 4.9 Symbolen op het persluchtgereedschap
- Vóór inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen.
- 
- Draag oogbescherming
- 
- Draag gehoorbescherming
- 
- ## 5. Overzicht
- Zie bladzijde 2.
- 1 Straalpijp *
 - 2 Sproeikop voor undercoating resp. sproei-middel *
 - 3 Contramoer *
 - 4 Sproeislang voor tectylbehandeling *
 - 5 Trekker
 - 6 Steeknippel 1/4" *
 - 7 Straalmiddelreservoir *
 - 8 Reservoir voor sproeimiddel *
 - 9 Zuigbuis *
- * afhankelijk van de uitvoering
- ## 6. Bediening
- ### 6.1 Voor het eerste gebruik
- Steeknippel (6) inschroeven.
- ### 6.2 Persluchtgereedschap voorbereiden
- #### SPP 1000
- Straalmiddelreservoir (7) afschroeven, met straal-middel vullen en weer tot aan de aanslag vast-schroeven.
- #### SPP 1000:
- Persluchtgereedschap met snelkoppeling op de persluchtvoorziening aansluiten. Druk op de trekker (5). Controleer met uw duim de onderdruk bij de zuigbuis. Draai aan de sproeikop (2) tot het pistool

nl NEDERLANDS

optimaal aanzuigt. Zet deze stand met de contra-moer (3) vast.

UBS 1000:

Undercoating:

Sproekop (2) aanbrengen. Een in de handel verkrijgbare undercoating-patroon (met 40 mm schroefdraad) inschroeven.

Tectylbehandeling:

Verwijder de sproeier (2). Schroef in plaats hiervan de meegeleverde sproeislang (4) in tot aan de aanslag.

6.3 Persluchtgereedschap instellen

(alleen bij SSP 1000)

Afhankelijk van het werkstuk en de luchtdruk kan de straalwerking van de straalpijp worden gevarieerd.

1. Contramoer (3) losdraaien.
 2. Straalpijp (1) instellen door eraan te draaien.
- De instelling met de contramoer (3) vastzetten.

6.4 Persluchtgereedschap gebruiken

Gebruik altijd persluchtslangen met een binnendiameter van minstens 10 mm om het volledige vermogen van uw persluchtgereedschap te benutten. Een te geringe binnendiameter kan het vermogen aanzmerkelijk verminderen.

Let op De persluchtleiding mag geen condenswater bevatten.

Let op De gebruikte perslucht dient gereinigd en vrij van condensaat en olie te zijn.

1. Werkdruk instellen (gemeten bij de luchtinlaat bij ingeschakeld persluchtgereedschap). Maximaal toelaatbare werkdruk zie hoofdstuk „Technische gegevens“.
2. Persluchtgereedschap voorbereiden. Zie hoofdstuk 6.2.
3. Persluchtgereedschap met snelkoppeling op de persluchtvoorziening aansluiten.
4. Door het indrukken van de trekker (5) neemt u het persluchtgereedschap in gebruik.

(alleen bij SSP 1000)

5. Persluchtgereedschap instellen. Zie hoofdstuk 6.3.
6. De afstand van het persluchtgereedschap tot het werkstuk mag niet meer zijn dan 20 cm.

7. Reiniging, onderhoud en verzorging

Gevaar! Alvorens u met werkzaamheden aan het gereedschap begint, de perslucht-aansluiting losmaken.

Gevaar! Andere dan de in dit hoofdstuk beschreven onderhouds- of reparatiwerkzaamheden mogen **uitsluitend door geschoold personeel** worden uitgevoerd.

Na beëindiging van het werk moet het persluchtgereedschap, en met name de zuigbuis en de sproekop resp. sproeislang, worden gereinigd met een geschikt schoonmaakmiddel. Wij adviseren om

een met schoonmaakmiddel gevuld reservoir op het persluchtgereedschap aan te sluiten en het reinigingsmiddel er met een geringe druk door te spoelen. Spuit hierbij weer in een gesloten reservoir, zodat het schoonmaakmiddel wordt opgevangen en er geen onnodige dampen ontstaan. Na reiniging moeten de ventielstift en het draaipunt van de trekker van het sputtpistool altijd worden geolied. Sla uw persluchtapparaat alleen op in droge ruimtes.

Bij een onverwachte blokkade of verontreinigd spuitbeeld de sproeier reinigen.

- Een gereinigd persluchtgereedschap garandeert bij later gebruik een probleemloze werking.
- Reinig en verzorg direct na gebruik het persluchtgereedschap uiterst zorgvuldig.

Gevaar! Gebruik geen koolwaterstofhoudende halogeenoplosmiddelen (1.1.1 trichloormethyl, ethylchloride etc.), omdat zij chemische reacties aangaan met enkele materiaalsoorten van het persluchtgereedschap, hetgeen tot gevaarlijke reacties kan leiden.

Let op Persluchtgereedschap niet geheel in een oplosmiddel leggen.

- Alle beweglijke onderdelen moeten van tijd tot tijd worden geolied.
- Wordt de sproeier bij de reiniging verwijderd, dan moet het schroefdraad, evenals de afdichting, met licht vet worden behandeld. Gebruik geen siliconenhoudende smeermiddelen.
- Sla uw persluchtgereedschap / -apparatuur alleen op in droge ruimtes.
- Verzeker u van de veiligheid van het persluchtgereedschap door regelmatig onderhoud.
- Schroefverbindingen op goede zitting controleren resp. aantrekken.
- Vermijd contact met gevaarlijke substanties die zich op het werkstuk hebben afgезet. Draag een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting en verwijder gevaarlijke substanties vóór het onderhoud door passende maatregelen.

8. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren. Gebruik alleen toebehoren die voor dit persluchtgereedschap bestemd zijn en voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en kenmerken.

Sproekop en sproeislang zijn slijtdelen. Het wordt daarom aanbevolen altijd reserve-exemplaren bij de hand te hebben.

Compleet toebehorenprogramma, zie www.metabo.com of de catalogus.

9. Reparatie

Gevaar! Reparaties aan persluchtgereedschap mogen alleen door geschoold personeel en met originele Metabo-onderdelen worden uitgevoerd!

Neem voor persluchtgereedschap van Metabo dat gerepareerd dient te worden contact op met uw

Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

10. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een milieuvriendelijke verwijdering en voor de recycling van afgedankt persluchtgereedschap, verpakkingen en toebehoren. Personen en leefmilieu mogen niet in gevaar worden gebracht.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun codering volgens de gemeentelijke richtlijnen worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op www.metabo.com onder Service

11. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen en technische verbeteringen voorbehouden.

V_1	= luchtverbruik
$p_{max.}$	= maximaal toelaatbare werkdruk
p	= werkdruk
d_i	= slangdiameter (binnen)
C	= aansluitdraad
A	= afmetingen: lengte x breedte x hoogte
m	= gewicht

De vermelde technische gegevens zijn tolerantiewaarden (overeenkomstig de toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de emissie van het gereedschap en een vergelijking van de verschillende gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het gebruik, de toestand van het gereedschap of het inzetgereedschap kan de daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen. Houd bij de beoordeling rekening met pauzes en fasen met een lagere belasting. Bepaal op basis van de betreffende aangepaste taxatiewaarden welke maatregelen ter bescherming van de gebruiker dienen te worden genomen, bijv. organisatorische maatregelen.

Trilling (gewogen effectieve waarde van de versnelling; EN 28927):

a_h	= trillingsemissiewaarde
K_h	= meetonzekerheid (trilling)

Geluidsniveau (EN ISO 14462):

L_{pA}	= geluidsdruniveau
L_{WA}	= geluidsvermogensniveau
K_{pA}, K_{WA}	= meetonzekerheid

 Draag gehoorbescherming!

Manual original

1. Declaración de conformidad

Mediante la presente declaramos bajo entera responsabilidad propia: Estas pistolas neumáticas de chorro de arena, identificadas por tipo y número de serie *) , cumplen con todas las determinaciones propias de las directivas *) y normas *. Documentaciones técnicas en *) - ver página 3.

2. Uso según su finalidad

SPP 1000: Esta pistola neumática de chorro de arena ha sido desarrollada para eliminar óxido y colores / laca de piezas de metal y de madera utilizando medios abrasivos adecuados.

SPP 1000: Esta pistola neumática de chorro de arena ha sido desarrollada para rociar y aplicar limpiadores en frío, detergentes y aceites de limpieza así como para encerar, sellar o impregnar a nivel profesional.

UBS 1000: Esta pistola neumática de rociado combinado ha sido desarrollada para aplicar un tratamiento anticorrosivo y para protección anticorrosiva del chasis, compatible con cartuchos atornillables comunes en el nivel profesional.

El aire comprimido utilizado debe estar limpio, libre de agua condensada y de aceite.

Esta herramienta sólo debe activarse con una alimentación neumática. No está permitido exceder la presión máxima de trabajo indicada en la herramienta. Esta herramienta neumática no debe usarse con gases explosivos, inflamables o nocivos para la salud. No lo use como palanca ni como herramienta de ruptura o de golpe.

Cualquier otro uso está en desacuerdo a su finalidad. Mediante un uso contrario a su finalidad, modificaciones en la herramienta neumática o al usar piezas que no hayan sido controladas ni habilitadas por el productor se pueden producir daños imprevisibles.

Los posibles daños derivados de un uso inadecuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas sobre prevención de accidentes aceptados de forma general y la información sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de seguridad



Para su propia protección y la de su herramienta neumática, observe las partes marcadas con este símbolo.



ADVERTENCIA: Lea el manual de instrucciones para reducir el riesgo de accidentes.

AVISO **Lea íntegramente las indicaciones de seguridad y las instrucciones. La no observancia de las instrucciones de seguridad**

siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar seguro.

Si entrega su herramienta neumática a otra persona, es imprescindible acompañarla de este documento.

- El usuario o el empleador del usuario debe evaluar los riesgos específicos que puedan darse a partir de cada uso de la herramienta.
- Previo a la configuración, el uso, la reparación, el mantenimiento y el recambio de accesorios así como antes de realizar trabajos cerca de la herramienta neumática, es necesario haber leído y entendido las indicaciones de seguridad. En caso contrario, se puede sufrir lesiones corporales mayores.
- La herramienta neumática debe ser ajustada, configurada o usada únicamente por usuarios calificados y capacitados.
- No está permitido modificar la herramienta. Modificaciones pueden reducir el efecto de medidas de seguridad y aumentar los riesgos para el usuario.
- Jamás utilice herramientas neumáticas que estén dañadas. Cuide las herramientas neumáticas con cuidado. Controle con regularidad, si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta neumática y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar su funcionamiento. Controle si los letreros y los textos están completos y legibles. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa, hágala reparar o recambiar antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas neumáticas con un mantenimiento deficiente.

4. Instrucciones especiales de seguridad

4.1 Peligros por piezas que salen despedidas

- En caso de que un accesorio o la misma herramienta neumática se rompa, estas piezas pueden salir despedidas a alta velocidad.
- Use siempre gafas protectoras a prueba de golpes al usar la máquina, cambiar accesorios o realizar trabajos de reparación o de mantenimiento en la herramienta neumática. El grado de la protección necesaria debe ser evaluado individualmente antes de cada aplicación de la herramienta.
- Asegúrese de que la pieza a trabajar esté fijamente sujetada.
- Separe la herramienta neumática de la alimentación neumática antes de cambiar piezas o accesorios o realizar un ajuste, un mantenimiento o una limpieza.
- Asegúrese de que no se produzcan peligros para otras personas.

4.2 Peligros durante la marcha

- El operador y el personal de mantenimiento deben estar en la disposición física para poder controlar el tamaño, el peso y la potencia de la herramienta neumática.
- Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.
- Evite una puesta en marcha fortuita del aparato. En caso de haber una interrupción de la alimentación neumática, desconecte la herramienta neumática con el interruptor principal.
- Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección. Usando un equipo de protección como lo son guantes o ropa de protección, mascarilla, zapatos de seguridad antideslizantes, casco protector o protección auricular, dependiendo del modo y el uso del aparato, se reduce el riesgo de sufrir lesiones por lo que se recomienda hacerlo.

4.3 Peligro por movimientos repetitivos

- Al trabajar con la herramienta neumática pueden producirse sensaciones incómodas en las manos, los brazos, los hombros, en el cuello o en otras partes del cuerpo.
- Posíñese cómodamente al trabajar con la herramienta neumática, asegúrese de tener una posición fija y evite posiciones inadecuadas o aquellas en las que es difícil mantener el equilibrio. Al realizar trabajos más largos, se recomienda que el operador cambie su posición, lo cual puede ayudar a evitar incomodidades y el cansancio.
- En caso de que el operador sienta síntomas como, por ejemplo, malestar constante, molestias, dolor, comezón, entumecimiento, quemazón o rigidez, no debe ignorarse estas señales de aviso. El operador debe informar la situación al empleador y consultar a un médico calificado.

4.4 Peligros por accesorios, materiales de consumo

- Separe la herramienta neumática de la alimentación neumática antes de fijar o cambiar el accesorio.
- Utilice únicamente accesorios y materiales de consumo que hayan sido desarrollados para este aparato y que cumplan con los requerimientos y los datos indicados en este manual de uso.

4.5 Peligros en el puesto laboral

- Los principales motivos para sufrir lesiones en el puesto laboral es al resbalarse, tropezarse o caerse. Tenga cuidado con superficies que puedan haber quedado resbalosas después de usar la herramienta neumática así como posibles peligros de tropiezo generados por la manguera neumática.
- Proceda cuidadosamente al encontrarse en un entorno desconocido. Puede haber peligros escondidos por cables de corriente o cualquier otro tipo de líneas de alimentación.
- La herramienta neumática no ha sido desarrollada para usarse en un entorno explosivo y no está aislado contra el contacto con fuentes de corriente eléctrica.

4.6 Peligros por polvos y vapores

- Los polvos y vapores producidos al trabajar con la herramienta neumática pueden generar daños a la salud (como p. ej. cáncer, defectos congénitos, asma y/o dermatitis); es imprescindible realizar una evaluación de riesgo en relación a estos peligros y aplicar mecanismo de regulación adecuados.
- En la evaluación de riesgos deben incluirse el polvo generado por el uso de la herramienta neumática así como el polvo que puede arremolarse por ello.
- Es importante usar y mantener la herramienta neumática según las recomendaciones presentadas en este manual a fin de reducir la liberación de polvo y de vapores a un mínimo.
- El aire de salida debe salir de tal manera que las polvaredas se reduzcan a un mínimo en un entorno polvoriento.
- En caso de generarse polvos y vapores, es muy importante controlarlos en el lugar donde se generan.
- Es importante elegir, mantener y recambiar los materiales de consumo y la herramienta de inserción conforme a las recomendaciones presentadas en este manual a fin de evitar una intensificación de polvo o de vapores.
- Utilice las mascarillas protectoras según las indicaciones del empleador o como se lo indique en las normas de protección laboral y de la salud.
- Trabajos con cierto materiales llevan a emisiones de polvo y de vapor que pueden generar un entorno potencialmente explosivo.

4.7 Indicaciones adicionales de seguridad

- Aire comprimido puede causar lesiones serias.
- Si la herramienta neumática no está en uso, previo al cambio de accesorios o al realizar trabajos de reparación, siempre es recomendable desconectar la alimentación de aire, despresurizar la manguera neumática y separar la herramienta neumática de la alimentación neumática.
- Jamás dirija el caudal de aire a sí mismo o contra otras personas.
- Mangueras sueltas pueden causar lesiones serias. Por lo tanto, controle siempre si las mangueras y los elementos de soporte estén en buen estado y que no se hayan soltado.
- Conecte la herramienta neumática a la alimentación neumática usando el acoplamiento rápido.
- En caso de utilizar acoplamientos giratorios universales, debe colocarse pernos fijadores y utilizar seguros de manguera Whipcheck a fin de proteger la unión de la manguera con la herramienta neumática o con otras mangueras en caso de que se dañe la unión de la manguera.
- Asegúrese de que no se exceda la presión máxima indicada en la herramienta neumática.
- Jamás agarre las herramientas neumáticas de la manguera.

4.8 Otras indicaciones de seguridad

- En caso de ser necesario, observe las normas de protección laboral y de prevención de accidentes al trabajar con compresores y herramientas neumáticas.

- Asegúrese de no exceder la máxima presión laboral permitida indicada en los datos técnicos.
- No utilice esta herramienta si no puede concentrarse. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta puede provocarle serias lesiones.
- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- Asegure las herramientas neumáticas contra niños.
- No guarde nunca la máquina a la intemperie sin protección ni en un ambiente húmedo.
- Proteja la herramienta neumática, sobre todo la conexión neumática así como los elementos de mando, contra polvo y suciedad.
- Protéjase a sí y a su entorno contra peligros de accidentes realizando medidas adecuadas de cuidado.
- La herramienta neumática no es adecuada para el tratamiento de alimentos ni de medicamentos.
- No fumar o encender una chispa ni un fuego al utilizar la herramienta.
- Observar que el lugar de trabajo esté bien ventilado.
- Utilizar ropa de protección, sobre todo protección respiratoria con filtro de carbón activo.
- No utilizar la herramienta neumática para otros fines.
- Cuidado con materiales inflamables.
- Trabajar sólo si está descansado y concentrado.
- Jamás dirigir la herramienta neumática contra personas o animales.
- Conexión de aire comprimido únicamente mediante el acoplamiento rápido.
- El ajuste de la presión de trabajo debe realizarse mediante un reductor de presión.
- Como fuente de energía no utilizar oxígeno o gases inflamables.
- Antes de realizar un mantenimiento o eliminar fallos, separar el aparato de la fuente de presión.
- Eliminar correctamente los agentes de limpieza y los restos de colores.
- Utilice durante el uso de la herramienta neumática al igual que durante su mantenimiento y limpieza un equipo de protección habilitado para su caso de uso. Utilice guantes, ropa de trabajo, gafas protectoras y mascarillas de protección con un filtro adecuado para la respectiva aplicación.
- Se corre peligro de inyección del material de recubrimiento o de limpieza (p.ej. al cambiar una boquilla o al realizar trabajos de limpieza). En caso de que el equipo de protección personal no sea suficiente, esto puede tener consecuencias mayores (p.ej. necrosis, pérdida de extremidades). Adicionalmente, se corre el riesgo de inhalar, de contacto o de absorción de materiales de recubrimiento o de líquidos de limpieza. Asegúrese por ello de siempre tener suficiente ventilación técnica o natural.
- No trabajar en entornos con potencial explosivo. No trabajar con materiales que pueden generar un entorno con potencial explosivo. Asegúrese de utilizar sólo el aire comprimido adecuado.

La información de este manual de uso se indica según sigue:



¡Peligro! Advertencia de daños personales o medioambientales.



¡Atención! Advertencia de daños materiales.

4.9 Símbolos en la herramienta neumática



Lea el manual de uso antes de la puesta en marcha.



Use protección ocular



Use auriculares protectores

5. Descripción general

Véase la página 2.

- 1 Boquilla de chorro *
- 2 Boquilla de rociado para protección anticorrosiva del chasis o como medio de rociado *
- 3 Contratuerca *
- 4 Manguera de rociado para el tratamiento anticorrosivo *
- 5 Gatillo
- 6 Racor de conexión 1/4"
- 7 Recipiente de material de aplicación *
- 8 Recipiente para material de rociado *
- 9 Tubo aspirador *

* según el equipamiento

6. Funcionamiento

6.1 Previo a la primera puesta en marcha

Montar los racores de conexión (6).

6.2 Preparar la herramienta neumática

SSP 1000

Destornille el recipiente de material a aplicar (7), llenarlo con material y atornillarlo nuevamente hasta el tope.

SPP 1000:

Conecte la herramienta neumática a la alimentación neumática usando el acoplamiento rápido. Active el gatillo (5). Controle con el pulgar la aspiración en el tubo aspirador. Gire en la boquilla de rociado (2) hasta que la pistola aspire de manera óptima. Fije la posición con la contratuerca (3).

UBS 1000:

Protección anticorrosiva del chasis:

Coloque boquilla de rociado (2). Coloque un cartucho normal de protección anticorrosiva del chasis (con rosca semicurva de 40 mm).

Tratamiento anticorrosivo:

Retire la boquilla (2). Atornille en su lugar la manguera de rociado (4) hasta el tope.

6.3 Ajustar la herramienta neumática

(sólo en modelo SSP 1000)

Según la pieza y la presión de aire se puede variar el efecto de la aplicación de la boquilla de aplicación.

1. Suelte la contratuerca (3).
2. Gire la boquilla de aplicación (1) para ajustarla.

Fije la posición con la contratuerca (3).

6.4 Usar la herramienta neumática

A fin de desarrollar la potencia completa de su herramienta neumática, utilice siempre mangueras neumáticas con un diámetro interior de por lo menos 10 mm. Un diámetro demasiado pequeño puede reducir claramente la potencia de la herramienta.

 **¡Atención!** La línea neumática no debe tener agua condensada.

 **¡Atención!** El aire comprimido utilizado debe estar limpio, libre de agua condensada y de aceite.

1. Ajustar presión de trabajo (a medir en la entrada de aire con herramienta neumática conectada). Máxima presión de trabajo permitida, véase capítulo "Datos técnicos".
2. Preparar la herramienta neumática Véase el capítulo 6.2.
3. Conecte la herramienta neumática a la alimentación neumática usando el acoplamiento rápido.
4. Activando el gatillo (5) se pone en funcionamiento la herramienta neumática.

(sólo en modelo SSP 1000)

5. Ajustar la herramienta neumática Véase el capítulo 6.3.
6. La distancia de la herramienta neumática hacia la pieza no debe exceder los 20 cm.

7. Limpieza, mantenimiento y conservación

 **¡Peligro!** Previo a cualquier trabajo en la máquina desconecte la conexión neumática.

 **¡Peligro!** Cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento que exceda el descrito en este capítulo debe ser efectuado exclusivamente por especialistas.

Después de finalizar el trabajo es necesario limpiar la herramienta neumática con un detergente adecuado, sobre todo el tubo de aspiración y la boquilla así como la manguera de rociado. Recomendamos acoplar un recipiente lleno con detergente a la herramienta neumática y limpiarla utilizando el detergente con una presión ligera. Rocíe el material en un recipiente cerrado para poder recuperar el detergente y no se formen vapores innecesarios. Después de cada limpieza se recomienda lubricar el pasador de la válvula y el punto de giro del gatillo de la pistola rociadora. Guarde la herramienta neumática en lugares secos.

En caso de haber un bloqueo inesperado o una aplicación incompleta, límpie la boquilla.

- Una herramienta neumática limpia asegura el manejo correcto de la pistola en la siguiente aplicación.
- Limpie y cuide la herramienta neumática con precaución directamente después de utilizarlo.

 **¡Peligro!** No utilice diluyentes halógenos que contengan hidrocarburos (1.1.1 Benzotrichloruro, cloruro de etilo, etc.) debido a que convierten a reacciones químicas con algunos materiales de la herramienta neumática y pueden producir reacciones peligrosas.

 **¡Atención!** No coloque la herramienta neumática por completo en un diluyente.

- Las piezas móviles deben lubricarse de vez en cuando.
- En caso de retirar la boquilla para la limpieza, es necesario aplicar una capa de grasa suave en la junta y en la rosca. No utilice lubricantes que contengan silicona.
- Guarde las herramientas neumáticas en lugares secos.
- Asegure la seguridad de la herramienta neumática mediante un mantenimiento constante de ésta.
- Controle la posición fija de los atornillamientos y, en caso de ser necesario, ajústelos.
- Evite el contacto con sustancias peligrosas que pueden haberse ubicado sobre la herramienta. Use siempre un equipo de protección y elimine sustancias peligrosas mediante medidas adecuadas, antes de realizar el mantenimiento.

8. Accesorios

Utilice únicamente accesorios Metabo originales.

Utilice únicamente accesorios que hayan sido desarrollados para esta herramienta neumática y que cumple con los requerimientos y los datos indicados en este manual de uso.

Boquilla y manguera de rociado son piezas de desgaste. Se recomienda por lo tanto tener siempre un repuesto a la mano.

Programa completo de accesorios véase www.metabo.com o catálogo.

9. Reparación

 **¡Peligro!** Reparaciones en herramientas neumáticas sólo deben realizarlas especialistas y usar para ello repuestos originales de Metabo.

Si su herramienta neumática Metabo necesita ser reparada sirvase dirigir a su representante de Metabo. En la página www.metabo.com encontrará las direcciones necesarias.

En la página web www.metabo.com puede descargar listas de repuestos.

10. Protección ecológica

Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales relativas a la gestión ecológica de los residuos y al reciclaje de herramientas neumáticas, embalaje y accesorios usados. No deben producirse peligros para personas ni para el medio ambiente.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de acuerdo con su etiquetado y según las directrices municipales. Puede encontrar más información en www.metabo.com en la sección Servicio.

11. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la información de la página 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones conforme al avance técnico.

V_1	= Requerimiento de aire
$p_{max.}$	= Máxima presión de trabajo permitida
p	= Presión de trabajo
d_i	= Diámetro interior de la manguera
C	= Rosca de conexión
A	= Medidas: Largo x ancho x alto
m	= Peso

Las especificaciones técnicas aquí indicadas se entienden dentro de determinadas tolerancias (conformes a las normas que rigen actualmente).

! Valores de emisión

Estos valores permiten evaluar las emisiones de la herramienta y compararla con otras herramientas. Dependiendo de la condición de uso, estado de la herramienta o de las herramientas de uso, la carga real puede ser mayor o menor. Considere para la valoración las pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido. Determine a partir de los valores estimados las medidas de seguridad para el operador, p. ej. medidas de organización.

Vibración (Valor efectivo de la aceleración; EN 28927) :

a_h	= Valor de emisión de vibraciones
K_h	= Inseguridad de medición (vibración)

Nivel de ruido (EN ISO 14462):

L_{PA}	= Nivel de intensidad acústica
L_{WA}	= Nivel de potencia acústica

K_{PA}, K_{WA} = Inseguridad de medición

! ¡Use auriculares protectores!

Alkuperäinen käyttöohje

1. Vaatimustenmukaisuus- vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä paineilmatoimet hiekkapuhalluspistoolit / paineilmatoimet yhdistelmäruiuskutuspistoolit / ruiskutuspistoolit, merkityy tyypitunnusilla ja sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja normien *3) kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä. Tekniset asiakirjat säälytyspaikka *4) – katso sivu 3.

2. Määräysten mukainen käyttö

SSP 1000: Tämä paineilmatoiminen hiekkapuhalluspistooli on tarkoitettu ruosteen ja maalin/lakan poistamiseen metalli- ja puumateriaaleista sopivaa hiovaa puhallusainetta.

SPP 1000: Tämä paineilmatoiminen ruiskutuspistooli on tarkoitettu kylmäpuhdistusaineiden, pesuaineiden ja ruiskutusöljyjen ruiskuttamiseen sekä vahaamiseen, pinnottamiseen ja impregnointiin ammattikäytössä.

USB 1000: Tämä paineilmatoiminen yhdistelmäruiuskutuspistooli on tarkoitettu onteloiden tiivistämiseen ja lattioiden suojaaineiden ruiskuttamiseen ammattikäytössä, yhteensopiva tavallisten kierrelitoikilla varustettujen patruunoiden kanssa.

Käytettävän paineelman pitää olla puhdistettua, siinä ei saa olla kondenssivettä eikä öljyä.

Tätä työkalua saa käyttää vain paineilmansyötön kanssa. Paineilmatyökalussa ilmoitettua suurinta sallittua työpaineita ei saa ylittää. Tätä paineilmatyökalua ei saa käyttää räjähdysaltaiden, palavien tai terveydelle haitallisten kaasujen kanssa. Ei saa käyttää vipuna, murto- tai iskutyökaluna.

Kaikki muunlainen käyttö on määräystenvastaista. Määräysten vastaisesta käytöstä, paineilmatyökalun tehdystä muutoksista tai sellaisten osien käytöstä, joita valmistaja ei ole tarkastanut ja hyväksynyt, saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia vahinkoja!

Määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuvista vaurioista vastaa ainostaan käyttäjä.

Yleisesti hyväksyttyä tapaturmantorjuntamääräyksiä ja oheisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet



Huomioi tällä symbolilla merkityt tekstikohdat itsesi ja paineilmatyökalusi suojaamiseksi!

VAROITUS – Lue käyttöohjeet loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.

! VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia loukkaantumisia.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Luo uuden paineilmatyökalu vain yhdessä näiden asiakirjojen kanssa eteenpäin.

- Käyttäjän tai käyttäjän työnantajan täytyy arvioida erityisvaarat, jotka voivat ilmetä jokaisessa käyttömuodossa.
- Turvallisuusohjeet pitää lukea ja ymmärtää ennen asetustöiden, käytön, korjaamiseen, huollon ja lisätarvikeosien vaihdon aloittamista sekä ennen paineilmatyökalun läheisyydessä tehtävien töiden aloittamista. Tämän ohjeen noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Paineilmatyökalun asetustyöt, säätö ja käyttö on salitettu yksinomaan päteville ja koulutetuille käyttäjille.
- Paineilmatyökalun asetustyöt, säätö ja käyttö on salitettu yksinomaan päteville ja koulutetuille käyttäjille.
- Paineilmatyökalua ei saa muuttaa. Muutokset voivat vähentää varotoimenpiteiden tehokkuutta ja lisätä käyttäjän kohdistuvia vaaroja.
- Älä missään tapauksessa käytä vaurioituneita paineilmatyökaluja. Hoida paineilmatyökaluja hyvin. Tarkasta säännöllisesti, että liikkuvat osat toimivat moitteetonasti eivätkä jumiudu, että osissa ei ole murtumia tai sellaisia vaurioita, jotka haittaavat paineilmatyökalun toimintaa. Tarkasta kilpien ja merkintöjen täydellisyys ja luettavuus. Korjata ja vahidet vialliset osat ennen laitteen käyttöä. Monet tapaturmat aiheutuvat huonosti huollettuista paineilmatyökaluista.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

4.1 Sinkoutuvien osien aiheuttamat vaarat

- Lisävarusteosan tai paineilmatyökalun murtuessa osia voi sinkoutua ympäriinsä suurella nopeudella.
- Paineilmatyökalun käytön, lisävarusteosien vaihdon sekä korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä on käytettävä aina silmäsuojaimia. Tarvittava suojaustaso tulee arvioida erikseen jokaiselle käyttömuodolle.
- Varmista, että työstettävä kappale on kiinnitetty pitävästi.
- Irrota paineilmatyökalu paineilmansyötöstä, ennen kuin alat vaihtamaan käyttötärviketta tai lisävarusteosia tai tekemään säätö-, huolto- tai pudistustöitä.
- Varmista, ettei myöskään muille ihmisiille aiheudu vaaraa.

4.2 Käyttöön liittyvät vaarat

- Käyttäjän ja huoltohenkilökunnan täytyy olla fyysisesti kykeneviä hallitsemaan paineilmatyökalun koko, paino ja teho.
- Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.

fi SUOMI

- Vältä tahatonta käynnistymistä. Jos paineilmansyöttö keskeytyy, kytke paineilmatyökalu pois päältä käyttökytkimestä.
- Käytä henkilökohtaista suojaravusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaisten suojaravusteiden (esim. suojakäsineet, suojavaatteet, pölynsuojaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä ja kuulosuojaimet) käyttämisen laitteen kulloisenkin käyttötavan ja -kohteen mukaan vähentää loukkaantumisvaaraa ja siksi niiden käyttöä suositellaan.

4.3 Toistuvien liikkeiden aiheuttamat vaarat

- Paineilmatyökalun kanssa työskenneltäessä käsissä, käsivarissa, hartialossa, kaulan alueella tai muissa kehonosissa voi ilmetä epämieltyttävää tunnetta.
- Ota paineilmatyökalulla töitä tehdeessäsi mukava asento, huolehdi tukevasta otteesta ja vältä epäedullisia tai tasapainon säälymisiä vaarantavia asentoja. Käyttäjän tulisi vahittaa pitkäkestoisien töiden aikana kehon asentoa. Se auttaa vältämään epämukavuuuden tunnetta ja väsymistä.
- Jos käyttäjällä ilmenee oireita, esim. jatkuvaan pahanolon tunnetta, kipuja, tykystä, särkyä, kutinaa, tunnottomuutta, kirvelyä tai jäykkyttä, näitä varoittavia merkkejä ei saa jättää huomioidottomaksi. Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä työnantajalleen ja ottaa yhteyttä alan lääkärin.

4.4 Lisävarusteosten aiheuttamat vaarat, kulutustavarat

- Irrota paineilmatyökalu paineilmansyöttöstä, ennen kuin alat kiinnittämään tai vaihtamaan käyttötarviketta tai lisävarusteosaa.
- Käytä vain sellaisia lisätarvikkeita, jotka on tarkoitettu tälle laitteelle ja täyttävät tässä käyttöoppaan ilmoitetut vaatimukset ja ominaistiedot.

4.5 Työpisteeseen liittyvät vaarat

- Työpisteessä tapahtuvien tapaturmien pääaiheuttajia ovat liukastuminen, kompastuminen ja kaatuminen. Varo pintoja, jotka ovat voineet muuttua paineilmatyökalun käytön takia liukkaaksi, ja ilmaletkun aiheuttamaa kompastumisvaaraa.
- Liiku tuntemattomissa ympäristöissä varovasti. Siellä voi olla piilossa olevien sähköjohtojen tai muiden syöttöjohtojen aiheuttamia vaaroja.
- Paineilmatyökalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysaltaissa tiloissa ja sitä ei ole eristetty sähköisten virtalähteiden kosketuksen varalta.

4.6 Pölyn ja höryjen aiheuttamat vaarat

- Paineilmatyökalun käytössä syntyy pöly ja höyryt voivat aiheuttaa terveyshaittoja (esim. syöpää, syntymävika, astma ja/tai ihotulehdus). Siksi on välttämätöntä suorittaa riskianalyysi näiden vaarojen suhteen ja tehdä asiaankuuluvat suojaustoimenpiteet.
- Riskianalyssissä tulisi huomioida paineilmatyökalun käytössä syntyvää pöly ja mahdollinen ennestään olevan pölyn leväminen.

- Paineilmatyökalua tulee käyttää ja huolata tämän oppaan sisältämien suositusten mukaan, jotta voidaan minimoida pölyn ja höyryjen vapautuminen ilmaan.
- Poistoilma tulee ohjata siten pois, että voidaan minimoida pölyn leväminen pölyisessä ympäristössä.
- Jos syntyy pölyä ja höryjä, ne pitää ensisijaisesti torjua palkassa, jossa ne vapautuvat ilmaan.
- Käyttötämaterialit ja käyttötarvikkeet tulee valita, huoltaa ja vahittaa tämän oppaan suosituksia vastaavasti, jotta voidaan välttää pölyn tai kaasujen muodostumisen tarpeeton lisääntyminen.
- Käytä hengityssuojaimia työnantajan ohjeiden tai työ- ja terveydensuojelumääärysten mukaan.
- Tiettyjen materiaalien työstö aiheuttaa pöly- ja höyrypäästöjä, jotka muodostavat räjähdysaltaan ympäristön.

4.7 Lisäturvallisuusohjeet

- Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Kun paineilmatyökalua ei käytetä, ennen lisävarusteosien vaihtamista tai ennen korjaustoiden suorittamista, ilmansyöttö on suljettava, ilmaletku on tehtävä paineettomaksi ja paineilmatyökalu on irrotettava paineilmansyöttöstä.
- Älä missään tapauksessa kohdista ilmavirtaa itseesi tai muita henkilöitä pään.
- Ympäriinsä sinkoutuvat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkasta siksi aina, että letkut ja niiden kiinnityslaitimet ovat ehdijä ja että ne eivät ole löystyneet.
- Kytke paineilmatyökalu pikaliittimellä paineilmansyöttöön.
- Mikäli käytetään yleiskäyttöisiä kiertoliittimiä (sakaraliittimiä), luktustappien tätyy kytkeytyä paikoilleen ja liitoksiissa on käytettävä Whipcheck-letkunvarmistimia, jotka suojaavat käyttäjää ja sivullisia, jos letkun ja paineilmatyökalun välinen tai letkujen välinen liitos rikkoutuu.
- Huolehdi siitä, että paineilmatyökalussa ilmoitettu maksimipaine ei ylitä.
- Älä missään tapauksessa kanna paineilmatyökaluja letkun varassa.

4.8 Lisäturvallisuusohjeet

- Huomioi tarvittaessa kompressoreiden ja paineilmatyökalujen käsitteilyä koskevat erityiset työsuojelu- tai tapaturmantorjuntamäääräykset.
- Varmista, että teknissä tiedoissa ilmoitettua suurinta salitusta työpaineista ei yliitä.
- Älä käytä tätä paineilmatyökalua, jos et pysty keskittymään kunnolla työhösi. Ole valppaanana, keskity tekemääsi työhön ja noudata terveyttä järkeää paineilmatyökalua käytäessäsi. Älä käytä mitään työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus työkalun käytössä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Huolehdi työskentelyalueen siisteydestä ja hyvästä valaistuksesta. Epäjärjestys tai valaisemattomat työskentelyalueet voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Pidä paineilmatyökalut poissa lasten ulottuvilta.

- Älä säilytä työkalua suojaamattomana ulkona tai kosteissa tiloissa.
- Suojaa paineilmatyökalu (varsinkin paineilmalaittántä ja käyttöosat) pölyltä ja lialta.
- Suojaaa itsesi ja ympäristösi sopivilla varokeinoilla onnettomuusvaaroilta.
- Paineilmatyökalu ei sovellu elintarvikkeiden ja lääkkeiden käsittelyyn.
- Älä tupakoi, sytytä kipinöitä ja avotulta.
- Pidä ehdottomasti huolto työskentelytilan hyvästä ilmanvaihdosta.
- Käytä suojaavasteita ja -varusteita, erityisesti hengityssuojaaa aktiivihiihdsuodattimella.
- Älä käytä paineilmatyökalua väärin tarkoituksiin.
- Ole varovainen sytytyviä materiaaleja käsitellessäsi.
- Ryhdy töihin levänneenä ja keskittyneenä.
- Älä koskaan kohdista paineilmatyökalua henkilöltä tai eläimiä päin.
- Paineilmalaittántä vain pikaliittimellä.
- Työpaineen säättö pitää tehdä paineenalettimella.
- Älä käytä energianlähteinä happea tai sytytviä kaasuja.
- Irrota laite paineilmalaittästä huollon ja vikojen korjaukseen ajaksi.
- Puhdistusaineet ja maalijäämät pitää hävittää ympäristöystävällisesti.
- Käytä paineilmatyökalua käyttäessäsi, huoltaessasi ja puhdistaessasi tarkoitukseen hyväksyttyjä suojaavarusteita. Käytä soveltuivia suojakäsiteitä, työvaatteita, silmäsuojaimia ja hengityssuojaaa kulloisinkin toimintoihin sopivilla suodattimilla.
- On olemassa pinnoitteiden tai puhdistusnestien injektiovaara (esim. suuttimia vaihdettaessa ja puhdistustöissä). Sillä voi olla riittämättömiä suojaavarusteiden vuoksi vakavia seurauksia (esim. kuolio, rajojen menettämisen vaara). Lisäksi on olemassa pinnoitteiden tai puhdistusnestien sisäänhengittämisen, kosketuksien tai imetykmisen vaara. Varmista sen vuoksi aina riittävä tekninen tai luonnollinen ilmanvaihto.
- Älä käytä, jos tilassa on räjähdysvaarallisia ilmaseoksia. Älä käsitlee materiaaleja, jotka voivat synnyttää räjähdysvaarallisen ilmaseoksen. Varmista, että vain sopivaa paineilmaa käytetään!

Tämän käyttöohjeen tiedot on merkity seuraavalla tavalla:

! Vaara! Henkilövahinkoja tai ympäristövahinkoja koskeva varoitus.

*** Huomio.** Esinevahinkoja koskeva varoitus.

4.9 Paineilmatyökalussa olevat symbolit

 Lue käyttöohjeet ennen työkalun käyttöönottoa.

 Käytä silmäsuojaimia

 Käytä kuulosuojaimia

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

- 1 Suutin *
- 2 Suutin alustan suoja- tai puhallusaineelle *
- 3 Vastamutteri *
- 4 Letku onttojen tilojen sulkemiseen *
- 5 Laukaisin
- 6 Pistoliitin 1/4" *
- 7 Suihkutettavan aineen säiliö *
- 8 Suihkutettavan aineen säiliö *
- 9 Imputki *

*riippuu varusteista

6. Käyttö

6.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ruuvaa pistoliitin (6) paikalleen.

6.2 Paineilmatyökalun valmistelu

SSP 1000

Ruuvaa suihkutettavan aineen säiliö (7) irti, täytää se suihkutettavalla aineella ja ruuvaa se takaisin kiinni vasteeseen asti.

SPP 1000:

Kytke paineilmatyökalu pikaliittimellä paineilmansyöttöön. Paina laukaisinta (5). Tarkasta peukalolla imputken alipaine. Kierrä suihkusuuttimesta (2), kunnes pistooli imee optimaalisesti. Varmista asento vastamutterilla (3).

UBS 1000:

Alustan suojaus:

Kiinnitä suutin (2). Ruuva kiinni tavallinen alustan suoja-ainepatruuna (40 mm kierre).

Onttojen tilojen sulkeminen:

Noudata huoltomääräyksiä (2). Ruuva mukana toimitettu letku (4) sillie varattuun paikkaan vasteeseen asti.

6.3 Paineilmatyökalun säätö

(vain mallissa SSP 1000)

Työstökohteesta tai paineilmasta riippuen suihkuputken puhallusteho voi vaihdella.

1. Avaa vastamutteri (3).
2. Sääädä suutin (1) kiertämällä sitä.

Varmista säätö vastamutterilla (3).

6.4 Paineilmatyökalun käyttö

Käytä aina paineilmaletkuja, joiden sisähalkaisija on vähintään 10 mm, jotta saat paineilmatyökalustasi parhaan tehon. Liian pieni sisähalkaisija voi vähentää huomattavasti tehoa.

*** Huomio.** Paineilmajohdossa ei saa olla kondenssivettä.

*** Huomio.** Käytettävän paineilman pitää olla puhdistettu, siinä ei saa olla kondenssivettä eikä öljyä.

fi SUOMI

1. Säädää työpaine (mitattuna tuloilimasta paineilmatyökalun ollessa päälekytketynä). Suuri sallittu työpaine, katso luku "Tekniset tiedot".
2. Valmistele paineilmatyökalu. Katso luku 6.2.
3. Kytke paineilmatyökalu pikaliittimellä paineilmansyöttöön.
4. Ota paineilmatyökalu käyttöön (5) laukaisinta painamalla.
(vain mallissa SSP 1000)
5. Säädää paineilmatyökalu. Katso luku 6.3.
6. Paineilmatyökalun etäisyys työstökohteesta ei saa ylittää 20 cm.

7. Puhdistus, huolto ja hoito

! **Vaara!** Ennen kuin alat tekemään töitä irrota työkalu paineilmansyöttöstä.

! **Vaara!** Tässä kappaleessa kuvattuja huolto- ja korjaustöitä laajempia töitä saavat suorittaa **alan ammattilaiset**.

Töiden lopettamisen jälkeen pitää paineilmatyökalu, erityisesti imuputki ja suutin tai letku, puhdistaa sopivalla puhdistusaineella. Suosittelemme liittämään paineilmatyökaluun puhdistusaineella täytetyn säiliön ja ruiskuttamaan puhdistusaine alhaisella paineella. Ruiskuta tällöin suljettuun astianaan puhdistusaineen keräämiseksi ja tarpeettomien höryjen muodostumisen estämiseksi. Jokaisen puhdistamisen jälkeen pitää venttiilin neula ja laukaisimen kiertokeskiö voidella öljyllä. Säilytä paineilmatyökalu aina kuivissa tiloissa.

Puhdista suutin, jos se yhtäkkiä tukkeutuu tai ruiskutuskuvio ei ole puhdas.

- Kun paineilmatyökalu on puhdas, seuraava työtehtävä voidaan suorittaa sillä ongelmissa.
- Puhdista ja hoida paineilmatyökalu heti käytön jälkeen perusteellisesti.

! **Vaara!** Älä käytä hiilivetytuloisia halogeneliuotinaineita (1.1.1 trikloorimetyyli, etyylikloridi), koska niiden aiheuttamat kemialliset reaktiot joidenkkin paineilmatyökalun materiaalien kanssa voivat olla vaarallisia.

! **Huomo.** Älä laita paineilmatyökalua kokonaan liuotinaineeseen.

- Kaikki liikkuvat osat pitää aika ajoin voidella öljyllä.
- Kun puhdistukseen yhteydessä irrotetaan suutin, kierre kuten myös tiivistä pitää käsitellä kevyellä rasvalla. Älä käytä silikonipitoisia voiteluaineita.
- Säilytä paineilmatyökalut/-laitteet aina kuivissa tiloissa.
- Varmista paineilmatyökalun turvallisuus säännöllisellä huollolla.
- Tarkasta kierrelitosten kunnollinen kiinnitys, tarvittaessa kiristä.
- Vältä koskettamasta vaarallisia aineita, joita on kertynyt työkalun päälle. Käytä soveltuavia henkilökohtaisia suojarusteita ja poista vaaralliset aineet sopivilla toimenpiteillä ennen huollon tekemistä.

8. Lisävarusteet

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Metabon lisävarusteita.

Käytä vain sellaisia lisätarvikkeita, jotka on tarkoitettu tälle paineilmatyökalulle ja täyttäävät tässä käyttöohjeessa ilmoitetut vaatimukset ja ominaistiedot.

Suutin ja letku ovat kuluvia osia. Sen vuoksi niitä kannattaa aina pitää varastossa.

Lisätarvikkeiden täydellinen valikoima, katso www.metabo.com tai luettelo.

9. Korjaus

! **Vaara!** Paineilmatyökalujen korjaustöitä saavat suorittaa vain ammattiherkilot käytätmällä alkuperäisiä Metabo-varaosia!

Jos Metabo-paineilmatyökalusi tarvitsee korjausta, ota yhteyttä Metabo-edustajaan. Katso osoitteet osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta www.metabo.com.

10. Ympäristönsuojelu

Noudata käytöstä poistettujen paineilmatyökalujen, pakkausten ja lisätarvikkeiden ympäristöstäävällisistä hävittämistä ja kierrätystä koskevia kansallisia määräyksiä. Ihmisille ja ympäristölle ei saa aiheutua mitään vaaraa.

Pakkauksmateriaalit on hävitettävä paikallisista määräyksistä noudattaen niiden tunnisteidenv Mukaisesti. Lisätietoa löytyy osoitteessa www.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.

11. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidätämme oikeuden tehdä teknisen kehityksen vaativia muutoksia.

V_1	= ilmantarve
$p_{\text{maks.}}$	= suurin sallittu työpaine
p	= työpaine
d_i	= letkun halkaisija (sisä)
C	= liitätäkierre
A	= mitat: pituus x leveys x korkeus
m	= paino

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia (vastaavat kyseisiä voimassa olevia standardeja).

! **Päästöarvot**

Nämä arvot mahdollistavat työkalun päästöjen arvioimisen ja erilaisten työkalujen keskinäisen vertailun. Kulhoisistakin käyttöoloasuhteista työkalun tai käyttötarvikkeiden kunnosta riippuen todellinen kuormitus voi olla kysyisiä arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi arvioinnissa työtauot ja vähäisemmän kuormituksen jaksot. Määritä nämä tekijät huomioiden arvioitujen arvojen perusteella.

käyttäjän suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. työnjärjestelyyn liittyvät toimenpiteet.

Väärähtely (painotettu teholininen arvo

kiihdytyksessä; EN 28927):

a_n =väärähtelyn päästöarvo
 K_n =mittauspävarmuus (väärähtely)

Aänitaso (EN ISO 14462):

L_{pA} =äänepainetaso

L_{WA} =äänentehotaso

K_{pA}, K_{WA} =mittauspävarmuus

 **Käytä kuulosuojaaimia!**

Originalbruksanvisning

1. Samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar: Disse trykkluft-sandstrålepirolene/trykkluft-kombi-sprøytepirolene/trykkluft-sprøytepirolene, identifisert med type- og serienummer *1), overholder alle relevante bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) – se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

SSP 1000: Disse trykkluft-sandstrålepirolene er beregnet på fjerning av rust og maling/lakk fra metall- og trematerialer ved hjelp av et egnet slipende strålemiddel.

SPP 1000: Disse trykkluft-sprøytepirolene er beregnet på innsprøytning og påføring av kalkrengjøringsmidler, vaskemidler og sprayteolje samt voksing, forsegling og impregnering ved profesjonell bruk.

UBS 1000: Disse trykkluft-kombi-sprøytepirolene er beregnet på sprøyting av beskyttelsesmasse for hulrom og understell. De er kompatible med vanlige skraputroner til profesjonell bruk.

Trykkluften som brukes, må være ren og fri for kondens og olje.

Dette verktøyet må kun brukes med trykklufttilførsel. Maksimalt tillatt arbeidstrykk angitt på trykkluftverktøyet må ikke overskrides. Dette trykkluftverktøyet må ikke drives med eksplosive, brennbare eller farlige gasser. Må ikke brukes som brekkingstang eller som knuse- eller slagverktøy.

All annen bruk er ikke tiltenkt bruk. Ved endringer av trykkluftverktøyet i strid med tiltenkt bruk, eller ved bruk av deler som ikke er kontrollert og godkjent av produsenten, kan det oppstå uforutsigelige skader.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår pga. ikke forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og vedlagt sikkerhetsinformasjon må overholdes.

3. Generell sikkerhetsinformasjon

 For din egen sikkerhets skyld og for å beskytte verktøyet, ta hensyn til tekster som er merket med dette symbolet!

ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for fremtidig bruk.

Lån bare ut trykkluftverktøyet ditt sammen med disse dokumentene.

- Brukeren eller brukerens arbeidsgiver må vurdere de spesifikke risikoene som kan oppstå ved enhver bruk.
- Sikkerhetsanvisningene skal leses og forstås før konfigurasjon, drift, reparasjon, vedlikehold og utskifting av tilbehør, samt før arbeid i nærværet av trykkluftverktøyet. I motsatt fall kan dette resultere i alvorlig personskade.
- Trykkluftverktøyet skal utelukkende konfigureres, justeres eller brukes av kvalifiserte operatører med riktig opplæring.
- Trykkluftverktøyet skal ikke modifiseres. Modifisjoner kan redusere effekten av sikkerhetstiltakene og øke risikoen for operatøren.
- Bruk aldri ødelagte trykkluftverktøy. Stell godt med trykkluftverktøyet. Kontroller regelmessig at bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er deler som er brukket eller skadet og har negativ innvirkning på trykkluftverktøyets funksjon. Kontroller at skilt og merking er fullstendige og leslbare. Se til at defekte deler blir reparert eller skiftet før maskinen tas i bruk. Dårlig vedlikeholdte trykkluftverktøy er årsaken til mange uhell.

4. Spesiell sikkerhetsinformasjon

4.1 Fare på grunn av deler som slynges ut

- Ved brudd på tilbehør eller trykkluftverktøy kan deler slynges ut i høy hastighet.
- Under drift, bytte av tilbehörsdeler, reparasjon eller vedlikeholdsarbeid på trykkluftverktøy, må du alltid bruke støtsikre vernebriller. Graden av beskyttelse som kreves, må vurderes separat for hvert enkelt bruksområde.
- Kontroller at arbeidsemnet er sikkert festet.
- Koble trykkluftverktøyet fra trykklufttilførselen før du bytter deler eller tilbehør eller foretar justering, vedlikehold eller rengjøring.
- Kontroller at det ikke kan oppstå fare for andre personer.

4.2 Farer under drift

- Operatøren og vedlikeholdspersonell må fysisk være i stand til å kontrollere størrelsen, vekten og effekten av trykkluftverktøyet.
- Sørg for å stå stødig og i balanse.
- Unngå utilskikt bruk. Ved brudd i lufttilførselen, slå trykkluftverktøyet av med av/på-bryteren.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som hanskjer, verneklær, støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern – avhengig av type og bruk av apparatet – reduserer risikoen for skader og anbefales.

4.3 Fare ved gjentatte bevegelser

- Når du arbeider med trykkluftverktøy, kan det forekomme ubehag i hendene, armenene, skuldrene, nakken eller andre kroppsdelar.

- Innta en komfortabel posisjon for arbeid med trykkluftverktøy, sørg for å ha et sikert grep og unngå ugunstige stillinger eller stillinger som gjør det vanskelig å holde balansen. Operatøren bør endre arbeidsstilling ved langvarig arbeid, noe som kan bidra til å unngå ubehag og tretthet.
- Hvis operatøren opplever symptomer som vedvarende kvalme, smerte, bankerende smerte, prikking, nummenhet, svie eller stivhet, skal disse varsle ikke ignoreres. Operatøren må si fra om dette til sin arbeidsgiver og kontakte en kvalifisert lege.

4.4 Fare på grunn av tilbehørsdeler, forbruksmateriell

- Koble trykkluftverktøyet fra trykklufttilførselen før du bytter eller fester tilbehør.
- Bruk kun tilbehør eller forbruksmateriell som er beregnet for denne maskinen, og som oppfyller kravene og spesifikasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

4.5 Farer på arbeidsplassen

- Skliing, snubling og fall er hovedårsakene til skader på arbeidsplassen. Vær forsiktig med overflater som kan ha blitt glatte på grunn av bruk av trykkluftverktøy, og med luftslangen på grunn av snublefare.
- Gå forsiktig inn i ukjente omgivelser. Det kan finnes skjulte farer i form av strømkabler eller andre forsyningsledninger.
- Trykkluftverktøyet er ikke beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer og er ikke isolert mot kontakt med elektriske strømkilder.

4.6 Farer på grunn av støv og damp

- Støv og røyk som resulterer fra bruk av trykkluftverktøyet, kan føre til helseproblemer (for eksempel kreft, fødselsdefekter, astma og/eller dermatitt). Det er viktig å foreta en risikovurdering med hensyn til disse farene og iverksette egnede kontrollmekanismer.
- I risikovurderingen må det tas i betraktning støv som oppstår ved bruk av trykkluftverktøyet og eventuelt også eksisterende støv som virvles opp.
- Trykkluftverktøyet skal drives og vedlikeholdes i samsvar med anbefalingene i denne bruksanvisningen for å redusere utslipp av støv og røyk til et minimum.
- Utblåsingssluten skal føres slik at oppvirveling av støv i et støvfylt miljø minimaliseres.
- Hvis det oppstår støv eller gasser, må den viktigste oppgaven være å kontrollere disse der de oppstår.
- Forbruksmateriell skal velges ut, vedlikeholdes og byttes i samsvar med anbefalingene i denne veileddningen for å unngå unødvendig intensivering av støv- eller damputvikling.
- Bruk egnet pustemaske i henhold til instruksene fra din arbeidsgiver eller kravene i HMS-forskriften.
- Arbeid med bestemte materialer fører til utslipp av støv og damp, som kan skape en potensiell eksplosiv atmosfære.

4.7 Ekstra sikkerhetsanvisninger

- Trykkluft kan forårsake alvorlige personskader.
- Når trykkluftverktøyet ikke er i bruk, før du skifter tilbehør eller når du utfører reparasjoner, må luftførselen alltid slås av, luftslangen gjøres trykkløs og trykkluftverktøyet kobles fra trykklufttilførselen.
- Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre mennesker.
- Slanger som fyker omkring, kan forårsake alvorlige skader. Derfor må du alltid kontrollere at slangen og festene er intakte og ikke har løsnet.
- Koble trykkluftverktøyet til trykklufttilførselen med hurtigkobling.
- Hvis det benyttes universal-rotasjonskoblinger (klokoblinger), må det brukes låsetapper, og bruk Whipcheck-slangesikringer som beskyttelse i tilfelle svikt i forbindelsen mellom slangen og trykkluftverktøyet eller mellom slangene.
- Sørg for at det angitte maksimaltrykket for trykkluftverktøyet ikke overskrides.
- Bær aldri trykkluftverktøy etter slangen.

4.8 Flere sikkerhetsanvisninger

- Følg eventuelt HMS-forskrifter eller ulykkesforebyggende forskrifter for bruk av kompressorer og trykkluftverktøy.
- Sørg for at maksimalt arbeidstrykk angitt i de tekniske spesifikasjonene ikke overskrides.
- Ikke bruk dette verktøyet når du er ukonsentrert. Vær oppmerksam, pass på hva du gjør, og gå fornuftig frem når du arbeider med et trykkluftverktøy. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av verktøyet kan føre til alvorlige skader.
- Hold arbeidsplassen ren og sørг for tilstrekkelig belysning. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Oppbevar trykkluftverktøy utilgjengelig for barn.
- Ikke oppbevar verktøyet ubeskyttet utendørs eller i fuktige omgivelser.
- Beskytt trykkluftverktøy, spesielt trykkluftforsyningen og betjeningselementer, mot støv og smuss.
- Beskytt deg selv og omgivelsene mot ulykker med egnede forsiktighetstiltak.
- Trykkluftverktøyet er ikke egnet til bruk med matvarer og medikamenter.
- Tenn ikke røyk, gnister eller annen ild i nærheten av apparatet.
- Pass på at det er god ventilasjonen i arbeidsrommet.
- Bruk vernekjær, spesielt åndedrettsvern med aktivkullfilter.
- Trykkluftverktøyet må ikke brukes til andre formål.
- Vær forsiktig med brennbare materialer.
- Arbeid bare når du er uthvilt og konsentrert.
- Rett aldri trykkluftverktøyet mot personer eller dyr.
- Trykkluftens må alltid kobles til via hurtigkobling.
- Arbeidstrykket skal stilles inn via en trykkredusjonsenhets.
- Bruk ikke oksygen eller brennbare gasser som energikilde.
- Koble fra trykkilden før vedlikehold og feilutbedring på apparatet.
- Rengjøringsmidler og malingsrester må kastes på en miljøvennlig måte.

no NORSK

- Bruk alltid verneutstyr som er påkrevd for hvert enkelt bruksområde, når du bruker, vedlikeholder og rengjør trykkluftverktøyet. Bruk egnede vernehansker, arbeidsklaer, vernebriller og åndedrettsvern med et filterelement tilpasset bruken.
- Det er fare for injeksjon av malingsstoffer eller rensegjøringsvæske (f.eks. ved dyseskifte eller rensegjøring). Dersom brukeren ikke bruker tilstrekkelig verneutstyr, kan dette føre til alvorlige skader (f.eks. nekrose, avkapping av legemsdeler). Det er også fare forbundet med inhalering, kontakt eller absorpsjon av malingsstoffer eller rensegjøringsvæske. Pass derfor alltid på at det er tilstrekkelig teknisk eller naturlig ventilasjon.
- Skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder. Bruk ikke apparatet med materialer som kan generere eksplosiv atmosfære. Forsikre deg om at det bare brukes egnet trykkluft.

Informasjon i denne bruksanvisningen er merket som følger:

 **Fare!** Advarsel mot personskader eller miljøskader.

 **OBS!** Advarsel mot materielle skader.

4.9 Symboler på trykkluftverktøyet

 Les bruksanvisningen før verktøyet tas i bruk.

 Bruk vernebriller!

 Bruk hørselsvern!

5. Oversikt

Se side 2.

- 1 Stråledyse *
- 2 Sprøytedyse for understellsbeskyttelse eller sprøytemiddel *
- 3 Kontramutter *
- 4 Sprøyteslange for beskyttelse av hulrom *
- 5 Avtrekker
- 6 Innstikksnippel 1/4" *
- 7 Strålemiddelbeholder *
- 8 Beholder for sprøytemiddel *
- 9 Sugerør *

* avhengig av utstyret

6. Bruk

6.1 Før første gangs bruk

Skru inn innstikkensnippelen (6).

6.2 Klargjøre trykkluftverktøyet

SSP 1000

Skrub strålemiddelbeholderen (7), fyll den med strålemiddel og skru den på igjen. Skru til så langt det går.

SPP 1000:

Koble trykkluftverktøyet til trykklufttilførselen med hurtigkobling. Trekk i avtrekkeren (5). Kontroller undertrykket på sugerøret med tommelen. Vri på sprøytedysen (2) helt til pistolen suger til seg optimalt. Sikre denne posisjonen med kontramutteren (3).

UBS 1000:

Understellsbeskyttelse:

Sett på sprøytedysen (2). Skru fast en vanlig patron for understellsbeskyttelse (med 40 mm rundgjenger).

Beskyttelse av hulrom:

Fjern dysen (2). Der hvor dysen var, skrur du fast den vedlagte sprøyteslangen (4). Skru til så langt det går.

6.3 Stille inn trykkluftverktøyet

(kun ved SSP 1000)

Avhengig av arbeidsstykke og lufttrykk kan strålen fra stråledysen varieres.

- 1 Løsne kontramutteren (3).
- 2 Still inn stråledysen (1) ved å vri.

Lås innstillingen med kontramutteren (3).

6.4 Bruke trykkluftverktøyet

For å oppnå full effekt med trykkluftverktøyet skal du alltid bruke en trykkluftslange med en innvendig diameter på minst 10 mm. For liten innvendig diameter kan redusere ytelsen betraktelig.

 **OBS!** Trykkluftledningen må ikke inneholde kondens.

 **OBS!** Trykkluftens som brukes, må være ren og fri for kondens og olje.

- 1 Still inn arbeidstrykket (målt ved luftinngangen når trykkluftverktøyet er i gang). Maksimalt tillatt arbeidstrykk, se kapittelet "Tekniske spesifikasjoner".
- 2 Klargjør trykkluftverktøyet. Se kapittel 6.2.
- 3 Koble trykkluftverktøyet til trykklufttilførselen med hurtigkobling.
- 4 Trekk i avtrekkeren (5) for å ta i bruk trykkluftverktøyet.

(kun ved SSP 1000)

- 5 Still inn trykkluftverktøyet. Se kapittel 6.3.

- 6 Avstanden mellom trykkluftverktøyet og arbeidsstykket bør ikke være mer enn 20 cm.

7. Rengjøring, vedlikehold og pleie

 **Fare!** Koble fra trykklufttilkoblingen før et hvert arbeid på verktøyet.

Fare! Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover det som er beskrevet i dette kapittelet, må kun utføres av fagfolk.

Etter arbeidsslutt må trykkluftverktøyet rengjøres med et egnet rengøringsmiddel. Dette gjelder særlig sugerøret og sprøytedysen eller sprøyte-slangen. Vi anbefaler deg å skru en beholder med rengøringsmiddel på trykkluftverktøyet og sprøyte rengøringsmiddelet på lavt trykk gjennom systemet. Sprøytedysen må ikke oppstå damp unødig. Hver gang du har rengjort sprøytepistolen, må du olje ventilstiften og vripunktet til avtrekkeren. Oppbevar alltid trykkluftverktøyet i tørre rom.

Rengjør dysen hvis den plutselig blir tett eller gir en ujevn sprut.

- Et rengjort trykkluftverktøy sikrer problemfri håndtering ved neste gangs bruk.
- Rengjør og vedlikehold trykkluftverktøyet nøyne med en gang etter at du har brukt det.

Fare! Ikke bruk løsemidler med halogen som inneholder hydrokarboner (1.1.1 triklorometyl, etylchlorid osv.), da disse reagerer kjemisk med noen materialer i trykkluftverktøyet og dermed kan føre til farlige reaksjoner.

OBS! Legg aldri hele trykkluftverktøyet i løsemidler.

- Alle bevegelige deler bør oljes med jevne mellomrom.
- Hvis dysen tas ut under rengjøring, må både gjenger og tetning smøres med lett fett. Bruk ingen smøremidler som inneholder silikon.
- Oppbevar alltid trykkluftverktøy/-apparater i tørre rom.
- Sørg for at trykkluftverktøyet er sikkert ved å foreta regelmessig vedlikehold.
- Kontroller at skruefester sitter fast, trekk til ved behov.
- Unngå kontakt med farlige stoffer som kan ha samlet seg på verktøyet. Bruk egnet personlig verneutstyr og bortskaff farlige stoffer med egnede tiltak før vedlikehold.

8. Tilbehør

Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.

Bruk kun tilbehør som er beregnet for dette trykkluftverktøyet og som oppfyller kravene og spesifikasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Sprøytedysen og sprøyteslangen er slitedeler. Det anbefales alltid å ha reservedeler tilgjengelig.

Det komplette tilbehörsprogrammet finner du på www.metabo.com eller i katalogen.

9. Reparasjon

Fare! Reparasjoner av trykkluftverktøy skal bare utføres av fagfolk med originale Metabo-reservedeler.

Ta kontakt med din Metabo-forhandler dersom du har Metabo trykkluftverktøy som må repareres. Adresser på www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra www.metabo.com.

10. Miljøvern

Følg nasjonale forskrifter for miljøvennlig kassering og resirkulering av gamle trykkluftverktøy, emballasjer og tilbehør. Det må ikke oppstå fare for personer og miljø.

Emballasjematerialene må kasseres i henhold til merkingen og kommunale retningslinjer. Du finner mer informasjon på www.metabo.com i området Service.

11. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene på side 3.

Med forbehold om endringer som følge av tekniske forbedringer.

V_1	= luftbehov
$p_{max.}$	= maksimalt tillatt arbeidstrykk
p	= arbeidstrykk
d_i	= slangediameter (innvendig)
C	= tilkoblingsgjenge
A	= mål: lengde x bredde x høyde
m	= vekt

Angitt tekniske data kan variere i henhold til normene som gjelder til enhver tid.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslippenes til verktøyet og sammenligne det med andre verktøy. Den faktiske belastningen kan variere avhengig av bruksforhold og verktøyets tilstand. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre belastning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisatoriske tiltak.

Vibrasjon (vektet effektiv akselerasjonsverdi; EN 28927):

a_h	= vibrasjonsemisjonsverdi
K_h	= måleusikkerhet (svingning)

Lydnivå (EN ISO 14462):

L_{pA} = lydtrykknivå

L_{WA} = lydefektnivå

K_{pA}, K_{WA} = måleusikkerhet

Bruk hørselsvern!



Oryginalna instrukcja obsługi

1. Deklaracja zgodności

Oświadczamy na własną odpowiedzialność: Te pneumatyczne pistolety do piaskowania / pneumatyczne wielofunkcyjne pistolety natryskowe, oznaczone typem i numerem seryjnym *1), spełniają wszystkie obowiązujące wymogi dyrektywy *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Użycie zgodne z przeznaczeniem

SSP 1000: Ten pneumatyczny pistolet do piaskowania jest przeznaczony do usuwania rdzy i farby/lakieru z metalu i drewna za pomocą odpowiedniego abrazyjnego materiału ściernego.

SPP 1000: Ten pneumatyczny pistolet natryskowy jest przeznaczony do spryskiwania i natryskiwania środkami do czyszczenia na zimno, środkami czyszczącymi i olejami natryskowymi, a także do woskowania, zabezpieczania powierzchni i impregnowania w profesjonalnym zakresie.

UBS 1000: Ten pneumatyczny wielofunkcyjny pistolet natryskowy jest przeznaczony do spryskiwania i natryskiwania profili zamkniętych środkami zabezpieczającymi oraz podwozia warstwa ochronnej, kompatybilny z dostępnymi w handlu pojemnikami z gąbką w profesjonalnym zakresie.

Zastosowane sprężone powietrze musi być oczyszczone, wolne od skroplin i oleju.

Narzędzie to może być zasilane wyłącznie sprężonym powietrzem. Nie wolno przekraczać podanego na narzędziu pneumatycznym maksymalnego ciśnienia roboczego. Narzędzia pneumatycznego nie wolno zasilać wybuchowymi, łatwopalnymi ani szkodliwymi dla zdrowia gazami. Nie używać w charakterze dźwigni, narzędzia do kruszenia ani jako młota.

Każde nieodpowiednie zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Użytkowanie wbrew przeznaczeniu, modyfikacje narzędzia pneumatycznego lub używanie części, które nie zostały sprawdzone i dopuszczone przez producenta, mogą spowodować nieprzewidytelne szkody!

Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada wyłącznie użytkownik.

Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz załączonych wskazówek bezpieczeństwa.

3. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



Dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu ochrony użytkowanego narzędzia pneumatycznego należy zwracać uwagę na miejsca w tekście oznaczone tym symbolem!



OSTRZEŻENIE – W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia obrażeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

! OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na przyszłość.

Narzędzie pneumatyczne przekazywać innym osobom wyłącznie z dołączoną dokumentacją.

- Użytkownik lub pracodawca użytkownika musi dokonać oceny szczególnych zagrożeń, które mogą wystąpić w przypadku każdego zastosowania.
- Przed przystąpieniem do ustawiania, eksploracji, napraw, konserwacji i wymiany osprzętu, a także przed podjęciem pracy w pobliżu narzędzia pneumatycznego należy przeczytać i zrozumieć wskazówki bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- Narzędzie pneumatyczne powinno być przygotowywane do eksploracji, ustawiane i użytkowane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkołony personel.
- Nie wolno dokonywać zmian w narzędziu pneumatycznym. Zmiany mogą zmniejszyć skuteczność środków bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko dla użytkownika.
- Nigdy nie używać uszkodzonych narzędzi pneumatycznych. Starannie pielegnować narzędzia pneumatyczne. Należy regularnie sprawdzać, czy ruchome części działają prawidłowo i nie zakleszczają się, czy nie są pęknięte lub uszkodzone w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie narzędzia pneumatycznego. Kontrolować, czy etykiety i napisy są kompletne i czytelne. Przed użyciem urządzenia uszkodzone części należy oddać do naprawy lub wymienić. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja narzędzi pneumatycznych.

4. Specjalne wskazówki bezpieczeństwa

4.1 Zagrożenia stwarzane przez części wyrzucone w powietrze

- W razie pęknięcia osprzętu lub narzędzia pneumatycznego może dojść do wyrzucenia w powietrzu różnych części z dużą prędkością.
- Podczas pracy, przy wymianie osprzętu oraz podczas prac konserwacyjnych i naprawczych przy narzędziach pneumatycznych należy zawsze nosić okulary ochronne odporne na uderzenia. Stopień wymaganej ochrony powinien być oceniany dla każdego zastosowania oddzielnie.
- Należy upewnić się, czy obrabiany przedmiot jest bezpiecznie zamocowany.
- Przed przystąpieniem do wymiany części i osprzętu lub przeprowadzenia ustaleń, prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłą-

czyć narzędzie pneumatyczne od zasilania sprężonym powietrzem.

- Należy upewnić się, czy nie stwarza się zagrożenia również dla innych osób.

4.2 Zagrożenia w trakcie eksploatacji

- Użytkownik i personel konserwacyjny muszą być w stanie opanować fizycznie wielkość, masę i moc narzędzia pneumatycznego.
- Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
- Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. W razie przerwania zasilania sprężonym powietrzem należy wyłączyć narzędzie pneumatyczne za pomocą włącznika/wyłącznika.
- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, jak rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, maski przeciwpowietrznej, antypoślizgowego obuwia roboczego, kasku lub ochraniaczy słuchu, w zależności od typu i zastosowania urządzenia, zmniejsza ryzyko obrażeń i jest zalecane.

4.3 Zagrożenia na skutek powtarzających się ruchów

- Podczas prac z użyciem narzędzia pneumatycznego może pojawić się nieprzyjemne odczucie w dloniach, rękach, ramionach, w okolicy szyi lub innych częściach ciała.
- Podczas pracy z użyciem narzędzia pneumatycznego należy przyjąć wygodną postawę, zwrócić uwagę na pewne trzymanie narzędzia i unikać niewygodnych pozycji lub takich, przy których trudno jest zachować równowagę. Podczas długotrwałej pracy użytkownik powinien zmieniać postawę, ponieważ może to pomóc w uniknięciu nieprzyjemnych odczuć i zmęczenia.
- Jeśli użytkownik zaczyna odczuwać symptomy takie, jak np. dłuższa niedyspozycja, dolegliwości, uczucie pulsowania, ból, mrówkowanie, ogluszenie, pieczenie czy sztywność, wówczas nie wolno ignorować tych objawów ostrzegawczych. Użytkownik powinien zgłosić je swojemu pracodawcy i skonsultować się z lekarzem.

4.4 Zagrożenia stwarzane przez osprzęt, materiały eksplotacyjne

- Przed przystąpieniem do mocowania lub wymiany osprzętu należy odłączyć narzędzie pneumatyczne od zasilania sprężonym powietrzem.
- Stosować wyłącznie osprzęt lub materiały eksplotacyjne przeznaczone dla tego urządzenia i spełniające wymogi i parametry opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

4.5 Zagrożenia na stanowisku pracy

- Posiągnięcie się, potknienie i przewrócenie są głównymi przyczynami obrażeń na stanowisku pracy. Należy uważać na powierzchnie, które ze względu na użytkowanie narzędzia pneumatycznego mogą stać się śliskie oraz na zagrożenia ze strony węża pneumatycznego, który może być przyczyną potknięcia.
- W nieznanym otoczeniu należy postępować ostrożnie. Mogą występować ukryte zagrożenia

spowodowane np. obecnością przewodów elektrycznych czy innych przewodów zasilających.

- Narzędzie pneumatyczne nie jest przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem i nie jest izolowane na wypadek styczności ze źródłami prądu elektrycznego.

4.6 Zagrożenia stwarzane przez pyły i opary

- Pyły i opary powstające przy użytkowaniu narzędzia pneumatycznego mogą spowodować szkody zdrowotne (jak np. rak, uszkodzenia płodu, astmę i/lub zapalenia skóry); nieodzowne jest przeprowadzenie oceny ryzyka w odniesieniu do tych zagrożeń i wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapobiegawczych.
- W ocenie ryzyka uwzględnione powinny być pyły powstające w trakcie użytkowania narzędzia pneumatycznego oraz pyły obecne na miejscu, wzbijające się w powietrze.
- Narzędzie pneumatyczne należy użytkować i konserwować według zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, aby do minimum zredukować uwalnianie pyłów i oparów.
- Powietrze powrotne powinno być odprowadzane w taki sposób, aby do minimum zredukować wzbijanie się pyłów w zapylonym otoczeniu.
- Jeśli dochodzi do uwalniania pyłów lub oparów, to głównym zadaniem jest kontrolowanie ich w miejscu ich powstawania.
- Materiały eksplotacyjne należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, aby uniknąć niepotrzebnego nasilenia powstawania pyłów lub oparów.
- Należy stosować środki ochrony dróg oddechowych według zaleceń swojego pracodawcy lub według wymogów BHP.
- Prace z niektórymi materiałami powodują emisję pyłów i oparów, które mogą wywołać potencjalnie wybuchową atmosferę.

4.7 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

- Sprzęcone powietrze może powodować poważne obrażenia.
- Jeśli narzędzie pneumatyczne nie jest używane, przed przystąpieniem do wymiany osprzętu lub wykonywania prac naprawczych należy zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, spuścić ciśnienie z węża powietrza i odłączyć narzędzie pneumatyczne od dopływu sprężonego powietrza.
- Nikdy nie wolno kierować strumienia powietrza na siebie ani na inne osoby.
- Uderzające dookoła węże mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego należy zawsze sprawdzać, czy węże i ich elementy mocujące nie są uszkodzone i czy się nie poluzowały.
- Za pomocą szybkozłączek podłączyć narzędzie pneumatyczne do zasilania sprężonym powietrzem.
- Jeśli stosowane są uniwersalne złącza obrotowe (złącza pazurowe), to należy użyć kotków blokujących i zabezpieczeń węży Whipcheck, aby zapewnić ochronę na wypadek, gdyby zawiodło połączenie węża z narzędziem pneumatycznym lub poszczególnych węży ze sobą.

pl POLSKI

- Należy zadbać o to, aby nie przekroczyć maksymalnego ciśnienia podanego na narzędziu pneumatycznym.
- Nigdy nie przenosić narzędzi pneumatycznego trzymając za wąż.

4.8 Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać eventualnych specjalnych przepisów BHP i przepisów o zapobieganiu wypadkom dotyczących obchodzenia się z kompresorami i narzędziami pneumatycznymi.
- Należy upewnić się, że podane w danych technicznych maksymalne dozwolone ciśnienie robocze nie zostanie przekroczone.
- Nie należy używać tego narzędzia bez należytej koncentracji. Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy z narzędziem pneumatycznym przystępować z rozważą. Narzędzia nie należy używać w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Moment nieuwagi przy użyciu tego narzędzia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Narzędzia pneumatyczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać narzędzi na świeżym powietrzu ani w wilgotnym otoczeniu bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- Należy chronić narzędzie pneumatyczne, szczególnie przyłącze sprężonego powietrza i elementy sterownicze, przed pyłem i brudem.
- Należy zadbać o należytą ochronę siebie i otoczenia przestrzegając odpowiednich środków ochrony przed wypadkami.
- Narzędzie pneumatyczne nie nadaje się do powlekania artykułów spożywczych ani lekarstw.
- Nie palić tytoniu, nie wywoływać iskier, nie zaproszać ognia.
- Koniecznie zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- Nosić odzież ochronną, zwłaszcza maskę przeciwpyłową z filtrem z węglem aktywnym.
- Nie używać narzędzi pneumatycznego niezgodnie z przeznaczeniem.
- W przypadku materiałów palnych zachować szczególną ostrożność.
- Pracować wyłącznie, gdy jest się wypoczętym i skoncentrowanym.
- Narzędzia pneumatycznego nigdy nie kierować na osoby ani zwierzęta.
- Podłączenie sprężonego powietrza wyłącznie za pomocą szybkozłączki.
- Ustawianie ciśnienia roboczego musi odbywać się za pomocą reduktora ciśnienia.
- Do zasilania nie używać tlenu ani gazów palnych.
- Przed przystąpieniem do konserwacji i usuwania usterek odłączyć urządzenie od źródła sprężonego powietrza.
- Środki czyszczące i resztki farby utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Podczas pracy oraz konserwacji i czyszczenia narzędzi pneumatycznego zawsze nosić dopuszczane wyposażenie ochronne odpowiednio do danego zastosowania! Nosić odpowiednie rękawice ochronne, odzież ochronną,

okulary ochronne i maskę ochrony dróg oddechowych z filtrem odpowiednim do danego zastosowania!

- Zachodzi ryzyko iniekcji środkiem powlekającym lub płynem czyszczącym (np. podczas wymiany dyszy lub czyszczenia)! W przypadku niedostatecznej ochrony może to prowadzić do poważnych następstw (np. martwicy, utraty kończyn). Poza tym zachodzi ryzyko zdrowotne na skutek wdychania, kontaktu lub absorpcji środka powlekającego lub płynu czyszczącego. Dlatego należy zawsze zapewniać wystarczającą wentylację mechaniczną lub naturalną!

- Nie używać w strefach zagrożonych wybuchem. Nie obrabiąć materiałów, które mogą spowodować zagrożenie wybuchem. Upewnić się, że stosowane jest wyłącznie odpowiednie sprężone powietrze!

Informacje w niniejszej instrukcji obsługi oznaczone zostały w następujący sposób:



Niebezpieczeństwo! Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi lub szkodliwością dla środowiska.



Uwaga. Ostrzeżenie przed szkodami materialnymi.

4.9 Symbole na narzędziu pneumatycznym



Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi.



Nosić okulary ochronne



Nosić ochraniacze słuchu

5. Przegląd

Patrz strona 2.

- 1 Dysza piaskująca*
- 2 Dysza rozpylająca środki do konserwacji podwodza lub inne środki płynne*
- 3 Nakrętka zabezpieczająca*
- 4 Wąż rozpylający środki do zabezpieczania profili zamkniętych*
- 5 Spust
- 6 Złączka wtykowa 1/4**
- 7 Pojemnik na materiał do piaskowania*
- 8 Pojemnik na środek do rozpylania*
- 9 Rura ssąca*

* w zależności od wyposażenia

6. Eksploatacja

6.1 Przed pierwszym uruchomieniem

Wkręcić złączkę wtykową (6).

6.2 Przygotowanie narzędzia pneumatycznego

SSP 1000

Odkręcić pojemnik na materiał do piaskowania (7), napełnić materiałem i z powrotem przykręcić do oporu.

SSP 1000:

Za pomocą szybkozłączki podłączyć narzędzie pneumatyczne do zasilania sprężonym powietrzem. Naciśnąć spust (5). Sprawdzić kciukiem podciśnienie na rurze ssącej. Obracać dyszę rozpylającą (2), aż pistolet będzie optymalnie zasyapał. Za pomocą nakrętki zabezpieczającej (3) zabezpieczyć tę pozycję.

UBS 1000:

Konserwacja podwozia:

Zamocować dyszę rozpylającą (2). Nakręcić dostępny w handlu pojemnik ze środkiem do konserwacji podwozia (z 40 mm z gwintem radełkowanym).

Zabezpieczanie profili zamkniętych:

Usunąć dyszę (2). Na jej miejscu nakręcić do oporu dostarczony wąż rozpylający (4).

6.3 Ustawianie narzędzia pneumatycznego

(tylko w modelu SSP 1000)

W zależności od obrabianego przedmiotu i ciśnienia powietrza można zmieniać ustawienie strumienia dyszy piaskującej.

1. Poluzować nakrętkę zabezpieczającą (3).
2. Ustawić dyszę piaskującą (1) poprzez obracanie.

Zabezpieczyć ustawienie nakrętką zabezpieczającą (3).

6.4 Użytkowanie narzędzia pneumatycznego

Aby uzyskać pełną moc narzędzia pneumatycznego, należy zawsze stosować węże pneumatyczne o średnicy wewnętrznej minimum 10 mm. Zbyt mała średnica węża może znacznie zmniejszyć moc.

Uwaga. W przewodzie pneumatycznym nie może być skroplin.

Uwaga. Zastosowane sprężone powietrze musi być oczyszczone, wolne od skroplin i oleju.

1. Ustawić ciśnienie robocze (mierzane na wlocie powietrza przy włączonym narzędziu pneumatycznym). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze patrz rozdział „Dane techniczne”.
2. Przygotować narzędzie pneumatyczne. Patrz rozdział 6.2.
3. Za pomocą szybkozłączki podłączyć narzędzie pneumatyczne do zasilania sprężonym powietrzem.
4. Naciśnięcie spustu (5) powoduje uruchomienie narzędzia pneumatycznego.
(tylko w modelu SSP 1000)
5. Ustawić narzędzie pneumatyczne. Patrz rozdział 6.2.

6. Odstęp narzędzia pneumatycznego od obrabianego przedmiotu nie powinien przekraczać 20 cm.

7. Czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja

Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu odłączyć sprężone powietrze.

Niebezpieczeństwo! Inne prace konserwacyjne lub naprawcze, niż opisane w niniejszym rozdziale, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez **wykwalifikowanych pracowników**.

Po zakończeniu pracy koniecznie wyczyścić narzędzie pneumatyczne, zwłaszcza rurę ssącą i dyszę rozpylającą lub wąż rozpylający, odpowiednim środkiem czyszczącym. Zaleca się podłączyć pojemnik wypełniony środkiem czyszczącym do narzędzia pneumatycznego i przepłukać narzędzie z zastosowaniem niskiego ciśnienia. Przy tym środek czyszczący odprowadzać z powrotem do zamkniętego pojemnika, aby uniknąć rozpryskiwania środka i niepotrzebnego powstawania oparów. Po każdym czyszczeniu koniecznie naoliwić zatyczkę zaworu i oś obrotu spustu pistoletu natryskowego. Narzędzia pneumatyczne przechowywać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

W przypadku nieoczekiwanej zablokowania lub zanieczyszczonego natrysku należy wyczyścić dyszę.

- Wyczyszczone narzędzie pneumatyczne gwarantuje przy kolejnym użyciu bezzakłócenową pracę.
- Po zakończeniu pracy narzędzie pneumatyczne natychmiast starannie wyczyścić i zakonservować.

Niebezpieczeństwo! Nie używać rozpuszczalników halogenowych zawierających węglowodory (1.1.1 trójchlórek metylu, chlorek etylu itd.), ponieważ wchodzą one w reakcję chemiczną z niektórymi materiałami narzędzia pneumatycznego i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Uwaga. Nie zanurzać całego narzędzia pneumatycznego w rozpuszczalniku.

- Od czasu do czasu należy oliwić wszystkie ruchome części urządzenia.
- Jeśli podczas czyszczenia została usunięta dysza, koniecznie nasmarować gwint i uszczelkę lekkim smarem. Nie używać środków smarnych zawierających silikon.
- Narzędzia/urządzenia pneumatyczne przechowywać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Należy zadbać o bezpieczeństwo narzędzia pneumatycznego poprzez jego regularną konserwację.
- Kontrolować prawidłowe dociągnięcie złącz gwintowych, w razie potrzeby dociągnąć.
- Unikać styczności z niebezpiecznymi substancjami, które osadzają się na narzędziu. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy założyć osobiste wyposażenie ochronne i usunąć niebezpieczne substancje za pomocą odpowiednich środków.

8. Osprzęt

Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt Metabo.

Wolno stosować wyłącznie osprzęt, który jest przeznaczony dla tego narzędzia pneumatycznego i spełnia wymogi i parametry opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

Dysza rozpylająca i waż rozpylający są częściami ulegającymi zużyciu. Dlatego zalecaną jest posiadanie zawsze części zamiennych.

Pełny zestaw osprzętu, patrz strona www.metabo.com lub w katalogu.

szego obciążenia. Ustalić na podstawie odpowiednio dopasowanych wartości szacunkowych środki ochronne dla użytkownika, np. środki organizacyjne.

Wibracja (ważona wartość efektywna przyspieszenia; EN 28927):

a_h = wartość emisji drgań

K_h = niepewność pomiaru (wibracja)

Poziom hałasu (EN ISO 14462):

L_{pA} = poziom ciśnienia akustycznego

L_{WA} = poziom mocy akustycznej

K_{pA}, K_{WA} = niepewność pomiaru

Nosić ochraniacze słuchu!



9. Naprawa

! Niebezpieczeństwo! Naprawy narzędzia pneumatycznego mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy używający oryginalnych części zamiennych Metabo!

W sprawie naprawy narzędzi pneumatycznych należy się zwrócić do przedstawicielstwa Metabo. Adresy są podane na stronie www.metabo.com.

Listę części zamiennych można pobrać pod adresem www.metabo.com.

10. Ochrona środowiska

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących usuwania i recyklingu zużytych narzędzi pneumatycznych, opakowań i osprzętu. Nie wolno stwarzać zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Materiały opakowaniowe utylizować zgodnie z ich oznakowaniem i wytycznymi obowiązującymi na terenie danej gminy. Więcej informacji można znaleźć w dziale Serwis na stronie www.metabo.com

11. Dane techniczne

Wyjaśnienia do informacji podanych na stronie 3.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

V_1	= zapotrzebowanie powietrza
p_{max}	= maks. dopuszczalne ciśnienie robocze
p	= ciśnienie robocze
d_i	= średnica węża (wewnętrzna)
C	= gwint przyłączeniowy
A	= wymiary: długość x szerokość x wysokość
m	= ciężar

Podane dane techniczne są określone w granicach tolerancji (odpowiednio do obowiązujących standardów).

! Wartości emisji

Wartości te umożliwiają oszacowanie emisji narzędzia i porównanie różnych narzędzi. W zależności od warunków użytkowania, stanu narzędzia lub narzędzi roboczych rzeczywiste obciążenie może być większe lub mniejsze. Dla oszacowania należy uwzględnić przerwy w pracy i fazy mniej-

Eredeti üzemeltetési útmutató

1. Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárolagos felelősségünk tudatában kijelentjük: Ezek a sűrített levegős homokfúvó pisztolyok / sűrített levegős kombinált szórópisztolyok / sűrített levegős szórópisztolyok – típus és sorozatszám alapján történő azonosítással *1) – megfelelnek az irányelvek *2) és szabványok *3) összes idevonatkozó rendelkezéseinek. A Műszaki dokumentációt *4) lásd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerű használat

SSP 1000: Ez a sűrített levegős homokfúvó pisztoly fém és fa anyagokon levő rozsda és festék, illetve lakk eltávolítására szolgál megfelelő koptató szóróanyag alkalmazásával.

SPP 1000: Ez a sűrített levegős szórópisztoly higiek tisztítószerek, mosószerek és szórólajok be- és felszórására, illetve viaszolásra, tömítésre és impregnálásra szolgál professzionális területen.

UBS 1000: Ez a sűrített levegős kombinált szórópisztoly üreg- és álvázvédő anyagok szórására szolgál professzionális területen, a kereskedelemben kapható csavaros patronokkal is használható.

A felhasznált sűrített levegő legyen tiszta, kondenzáturnál és olajtól mentes.

A szerszámot csak sűrített levegő-tápellátással szabad üzemeltetni. A sűrített levegős szerszámon megadott maximális megengedett üzemi nyomást nem szabad túllépni. A sűrített levegős szerszámot nem szabad robbanásveszélyes, éghető vagy az egészségre ártalmas gázokkal üzemeltetni. Nem alkalmazható emelőként, törő- vagy ütőszerszámként.

Bármely más felhasználás ellenétes a szerszám rendeltetésével. A nem rendeltetésszerű használat, a sűrített levegős szerszámon végrehajtott módosítások, illetve a gyártó által nem ellenőrzött és nem engedélyezett módosítások miatt előre nem látható károk keletkezhetnek!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenmű kárért a felelősség kizárolag a felhasználót terheli.

Feltétlenül tartsa be az általánosan elfogadott balesetvédelmi szabályokat, valamint a mellékelt biztonsági tudnivalókat.

3. Általános biztonsági tudnivalók

 Saját testi épsége és a sűrített levegős szerszám védelme érdekében tartsa be az ezzel a szimbólummal jelölt szövegrészben foglaltakat!

 **FIGYELMEZTETÉS** – A sérülésveszély csökkenése érdekében olvassa át az üzemeltetési útmutatót.



FIGYELMEZTETÉS Olvassa át az összes biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Gondosan órizze meg valamennyi biztonsági tudnivalót és utasítást.

Csak ezekkel a dokumentumokkal együtt adjon tovább másnak a sűrített levegős szerszámot.

- A felhasználónak vagy a felhasználó munkaadójának fel kell becsülnie azokat a specifikus kockázatokat, amelyek az egyes alkalmazások során felléphetnek.
- A biztonsági tudnivalókat beüzemelés, üzemeltetés, javítások, karbantartások végzése és tartozékkalkatrészek cseréje előtt, valamint a sűrített levegős szerszám közelében végzendő munka előtt el kell olvasni és meg kell érteni. Ennek elmulasztása súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- A sűrített levegős szerszámot kizárolag képesített és kiképzett kezelőszemélyzet üzemelheti be, állíthatta be és használhatja.
- A sűrített levegős szerszámon nem szabad módosításokat végrehajtani. A módosítások csökkenthetik a biztonsági övintézkedések hatékonyságát, és növelhetik a kezelő veszélyeztettségét.
- Soha ne használjon sérült sűrített levegős szerszámot. Gondosan ápolja a sűrített levegős szerszámokat. Ellenőrizze rendszeresen a mozgó alkatrészek kifogástalan működését és szorulásmentességét, továbbá azt, hogy vannak-e törött vagy olyan mértékben sérült alkatrészek, hogy azok már a sűrített levegős szerszám működését akadályozzák. Ellenőrizze a táblák és a feliratok hiánytalanságát és olvashatoságát. A sérült részeket a készülék használata előtt javítassa meg vagy cseréltesse ki. Sok olyan baleset történik, amelyet a sűrített levegős szerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

4. Különleges biztonsági tudnivalók

4.1 Kirepülő alkatrészek miatti veszélyek

- Tartozékok vagy a sűrített levegős szerszám törése esetén nagy sebességgel alkatrészek repülhetnek ki.
- Üzemeltetéskor, tartozékkalkatrészek cseréjekor, valamint sűrített levegős szerszámon végzett javítási és karbantartási munkák alkalmával minden útésálló szemvédőt kell viselni. A szükséges védelem fokozatát minden használat előtt külön kell megtéríeni.
- Győződjön meg a munkadarab biztos rögzítéséről.
- Alkatrész- vagy tartozékcseré, ill. beállítás, karbantartás vagy tisztítás végzése előtt válassza le a sűrített levegős szerszámot a sűrített levegő tápellátásról.
- Ügyeljen arra, hogy más személyeket fenyegető veszélyek se lépjenek fel.

4.2 Üzem közben fennálló veszélyek

- A sűrített levegős szerszám mérete, súlya és teljesítménye miatt a kezelőnek és a karbantartó személyzetnek fizikailag alkalmASNak kell lennie a szerszám biztos használatára.
- Ügyeljen arra, hogy biztosan álljon, és az egyensúlyt mindenkor tartsa meg.
- Kerülje el a véletlenszerű bekapsolást. A levegőellátás kimaradása esetén kapcsolja ki a be-/ kikapcsolával a sűrített levegős szerszámot.
- Viseljen személyi védőfelszerelést és mindenkor használjon védőszemüveget. A készülék fajtájának és alkalmazási területeinek megfelelő személyi védőfelszerelések, pl. védőkesztyű, védőöltözék, porvédő maszk, csúszásbiztos védőcipő, védősisak vagy hallásvédelő viselése csökkenti a sérülések kockázatát, ezért ajánlott.

4.3 Az ismétlődő mozgások okozta veszélyek

- Sűrített levegős szerszámmal végzett munka során kellemetlen érzet támadhat a kezekben, karokban, vállakban, nyaki zónában vagy egyéb testrészekben.
- A sűrített levegős szerszámmal végzett munkához vegyen fel kényelmes testtartást, ügyeljen a biztonságos tartásra, és kerülje a kedvezőtlen, ill. olyan a testhelyzeteket, amelyekben nehéz az egyensúly megtartása. A kezelőnek hosszú ideig tartó munka közben változtatnia kell a testtartásán, ez segíthet a kellemetlen következmények és az elfaráadás elkerülésében.
- Ha a felhasználó olyan tüneteket érzékel, mint pl. tartósan rossz közérzet, panaszok, zakatalás, fájdalom, bizzsergés, sükség, égető érzés vagy merevség, akkor ne hagyja figyelmen kívül ezeket a figyelmeztető jeleket. A kezelő tájékoztassa ezekről a munkaadóját, és konzultáljon szakképzett orvossal.

4.4 Tartozékok és fogyó anyagok okozta veszélyek

- Tartozék rögzítése vagy cseréje előtt válassza le a sűrített levegős szerszámot a levegőellátásról.
- Csak olyan tartozékokat vagy fogyó anyagot használjon, amely ehhez a készülékhez készült, és megfelel az ebben az üzemeltetési útmutatóban megadott követelményeknek és adatoknak.

4.5 Veszélyek a munkahelyen

- A munkahelyi sérülések fő okai a megcsúszás, megbotlás és az elesés. Ügyeljen az olyan felületekre, amelyek a sűrített levegős szerszám használata folytán csúszóssá válhatnak, ügyeljen továbbá a levegőtömlő miatt fennálló megbotlási veszélyre.
- Ismeretlen környezetben óvatosan járjon el. Rejtett veszélyforrást képezhetnek az elektromos kábelek vagy egyéb távezetékek.
- A sűrített levegős szerszámot nem robbanásveszélyes légitérben való használatra terveztek, és nem rendelkezik az elektromos áramforrásokkal való érintkezés elleni szigeteléssel.

4.6 Por és gőzök okozta veszélyek

- A sűrített levegős szerszám használatakor keletkező porok és gőzök egészségkárosodást (pl. rákrák, születési rendellenesség, asztma és/vagy bőrbetegség) okozhatnak; ezen veszélyek vonatkozásában elengedhetetlen a kockázatok felmérése és megfelelő szabályozási mechanizmusok életbe léptetése.
- A kockázatfelmérésnél figyelembe be kell venni a sűrített levegős szerszám használatakor keletkező port és az ekkor esetlegesen felkavarodó egyéb meglevő port is.
- A sűrített levegős szerszámon a jelen útmutatóban szereplő ajánlások szerint kell üzemeltetni és karbantartani, hogy a felszabaduló porok és gőzök mennyisége minimumra csökkenjen.
- A távozó levegőt úgy kell elvezetni, hogy poros környezetben a por felkavarodása minimumra csökkenjen.
- Ha por vagy gőz keletkezik, a fő feladat azok ellenőrzés alatt tartása a felszabadulásuk helyén.
- A fogyó anyagokat a jelen útmutató ajánlásainak megfelelően kell kiválasztani, karbantartani és cserélni a por- vagy gőzközödés szükségtelen fokozódásának elkerülése céljából.
- Használja a munkaadója utasításainak megfelelő, vagy a munka- és egészségvédelmi előírásokban megkövetelt, légzőszerveket védő berendezéseket.
- Bizonyos anyagokkal végzett munka por és gőz kibocsátását eredményezi, ez potenciálisan robbanékony környezetet hozhat létre.

4.7 Egyéb biztonsági utasítások

- A sűrített levegő komoly sérüléseket okozhat.
- Ha a sűrített levegős szerszám nincs használatban, tartozékok cseréje vagy javítási munkák végzése előtt mindenkor el kell zárnia a levegőbevezetést, a levegőtömlőt nyomásmentessé kell tenni, és a sűrített levegős szerszámon le kell választani a sűrített levegő bevezetéséről.
- Soha ne irányítsa a levegő áramlását önmagára vagy más személyekre.
- Az ide-oda vágódó tömlők komoly sérüléseket okozhatnak. Ezért mindenkor ellenőrizze a tömlők és rögzítőszövek sérülésmentes állapotát, és azt, hogy nem oldódta ki-e ki.
- A sűrített levegős szerszámon gyorscsatlakozóval kell csatlakoztatni a sűrítette levegő-ellátásra.
- Univerzális forgó csatlakozók (körmös csatlakozók) használata esetén retesznelőcsapokat kell alkalmazni és Whipcheck-tömlőrögzítésekkel kell használni védelemként a tömlő és a sűrített levegős szerszám kapcsolatának, illetve a tömlők egymással közelében kapcsolatának megszakadása esetére.
- Gondoskodjon arról, hogy ne lépje túl a sűrített levegős szerszámot megadott maximális nyomásértéket.
- A sűrített levegős szerszámokat soha ne tartsa a tömlönél fogva.

4.8 További biztonsági tudnivalók

- Tartsa be a kompresszorok és a sűrített levegős szerszámok használataira vonatkozó speciális munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat.

- Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a műszaki adatokban megadott maximálisan megengedhető üzemi nyomást.
- Ne dolgozzon a szerszámmal olyankor, amikor nem tud koncentrálni. Munka közben figyeljen oda, ügyeljen arra, amit csinál, és megmondhatan dolgozzon a sűrített levegős szerszámmal. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha kábítószerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt van. A szerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét. A rendetlen és megvilágítatlan munkaterület baleseteket eredményezhet.
- Biztosítsa, hogy a sűrített levegős szerszámokhoz ne férhessenek hozzá gyermekek.
- A szabad ég alatt vagy nedves levegőn csak megfelelő védelemmel ellátva szabad tárolni a szerszámot.
- Gondoskodjon a sűrített levegős szerszám, kivált-képpen a sűrített levegő csatlakozója és a kezelőszervek por és szennyezés elleni védelméről.
- Alkalmas övintézkedésekkel védje magát és környezétet a balesetveszélytől.
- A sűrített levegős szerszám élelmiszerkhez és gyógyszerekhez való használatra nem alkalmas.
- Használata közben a dohányzás, szikráképzés vagy nyílt láng használata tilos.
- Feltétlenül ügyeljen a munkatér jó szellőzettsére.
- Viseljen védőruházatot, különös tekintettel az aktív szemes szűrővel ellátott légzésvédő berendezésre.
- A sűrített levegős szerszámot más cérla használni tilos.
- Övatosan bánjon az éghető anyagokkal.
- Csak kipihent állapotban és kellő figyelemmel lásson munkához.
- Soha ne irányítsa a sűrített levegős szerszámot személyekre vagy állatokra.
- A sűrített levegőt kizárálag gyorscsatlakozóval csatlakoztassa.
- Az üzemi nyomást nyomáscsökkentővel kell beállítani.
- Energiaforrásként oxigén vagy éghető gáz nem használható.
- Karbantartás vagy hibaelhárítás előtt a készüléket le kell választani a nyomásforrásról.
- A tisztítószereket és festékmaradványokat környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
- A sűrített levegős szerszám üzembe, illetve karbantartása és tisztítása közben viseljen minden mindig az alkalmazáshoz engedélyezett védőfelszerelést! Használjon megfelelő védőkesztyűt, munkaruházatot, szemvédőt és az alkalmazáshoz megfelelő szűrőbetéttel ellátott légzésvédő berendezést!
- Fennáll a bevonóanyag vagy tisztítófolyadék injektálásának veszélye (pl. fúvókacsere vagy tisztítás során)! Ez nem kielégítő védőfelszerelés esetén súlyos következményekkel (pl. szövet- vagy szervelhalással, végtag elvesztésével) járhat. Fennáll továbbá a bevonóanyagokkal, illetve tisztítófolyadekokkal kapcsolatban a bellegzés, az érintkezés és az elnyelődés veszélye. Ezért minden biztosítsa a kielégítő mesterséges vagy természetes szellőzést!

- Robbanásveszélyes légkörben ne használja. Ne munkáljon meg olyan anyagokat, amelyek robbanásveszélyes légkör létrehozására képesek. Győződjön meg róla, hogy csak megfelelő sűrített levegő kerül alkalmazásra!

Ebben az üzemetelteti útmutatóban az egyes információkat az alábbi jelöléssel láttuk el:



Veszély! Személyi sérülés vagy környezeti kár keletkezhet.



Figyelem. Anyagi károk keletkezhetnek.

4.9 Szimbólumok a sűrített levegős szerszámmon



Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Viseljen szemvédőt



Viseljen hallásvédő eszközöt

5. Áttekintés

Lásd a 2. oldalt.

- 1 Szórófűvöka *
- 2 Alvázvédelemhez, ill. szóróanyaghoz való szórófűvöka *
- 3 Ellenanya *
- 4 Üregvédelemhez való szórótömlő *
- 5 Működtető kar
- 6 1/4" méretű karmantyú *
- 7 Koptatóanyag-tartály *
- 8 Szóróanyagtartály *
- 9 Szívócső *

* kiviteltől függő

6. Üzemeltetés

6.1 Első üzemeltetés előtt

Csavarozza be a karmantyt (6).

6.2 A sűrített levegős szerszám előkészítése SSP 1000

Csavarja le a koptatóanyag-tartályt (7), töltse fel koptatóanyaggal és csavarja fel ismét ütközésig.

SPP 1000:

A sűrített levegős szerszámot gyorscsatlakozával kell csatlakoztatni a sűrítette levegő-ellátásra.

Működtesse a működtető kart (5). Hüvelykujjával ellenőrizze a szívócsövön a vákuumot. Cavarja rá

a szórófúvókát (2), amíg a pisztoly optimálisan szív. Biztosítsa ezt a helyzetet az ellenanyával (3).

UBS 1000:

Alvázvádelem:

Helyezze fel a szórófúvókát (2). Csavarjon be egy kereskedelemben kapható (40 mm-es zsinórmenettel ellátott) alvázvédőanyag- patront.

Üregvédelem:

Távolítsa el a fúvókát (2). Csavarja fel a helyre ütközésig a készülékkel együtt szállított szórótömlöt (4).

6.3 A sűrített levegős szerszám beállítása

(csak az SSP 1000 esetén)

A szórófúvóka szóróhatása a munkadarabnak és a levegő nyomásának megfelelően változhat. A

1. Lazítsa meg az ellenanyát (3).
2. Elfordítással állítsa be a szórófúvókát (1).

Rögzítse a beállítást az ellenanyával (3).

6.4 A sűrített levegős szerszám használata

A sűrített levegős szerszám teljes teljesítményének kihasználásához mindenkorábban 10 mm belső átmérőjű sűrítettszivattyú-tömlőket használjon. Túl kis belső átmérő esetén lényegesen csökkenhet a teljesítmény.

Figyelem. A sűrítettszivattyú vezeték nem tar-
talmazhat kondenzívzert.

Figyelem. A felhasznált sűrített levegő le-
gyen tiszta, kondenzáriumtól és olajtól men-
tes.

1. Állítsa be az üzemi nyomást (a levegőbemene-
ten mérve a sűrített levegős szerszám bekap-
csolt állapotában). A megengedett maximális
üzemi nyomást lásd a „Műszaki adatok” c. feje-
zetben.
2. Készítse elő a sűrített levegős szerszámot.
Lásd a 6.2. fejezetet.
3. A sűrített levegős szerszámot gyorscsatlakozó-
val kell csatlakoztatni a sűrítettszivattyú-ellátásra.
4. A működtető kart (5) működtetve helyezze
üzembe a sűrített levegős szerszámot.

(csak az SSP 1000 esetén)

5. Állítsa be a sűrített levegős szerszámot. Lásd a
6.3. fejezetet.
6. A sűrített levegős szerszám és a munkadarab
közötti távolság nem lehet nagyobb 20 cm-nél.

7. Tisztítás, karbantartás és ápolás

Veszély! A szerszámon végzendő minden
munka előtt válassza le a sűrített levegő csat-
lakozását.

Veszély! A jelen fejezetben leírtakon túlmenő
javítási vagy karbantartási munkákat **csak**
szakember végezheti.

A munka befejezése után alkalmass tisztítószerrel
meg kel tisztítani a sűrített levegős szerszámot,
külső részektel a szívócsőre és a szórófúvókára,

illet a szórótömlőre. Tanácsoljuk, hogy csatlakoz-
tasson tisztítószerrel töltött tartályt a sűrített levegős
szerszámra és alacsony nyomás mellett öblítse át
vele. A tisztítószert zárt tartályba engedje vissza,
hogy újra fel legyen fogva és feleslegesen ne kelet-
kezhessenek gőzök. A szórópisztoly működtető
karjának szelépcsapját és forgáspontját minden
tisztítás után be kell olajozni. Sűrített levegős készü-
léket csak száraz helyen tárolja.

Váratlan dugulás vagy nem tiszta szóráskép ese-
tén tisztítsa meg a fúvókát.

- A megtisztított sűrített levegős szerszám a követ-
kező használat során problémamentes kezelést
tesz lehetővé.

- A sűrített levegős szerszámot használat után
azonnal különös gondossággal tisztítsa meg.

Veszély! Ne használjon szénhidrogén-
tartalmú halogén oldószereket (1.1.1 triklór-
metil, etil-klorid stb.) mert ezek kémiai reakcióba
lépnek a sűrített levegős szerszám egyes anyaga-
ival és veszélyes reakciók alakulhatnak ki.

Figyelem. Ne helyezze oldószerbe a sűrített
levegős szerszámot teljesen.

- A mozgó alkatrészeket rendszeresen meg kell
olajozni.
- Ha a tisztítás során a fúvókát eltávolítják, akkor a
menetet és a tömítést is enyhén be kell kenni
zsírral. Ne használjon szilikontartalmú
kenőanyagot.
- Sűrített levegős szerszámait és készülékeit csak
száraz helyen tárolja.
- Rendszeres karbantartással gondoskodjon sűrít-
tett levegős szerszám biztonságáról.
- Ellenőrizze a csavarkötések szoros állapotát,
szükség esetén húzza meg őket szorosra.
- Kerülje az érintkezést a szerszámon lerakódott
veszélyes anyagokkal. Viseljen alkalmas
személyi védőfelszerelést, és a karbantartás előtt
megfelelő intézkedésekkel távolítsa el a veszé-
lyes anyagokat.

8. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat használjon.

Csak olyan tartozékokat használjon, amely ehhez a
sűrített levegős szerszámhoz készült, és megfelel
az ebben az üzemeltetési útmutatóban megadott
követelményeknek és adatoknak.

A szórófúvóka és a szórótömlő kopó alkatrészek.
Ezért minden ajánlás tartalék készenlétben
tartása.

A teljes tartozékkatalogus a www.metabo.com
honlapon vagy a katalógusban található.

9. Javitás

Veszély! A sűrített levegős szerszámokon
csak szakemberek végezhetnek javításokat
eredeti Metabo pótalkatrészekkel!

A javításra szoruló Metabo sűrített levegős szerszámokkal
forduljon Metabo szakkereskedőjéhez. A
címeket a www.metabo.com oldalon találja.

A pótalkatrészek listája letölthető a www.metabo.com oldalról.

10. Környezetvédelem

A kiöregedett sűrített levegős szerszámok, csomagolások és tartozékok környezetbarát ártalmatlanságával és újrahasznosítával kapcsolatban tartsa be a helyi előírásokat. Tilos a személyek és a környezet épségének veszélyeztetése.

A csomagolányagokat a jelölésük alapján a helyi irányelveknek megfelelően kell a hulladékeltávolításba vinni. További információkat a www.metabo.com honlapon találhat a Szerviz menüpontban.

11. Műszaki adatok

Az adatok értelmezését lásd a 3. oldalon.

A változtatás jogát a műszaki fejlesztés érdekében fenntartjuk.

V_1 = levegőigény

$p_{max.}$ = maximálisan megengedett üzemi nyomás

p = üzemi nyomás

d_i = tömlőátmérő (belso)

C = csatlakozómenet

A = méretek:

hossz x szélesség x magasság

m = súly

A fenti adatok (a mindenkor érvényben levő szabványoknak megfelelően) türéssel rendelkeznek.

Kibocsátási értékek

 Ezek az értékek lehetővé teszik a szerszám kibocsátási jellemzőinek becslését, ill. különböző szerszámok összehasonlítását. Az alkalmazási feltételektől, a szerszám állapotától vagy a használt betétszerszámoktól függően a tényleges környezeti terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a munkaszüneteket és az alacsonyabb környezeti terheléssel járó fázisokat is. A megfelelően korrigált becslő értékek alapján írjon elő védőintézkedéseket a felhasználó számára, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.

Vibráció (a gyorsulás súlyozott effektív értéke; EN 28927):

a_h = rezgéskibocsátási érték

K_h = mérési bizonytalanság (rezgés)

Hangszint (EN ISO 14462):

L_{pA} = hangnyomásszint

L_{WA} = hangteljesítményszint

K_{pA}, K_{WA} = mérési bizonytalanság

 Viseljen hallásvédő eszközt!

Оригинальное руководство по эксплуатации

1. Декларация соответствия

Мы с полной ответственностью заявляем, что данные пневматические пескоструйные пистолеты / пневматические комбинированные распылительные пистолеты / пневматические распылительные пистолеты, идентифицируемые типом и серийным номером *1) отвечают всем соответствующим требованиям директив *2) и стандартов *3). Техническую документацию к *4) — см. на с. 3.

2. Использование по назначению

SSP 1000: Данный пневматический пескоструйный пистолет предназначен для удаления ржавчины и краски / лака с металлических и деревянных поверхностей с применением подходящего абразивного материала.

SPP 1000: Данный пневматический распылительный пистолет предназначен для распыления холодных очистителей, моющих средств и масел, а также для нанесения воска, герметика и пропитывания.

UBS 1000: Данный пневматический комбинированный распылительный пистолет предназначен для распыления средств для консервации полостей и антикоррозийной защиты днища автомобилей, и совместим с обычными винтовыми патронами.

Используемый сжатый воздух должен быть очищен. Он не должен содержать конденсат и масло.

Эксплуатация этого инструмента допускается только с подачей сжатого воздуха. Запрещается превышать указанное на пневмоинструменте максимально допустимое рабочее давление. Запрещается эксплуатация этого пневмоинструмента со взрывоопасными, горючими или опасными для здоровья газами. Не использовать в качестве рычага, ударного или дробильного инструмента.

Любое другое использование является недопустимым. Использование не по назначению, изменения конструкции пневмоинструмента или использование деталей, которые не были проверены или допущены производителем, могут повлечь за собой непредвиденный материальный ущерб!

За ущерб, возникший в результате использования не по назначению, ответственность несет только пользователь.

Необходимо соблюдать общепринятые правила техники безопасности, а также указания, прилагаемые к данному руководству.

3. Общие указания по технике безопасности



Для вашей собственной безопасности и защиты вашего пневмоинструмента от повреждений соблюдайте указания, отмеченные данным символом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для снижения риска травмирования прочтите руководство по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все инструкции и указания по технике безопасности. Невыполнение инструкций и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или к получению тяжелых травм.

Сохраните все инструкции и указания по технике безопасности.

Передавайте пневмоинструмент следующему владельцу только вместе с этими документами.

- Пользователь или работодатель должны оценить все потенциальные опасности, которые могут возникать при каждом использовании инструмента.
- Перед наладкой, эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием и заменой принадлежностей, а также перед началом работ вблизи пневмоинструмента следует ознакомиться с указаниями по технике безопасности. В противном случае возможно получение серьезных телесных повреждений.
- К наладке, регулировке или использованию пневмоинструмента допускается только квалифицированный и обученный персонал.
- Изменения конструкции/модификации пневмоинструмента не допускаются. Изменения конструкции могут снизить эффективность мер по защите и повысить степень угрозы для пользователя.
- Категорически запрещается использовать поврежденные пневмоинструменты. Внимательно следите за состоянием пневмоинструментов. Регулярно проверяйте исправность функционирования подвижных деталей, легкость их хода, целостность и отсутствие повреждений, которые могли бы отрицательно сказаться на работе пневмоинструмента. Проверяйте наличие и разборчивость табличек и надписей. Сдавайте или заменяйте поврежденные детали инструмента в ремонт до его использования. Причиной большинства несчастных случаев является несоблюдение правил технического обслуживания пневмоинструментов.

4. Специальные указания по технике безопасности

4.1 Опасности вследствие отлетания деталей

- В случае поломки принадлежности или пневмоинструмента детали могут отлетать в разные стороны с высокой скоростью.
- При эксплуатации, замене принадлежностей, а также в ходе ремонта или технического обслуживания пневмоинструмента следует всегда надевать ударопрочные защитные очки. Степень требуемой защиты следует оценивать для каждого случая отдельно.
- Убедитесь в том, что заготовка надежно закреплена.
- Отсоединяйте пневмоинструмент от системы подачи сжатого воздуха перед заменой деталей/принадлежностей, регулировкой, техническим обслуживанием или очисткой.
- Убедитесь в отсутствии опасностей для других лиц.

4.2 Опасности в ходе эксплуатации

- Пользователь и обслуживающий персонал должны быть в состоянии обращаться с пневмоинструментом с учетом его размеров, веса и мощности.
- Примите устойчивое положение и обеспечьте надежный захват инструмента для сохранения равновесия в любой рабочей ситуации.
- Избегайте непреднамеренного включения пневмоинструмента. В случае прерывания подачи воздуха выключите пневмоинструмент с помощью выключателя.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, например защитных перчаток, защитной одежды, респиратора, нескольких защитной обуви, защитного шлема или защитных наушников, в зависимости от вида и области применения инструмента снижает риск травмирования и поэтому настоятельно рекомендуется.

4.3 Опасности вследствие повторяющихся действий

- При выполнении работ с пневмоинструментом возможно появление неприятных ощущений в кистях рук, предплечьях, плечах, в области шеи или других частях тела.
- Принимайте правильное положение для работы с пневмоинструментом, обращайте внимание на безопасность и избегайте работы в таких положениях, в которых вам сложно сохранить равновесие и которые доставляют вам дискомфорт. В ходе непрерывной работы пользователь должен менять положение тела во избежание появления усталости и дискомфорта.
- Нельзя игнорировать такие симптомы как продолжительное недомогание, нарушение сердцебиения, появление болей, «мурашек», онемения. Пользователь должен уведомить

об этом своего работодателя и проконсультироваться с врачом-специалистом.

4.4 Опасности вследствие принадлежностей, расходных материалов

- Отсоединяйте пневмоинструмент от системы подачи сжатого воздуха перед установкой или заменой принадлежности.
- Используйте только те принадлежности и расходные материалы, которые специально предназначены для этого пневмоинструмента и отвечают требованиям и характеристикам, приводимым в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.5 Опасности на рабочем месте

- Поскальзывание, спотыканье и падение являются основными причинами травмирования на рабочем месте. Обращайте внимание на поверхности, которые в результате использования пневмоинструмента могут стать скользкими, а также на опасность спотыкания о воздушный шланг.
- При выполнении работ в незнакомых условиях соблюдайте осторожность: возможно наличие скрытой проводки под электрическим напряжением.
- Пневмоинструмент не предназначен для использования во взрывоопасной воздушной среде и не изолирован от контакта с источниками электрического тока.

4.6 Опасность вследствие пыли и паров

- Возникающие в ходе работы с пневмоинструментом пыль и пары могут причинить вред вашему здоровью (например, способствовать развитию рака, природных недостатков, астмы и/или появление кожных воспалений); в обязательном порядке оцените возможные риски с учетом этих опасностей и примите соответствующие меры предосторожности.
- При оценке рисков, связанных с возникновением пыли в ходе выполнения работ с пневмоинструментом, следует также учитывать и ту пыль, которая уже возможно имелась в месте проведения работ и была поднята в воздух работающим инструментом.
- Пневмоинструмент следует эксплуатировать и обслуживать в соответствии с рекомендациями, указанными в настоящем руководстве, для сведения к минимуму высвобождения опасных для здоровья пыли и паров.
- Отработанный воздух следует отводить таким образом, чтобы свести к минимуму завихрение пыли в условиях сильной запыленности в месте проведения работ.
- При возникновении пыли или паров основной задачей является контроль их высвобождения.
- Расходные материалы следует выбирать, обслуживать и заменять согласно указаниям из настоящего руководства во избежание ненужного увеличения пыле- или парообразования.
- Используйте защитные респираторы согласно производственным инструкциям или

в соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности.

- Обработка определенных материалов сопряжена с выделением пыли и пара, которые могут создать потенциально взрывоопасную воздушную среду.

4.7 Дополнительные указания по технике безопасности

- Сжатый воздух может стать причиной серьезного травмирования.
- Если пневмоинструмент не используется, а также перед заменой принадлежностей или при выполнении ремонтных работ всегда блокируйте подачу воздуха, разгружайте от давления воздушный шланг и отсоединяйте пневмоинструмент от системы (источника) подачи сжатого воздуха.
- Никогда не направляйте воздушный поток на себя или других лиц.
- Отлетающие в сторону шланги могут стать причиной серьезного травмирования. В связи с этим всегда проверяйте, не повреждены ли шланги и не повреждены/расфиксированы ли их крепежные элементы.
- Подсоедините пневмоинструмент через быстроразъемную муфту к источнику сжатого воздуха.
- При использовании универсальных поворотных (кулачковых) муфт необходимо использовать стопорные штифты и хомуты Whipcheck для защиты шлангов от волочения (захлестывания) в целях обеспечения безопасности на случай разъединения шланговых соединений.
- Позаботьтесь о том, чтобы не допустить превышения пневмоинструментом указанного максимального давления.
- Категорически запрещается переносить пневмоинструменты за шланг.

4.8 Дополнительные указания по технике безопасности

- При необходимости соблюдайте особые предписания по безопасности труда или предупреждению производственного травматизма при обращении с компрессорами и пневмоинструментами.
- Убедитесь в том, что не превышается указанное в технических характеристиках макс. допустимое рабочее давление.
- Прекратите работу с этим инструментом, если вас что-либо отвлекает! Будьте внимательны, следите за своими действиями и серьезно относитесь к работе с пневмоинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с пневмоинструментом может привести к серьезным травмам.
- Следите за чистотой и порядком на своем рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Держите пневмоинструменты в недоступном для детей месте.

- Запрещается хранение пневмоинструмента вне помещений или во влажных помещениях без соответствующей защиты.
- Защищайте пневмоинструмент, особенно штуцер подачи сжатого воздуха и органы управления от попадания пыли и грязи.
- Примите соответствующие меры по своей защите и защите внешней среды от возможных опасностей.
- Пневмоинструмент не подходит для обработки пищевых продуктов и медикаментов.
- Курить, допускать искрообразование, разжигать огонь во время проведения работ с краскораспылителем запрещается!
- Убедитесь в обеспечении надлежащей вентиляции рабочего помещения.
- Носите защитную одежду и используйте респиратор с клапаном-фильтром с активированным углем.
- Не используйте пневмоинструмент не по назначению.
- Соблюдайте осторожность при обращении с горючими/воспламеняющимися материалами.
- Приступайте к работе только хорошо отдохнувшим и с полной концентрацией внимания.
- Категорически запрещается направлять пневмоинструмент на людей или животных.
- Подключение сжатого воздуха должно выполняться только через быстроразъемную муфту.
- Регулировка рабочего давления должна выполняться только через редукционный клапан.
- В качестве рабочей воздушной среды запрещается использовать кислород или горючие газы.
- Перед техническим обслуживанием и устранением неисправностей отсоедините инструмент от источника подачи сжатого воздуха.
- Средства очистки и остатки краски должны утилизироваться экологически безопасным способом.
- В ходе работы, а также во время технического обслуживания и ремонта пневмоинструмента всегда используйте допущенные для данного применения средства индивидуальной защиты! Используйте подходящие защитные перчатки, рабочую одежду, защитные очки и респираторы с пригодным для конкретного вида работ фильтрэлементом!
- Существует опасность попадания внутрь организма наносимого материала покрытия или жидкости для очистки (напр. при замене сопел или выполнении работ по очистке)! При неиспользовании средств индивидуальной защиты это может стать причиной серьезных травм (напр. некрозы, потеря конечностей). Кроме того, существует опасность вследствие вдыхания, контакта или впитывания материалов покрытия или жидкостей для очистки. Поэтому всегда заботьтесь о достаточной вентиляции как механической, так и естественной!
- Не используйте во взрывоопасной воздушной среде. Не обрабатывайте материалы, которые могут стать причиной возникновения взрывоопасной воздушной среды. Убедитесь в использовании только соответствующим образом подготовленного сжатого воздуха!

Информация обозначена в данном руководстве по эксплуатации следующим образом:

! **Опасность!** Предупреждение об опасности травмирования или вреде для окружающей среды.

**Внимание!** Предупреждение о возможном материальном ущербе.

4.9 Символы на пневмоинструменте

WARNING Перед вводом в эксплуатацию прочтите руководство по эксплуатации.

 Надевайте защитные очки!

 Надевайте защитные наушники!

5. Обзор

См. с. 2.

- 1 Форсунка *
- 2 Форсунка для антикора / распыляемого состава *
- 3 Контргайка *
- 4 Распылительный шланг для консервации полостей *
- 5 Спусковой рычаг
- 6 Съемный ниппель 1/4" *
- 7 Резервуар для песка *
- 8 Резервуар для распыляемого материала *
- 9 Всасывающая труба *

* в зависимости от комплектации

6. Эксплуатация

6.1 Перед первым использованием

Вверните съёмный ниппель (6).

6.2 Подготовка пневмоинструмента

SSP 1000

Открутите резервуар для песка (7), заполните его и прикрутите до упора.

SPP 1000:

Подсоедините пневмоинструмент через быстроразъемную муфту к источнику сжатого воздуха. Поверните вытяжной рычаг (5). Большим пальцем проверьте вакуум во всасывающей трубе. Поворачивайте распылительную форсунку (2), пока пистолет не начнет оптимально подсасывать. Зафиксируйте это положение контргайкой (3).

UBS 1000:

Антикоррозийный состав для днища:

Установите распылительную форсунку (2). Вкрутите патрон с антикором (резьба 40 мм).

Консервация полостей:

Снимите форсунку (2). Вместо неё до упора вкрутите входящий в комплект распылительный шланг (4).

6.3 Регулировка пневмоинструмента

(только для SSP 1000)

В зависимости от заготовки и давления воздуха можно регулировать мощность распылительной форсунки.

1. Ослабьте контргайку (3).
2. Отрегулируйте мощность распылительной форсунки (1), подкручивая её.
3. Зафиксируйте регулировку контргайкой (3).

6.4 Использование пневмоинструмента

Для обеспечения полной мощности своего пневмоинструмента всегда используйте пневмошланги с внутренним диаметром мин. 10 мм. Недостаточный внутренний диаметр может заметно снизить производительность инструмента.

**Внимание!** В шланге подачи сжатого воздуха не должно быть конденсата.

**Внимание!** Используемый сжатый воздух должен быть очищен. Он не должен содержать конденсат и масло.

1. Отрегулируйте рабочее давление (измеренное на входе воздуха при включенном пневмоинструменте). Макс. допустимое рабочее давление — см. главу «Технические характеристики».
2. Подготовьте пневмоинструмент. См. главу 6.2.
3. Подсоедините пневмоинструмент через быстроразъемную муфту к источнику сжатого воздуха.
4. Путем нажатия спускового рычага (5) приведите пневмоинструмент в действие. (только для SSP 1000)
5. Отрегулируйте пневмоинструмент. См. главу 6.3.
6. Расстояние от пневмоинструмента до заготовки не должно превышать 20 см.

7. Очистка, техническое обслуживание и уход

! **Опасность!** Перед любыми работами на инструменте отсоединяйте штуцер подачи сжатого воздуха.

! **Опасность!** Описанные в настоящем разделе работы по техобслуживанию и ремонту должны выполняться **только специалистами**.

По завершению работы пневмоинструмент, особенно всасывающую трубу и распылительную форсунку / распылительный шланг нужно очистить подходящим чистящим средством. Рекомендуем присоединить к пневмоинструменту бачок с чистящим средством и

промыть им пневмоинструмент под небольшим давлением. Чистящее средство следует распылять в закрытый резервуар, чтобы не образовывались ненужные пары. После каждой чистки нужно смазывать стержень клапана и поворотную ось вытяжного рычага вашего распылительного пистолета. Храните пневмоинструмент только в сухих помещениях.

В случае неожиданной блокировки или некачественного рисунка напыления очистите сопло.

- Очищенный пневмоинструмент гарантирует оптимальную производительность при его последующем применении.
- Тщательно очищайте пневмоинструмент сразу после использования.

⚠ Опасность! Не используйте углеводороды и галогенсодержащие растворители (1.1.1 трихлорметил, хлористый этил и т.д.), т. к. они вступают в химические реакции с некоторыми материалами пневмоинструмента, что может привести к возникновению опасных ситуаций.

⚠ Внимание! Не опускайте пневмоинструмент в растворитель полностью.

- Все подвижные детали периодически следует смазывать маслом.
- При снятии сопла во время очистки на резьбу, а также на уплотнение необходимо нанести тонкий слой пластичной смазки. Не используйте силиконосодержащие смазки.
- Храните пневмоинструменты только в сухих помещениях.
- Путем регулярного технического обслуживания обеспечьте безопасность пневмоинструмента.
- Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.
- Не допускайте контакта с опасными веществами, которые могли отложиться на инструменте. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты и устранимте опасные вещества путем принятия подходящих мер перед техническим обслуживанием.

8. Принадлежности

Используйте только оригинальные принадлежности Metabo.

Используйте только те принадлежности, которые предназначены для этого пневмоинструмента и соответствуют требованиям и параметрам, приводимым в настоящем руководстве по эксплуатации.

Распылительная форсунка и распылительный шланг являются быстроизнашивающимися деталями. Поэтому рекомендуется всегда держать наготове запасные.

Полный ассортимент принадлежностей см. на сайте www.metabo.com или в каталоге.

9. Ремонт

⚠ Опасность! Ремонт пневмоинструментов должны проводить только квалифициро-

ванные специалисты с использованием оригинальных запчастей Metabo!

Для ремонта пневмоинструментов производства Metabo обращайтесь в ближайшее представительство Metabo. Адреса см. на сайте www.metabo.com.

Списки запасных частей можно скачать на сайте www.metabo.com.

10. Защита окружающей среды

Выполнайте национальные правила утилизации и переработки отслужившего пневмоинструмента, упаковки и принадлежностей. В ходе утилизации не должно возникать никаких угроз для людей и окружающей среды.

Упаковочные материалы утилизируются в соответствии с их маркировкой согласно коммунальным правилам. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.metabo.com в разделе «Сервис».

11. Технические характеристики

Пояснения к данным, указанным на с. 3.

Оставляем за собой право на технические изменения.

V_1	= расход воздуха
p_{\max}	= макс. допустимое рабочее давление
p	= рабочее давление
d_i	= диаметр шланга (внутренний)
C	= соединительная резьба
A	= размеры: длина x ширина x высота
m	= масса

На указанные технические характеристики распространяются допуски, предусмотренные действующими стандартами.

⚠ Значения шума и вибрации

Эти значения позволяют оценивать и сравнивать шум и вибрацию, создаваемые при работе различных пневмоинструментов. В зависимости от условий эксплуатации, состояния пневмоинструмента или сменных инструментов фактическая нагрузка может быть выше или ниже. При определении примерного уровня шума и вибрации учитывайте перерывы в работе и фазы работы с пониженной (шумовой) нагрузкой. Определите перечень организационных мер по защите пользователя с учетом тех или иных значений шума и вибрации.

Вибрация (усредненное эффективное значение ускорения; EN 28927):

a_h	= значение вибрации
K_h	= коэффициент погрешности (вибрация)

Уровень шума (EN ISO 14462):

L_{pA}	= уровень звукового давления
$L_{W,A}$	= уровень звуковой мощности

$K_{pA}, K_{W,A}$ = коэффициент погрешности

⚠ Надевайте защитные наушники!



Информация для покупателя:

Сертификат соответствия:

Сертификат соответствия: № ТС RU С-DE.АИЗО.В.01460, срок действия с 19.03.2015 по 18.03.2020 г., выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации»; Адрес(юр. и факт.): 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1; тел. (4932)23-97-48; факс (4932)23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; Атtestат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИЗ0 от 20.06.14 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Страна изготовления: Италия

Производитель: "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия

Завод-изготовитель:

'Metabowerke', Via Grandi, 8,
I - 20 097 SAN DONATO MILANESE (MI),, Италия

Импортер в России:

ООО "Метабо Евразия"
Россия, 127273, Москва
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106
тел.: +7 495 980 78 41

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере инструмента, указанном на его шильдике. 1 я цифра обозначает год, например «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году. 2 я и 3 я цифры обозначают номер месяца в году производства, например «05» - май

Гарантийный срок: 1 год с даты продажи

Срок службы инструмента: 5 лет с даты изгото-
вления

Originální návod k použití

1. Prohlášení o shodě

Prohlašujeme s výhradní odpovědností: Tyto pneumatické pískovací pistole / pneumatické kombinované stříkací pistole / pneumatické stříkací pistole určené typem a sériovým číslem *) odpovídají všem příslušným ustanovením směrnic *) a norem *)3). Technická dokumentace u *)4) – viz strana 3.

2. Použití v souladu s určeným účelem

SPP 1000: Tato pneumatická pískovací pistole je určena k odstraňování koruze a barvy/laku na kovových a dřevěných materiálech za použití vhodných abrazivních brusiv na otryskávání.

SPP 1000: Tato pneumatická stříkací pistole je určena k násátku a postřiku čisticích prostředků pro odstraňování nečistot z studena, mýchic prostředků a rozprašovacích olejů a dále k mytí, uzavíracím postříkům a impregnování v profesionálních aplikacích.

UBS 1000: Tato pneumatická kombinovaná stříkací pistole je určena k uzavíracím postříkům v dutinách a k ochranným postříkům spodků vozidel a je kompatibilní s běžnými šroubovacími patronami v profesionálních aplikacích.

Použitý stlačený vzduch musí být vyčištěný, bez kondenzátu a oleje.

Nářadí smí být poháněno pouze připojením stlačeného vzduchu. Maximální přípustný pracovní tlak uvedený na pneumatickém nářadí nesmí být překročen. Toto nářadí se nesmí provozovat s výbušnými, hořlavými nebo zdraví škodlivými plyny. Nepoužívejte jako páčící, vylamovací nebo přiklepávání nářadí.

Jakékoli jiné použití je v rozporu s určením. Použitím v rozporu s určením, úpravami na pneumatickém nářadí nebo použitím dílů, které nejsou přezkoušeny a schváleny výrobcem, mohou vzniknout nepředvídatelné škody!

Za škody způsobené použitím, které je v rozporu s určeným účelem, přebírá zodpovědnost pouze uživatel.

Je nutné dodržovat všeobecně uznávané předpisy pro ochranu před úrazem a přiložené bezpečnostní pokyny.

3. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Pozor na místa v textu označená tímto symbolem, slouží k vaší bezpečnosti a k ochraně vašeho pneumatického nářadí!



VÝSTRAHA – Za účelem minimalizace nebezpečí poranění si prostudujte návod k použití.



VÝSTRAHA Prostudujte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká poranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro pozdější použití.

Vaše pneumatické nářadí předávejte dalším osobám jen společně s těmito dokumenty.

- Uživatel nebo zaměstnavatel uživatele musí posoudit zvláštní rizika spojená s používáním nářadí.
- Před seřizováním, používáním, opravou, údržbou nebo výměnou dílu příslušenství jakož i před prací v blízkosti pneumatického nářadí si přečtěte bezpečnostní pokyny, kterým musíte porozumět. V opačném případě hrozí riziko vážných zranění.
- Pneumatické nářadí by měla seřizovat, nastavovat nebo používat výhradně kvalifikovaná a vyškolená obsluha.
- Na pneumatickém nářadí se nesmí provádět žádné úpravy. Změny mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhu.
- Nikdy nepoužívejte poškozené pneumatické nářadí. Pneumatické nářadí pečlivě ošetřujte. Pravidelně kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a nevázou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce pneumatického nářadí. Zkontrolujte úplnost a čitelnost štítků a nápisů. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit nebo vyměnit. Příčinou vysokého počtu úrazů bývá špatná údržba pneumatického nářadí.

4. Speciální bezpečnostní pokyny

4.1 Ohrožení vymrštěnými díly

- Při poškození dílu příslušenství nebo pneumatického nářadí mohou být vysokou rychlostí vymrštěny díly.
- Při provozu, výměně dílu příslušenství, při provádění oprav nebo údržby pneumatického nářadí noste vždy ochranu očí odolnou proti nárazu. Stupeň nezbytné ochrany by se měl posuzovat samostatně pro každé použití.
- Zajistěte, aby byl obrobek bezpečně upevněn.
- Před výměnou dílu nebo dílu příslušenství, před prováděním nastavení, údržby nebo čištění odpojte pneumatické nářadí od zásobování stlačeným vzduchem.
- Zajistěte, aby také ostatním osobám nehrozilo nebezpečí.

4.2 Ohrožení během provozu

- Obsluha a pracovníci údržby musí být fyzicky schopni zvládat velikost, hmotnost a výkon pneumatického nářadí.
- Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu.
- Zabraňte neúmyslnému uvedení nářadí do provozu. Při přerušení zásobování stlačeným

vzduchem vypněte pneumatické nářadí vypínačem.

- Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek, jako jsou ochranné rukavice, ochranný oděv, maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, podle druhu nasazení nářadí snižuje riziko poranění a doporučuje se.

4.3 Ohrožení opakovanými pohyby

- Při práci s pneumatickým nářadím můžete vnímat nepříjemné pocity v rukou, pažích, ramenech, v oblasti krku nebo v jiných částech těla.
- Pro práci s pneumatickým nářadím zaujměte pohodlný postoj, dbejte na dobrou stabilitu a využívejte se nevhodných pozic při držení těla a takových pozic, u kterých je obtížné udržovat rovnováhu. Pracovník obsluhy by měl během práci, které trvají dlouhou dobu, měnit držení těla, což může pomoci zabránit únavě a nepříjemným pocitům.
- Pokud se u pracovníka obsluhy objeví symptomy jako trvalá nevolnost, obtíže, bušení srdce, bolest, mravenčení, hluchota, pálení nebo ztuhlost, neměj by tyto varující signály ignorovat. Měl by tuto skutečnost sdělit zaměstnavateli a konzultovat s odborným lékařem.

4.4 Ohrožení díly příslušenství, spotřební materiál

- Před upevněním nebo výměnou dílu příslušenství odpojte pneumatické nářadí od zásobování stlačeným vzduchem.
- Používejte pouze příslušenství nebo spotřební materiály určené pro toto nářadí, které splňují požadavky a parametry uvedené v tomto návodu k obsluze.

4.5 Ohrožení na pracovišti

- Uklouznutí, zakopnutí nebo pád bývají hlavní příčiny zranění na pracovišti. Všimejte si povrchů, které mohou být používáním pneumatického nářadí kluzké, nezapomeňte, že můžete zakopnout o vzduchovou hadici.
- V neznámém prostředí postupujte opatrně. Mohou zde hrozit skrytá nebezpečí poranění elektrickým kabelem nebo jinými zásobovacími vedeními.
- Pneumatické nářadí není určeno pro použití ve výbušných atmosférách a není izolované proti kontaktu se zdroji elektrické energie.

4.6 Ohrožení prachem a párami

- Prach a páry vznikající při používání pneumatického nářadí mohou poškodit zdraví (např. rakovina, vrozené vady, astma a/nebo dermatitida); je nezbytné provést posouzení rizika s ohledem na tato ohrožení a realizovat vhodná opatření.
- Posouzení rizika by mělo zahrnovat prach vznikající při používání pneumatického nářadí a připadný prach v prostředí zvýšený používáním tohoto nářadí.
- Pneumatické nářadí se musí provozovat a jeho údržba provádět podle doporučení uvedených

v tomto návodu, aby se uvolňování prachu a par snížilo na minimální možnou úroveň.

- Odpadní vzduch se musí odvádět tak, aby se zvýšení prachu v prašném prostředí snížilo na minimální možnou úroveň.
- Vznikají-li prach nebo páry, je hlavním úkolem jejich uvolňování v místě kontrolovat.
- Spotřební materiál je třeba volit, udržovat a měnit podle doporučení tohoto návodu. Tím zabráníte zvýšenému vytváření prachu a par.
- Používejte ochranné pracovní pomůcky k ochraně dýchacích cest podle pokynů zaměstnavatele nebo tak, jak to vyžadují předpisy ochrany zdraví.
- Práce s určitými materiály vedou k emisím prachu a páry, které mohou vytvářet prostředí s nebezpečím výbuchu.

4.7 Dodatečné bezpečnostní pokyny

- Stlačený vzduch může způsobit vážná zranění.
- Pokud pneumatické nářadí nepoužíváte, před výměnou dílů příslušenství nebo při provádění oprav vždy uzavřete přívod vzduchu, odtlakujte vzduchovou hadici a odpojte pneumatické nářadí od přívodu stlačeného vzduchu.
- Proud vzduchu nikdy nesměřujte na sebe nebo jiné osoby.
- Uvolněné hadice šlehající okolo mohou způsobit vážná zranění. Vždy proto kontrolujte, zdá nejsou hadice a jejich upevnovací prvky poškozené a zda se neuvolnily.
- Připojte pneumatické nářadí pomocí rychlospojky k zásobování stlačeným vzduchem.
- Používejte si univerzální otočné spojky (zubové spojky), musí se nasadit aretační kolíky a doporučuje se používat hadicové spojky Whipplecheck, abyste zajistili ochranu v případě selhání propojení hadice s pneumatickým nářadím nebo vzájemného propojení hadic.
- Zajistěte, aby nebyl překročen max. tlak uvedený na pneumatickém nářadí.
- Nikdy nenoste pneumatické nářadí za hadici.

4.8 Další bezpečnostní pokyny

- Dodržujte speciální předpisy týkající se bezpečnosti práce a prevence úrazů při zacházení s kompresory a pneumatickým nářadím.
- Zajistěte, aby nebyl překročen maximální přípustný pracovní tlak uvedený v Technických údajích.
- Nepoužívejte tento nástroj, když nejste soustředěni. Budte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s pneumatickým nářadím rozumně. Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití nářadí může vést k vážným poraněním.
- Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- Zajistěte pneumatické nářadí před dětmi.
- Neuchovávejte nářadí nechráněné venku nebo ve vlněm prostředí.
- Chraňte pneumatické nářadí, předešvím přípojku stlačeného vzduchu a ovládací prvky, před prachem a nečistotou.
- Chraňte sebe a životní prostředí vhodnými preventivními opatřeními před nehodami a úrazy.

cs ČESKY

- Pneumatický nástroj není vhodný k aplikaci na potraviny a léky.
- Nekuřte, nezapalujte oheň a neprovádějte činnosti, při kterých vznikají jiskry.
- Bezpodmínečně dbejte na to, aby bylo pracoviště dobré větráno.
- Noste ochranný oděv, především respirátor s filtrem s aktivním uhlím.
- Pneumatický nástroj nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
- Bud'te opatrní s hořlavými materiály.
- Při práci se koncentrujte a bud'te odpočatí.
- Pneumatickým nástrojem nikdy nemíreňte na osoby nebo zvířata.
- Připojení stlačeného vzduchu pouze pomocí rychlospojky.
- Nastavení pracovního tlaku se musí provádět přes redukční ventil.
- Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík nebo hořlavé plyny.
- Před prováděním údržby nebo odstraněním poruchy odpojte náradí od zdroje tlaku.
- Cisticí prostředky a zbytky barvy se musí ekologicky zlikvidovat.
- Při provozu i údržbě nebo čištění pneumatického nástroje vždy nosete ochrannou výbavu schválenou pro daný případ použití! Používejte vhodné ochranné rukavice, pracovní oblečení, ochranu očí a respirátor s filtrační vložkou vhodnou pro danou aplikaci!
- Hrozí nebezpečí vstříknutí nanášené látky nebo čisticí kapalin (např. při výměně trysky nebo čisticích pracích)! To může mít při použití nedostatečných ochranných pomůcek závažné následky (např. nekróza, ztráta končetin). Dále hrozí nebezpečí vdechnutí, kontaktem a vstřebáním náterových látek nebo čisticích kapalin. Proto vždy zajistěte dostatečné technické nebo přirozené větrání!
- Nepoužívejte v prostředí s výbušným ovzduším. Nepoužívejte materiál, který může vytvářet výbušnou atmosféru. Zajistěte, aby se používal pouze vhodný stlačený vzduch!

Informace v tomto návodu k obsluze jsou označeny následovně:



Nebezpečí! Varování před nebezpečím úrazu nebo poškození životního prostředí.



Pozor. Varování před věcnými škodami.

4.9 Symboly na pneumatickém náradí



Noste ochranu očí



Noste ochranu sluchu

- 2 Rozprašovací tryska pro ochranný postřík spodků vozidel, resp. postříkový prostředek *
- 3 Protimata *
- 4 Rozprašovací hadice pro uzavírací postřík v dutinách *
- 5 Spoušť
- 6 Spojka 1/4" *
- 7 Nádoba na tryskací prostředek *
- 8 Nádoba na rozprašovací prostředek *
- 9 Sací trubice *

* v závislosti na vybavení

6. Provoz

6.1 Před prvním uvedením do provozu

Našroubujte spojku k nasazení hadice (6).

6.2 Příprava pneumatického nástroje

SSP 1000

Odšroubujte nádobu na tryskací prostředek (7), napříte tryskacím prostředkem a znova zašroubujte až k dorazu.

SPP 1000:

Připojte pneumatické náradí pomocí rychlospojky k zásobování stlačeným vzduchem. Stiskněte spoušť (5). Zkontrolujte palcem podtlak na sací trubici. Otáčejte rozprašovací tryskou (2), dokud pistole nebude optimálně nasávat. Protimatkou (3) tuhé pozici zajistěte.

UBS 1000:

Ochranný postřík spodků vozidel:

Osad'te rozprašovací trysku (2). Našroubujte běžnou kartuši na ochranný postřík spodků vozidel (s oblým závitem 40 mm).

Uzavírací postříky dutin:

Odstraňte trysku (2). Našroubujte na její místo až k dorazu rozprašovací hadici (4), která je součástí dodávky.

6.3 Nastavení pneumatického nástroje

(jen u SSP 1000)

Podle obrobku a tlaku vzduchu se může tryskací účinek výstupní trysky lišit.

1. Povolte protimatkou (3).
2. Nastavte výstupní trysku (1) otáčením.

Fixujte nastavení protimatkou (3).

6.4 Používání pneumatického náradí

Chcete-li dosáhnout max. výkonu pneumatického náradí, používejte vždy pneumatické hadice s vnitřním průměrem minimálně 10 mm. Příliš malý vnitřní průměr může výrazně snížit výkon.

Pozor. Vedení stlačeného vzduchu nesmí obsahovat kondenzovanou vodu.

Pozor. Použitý stlačený vzduch musí být vyčištěný, bez kondenzátu a oleje.

1. Nastavte pracovní tlak (měřeno na přívodu vzduchu při zapnutém pneumatickém náradí).

5. Přehled

Viz strana 2.

1 Výstupní tryska *

- Maximální přípustný pracovní tlak viz kapitolu „Technické údaje“.
- Připravte pneumatický nástroj. Viz kapitolu 6.2.
 - Připojte pneumatický nástroj pomocí rychlospojky k zásobování stlačeným vzduchem.
 - Stisknutím spouště (5) uveďte pneumatický nástroj do provozu.

(jen u SSP 1000)

- Nastavte pneumatický nástroj. Viz kapitolu 6.3.
- Vzdálenost od pneumatického nástroje k obrobku by neměla překročit 20 cm.

7. Čištění, údržba a ošetřování

⚠ Nebezpečí! Před prováděním všech prací na náradí odpojte připojku stlačeného vzduchu.

⚠ Nebezpečí! Údržbu a opravy, které náročnost překračují úkony popsané v této kapitole, smí provádět jen odborníci.

Po ukončení práce se musí pneumatický nástroj, zejména sací trubice a rozprašovací tryska, resp. rozprašovací hadice vyčistit vhodným čisticím prostředkem. Doporučujeme vám připojit k pneumatickému nástroji nádobu naplněnou čisticím prostředkem a čisticí prostředek na nízký tlak profouknout. Stříkněte přitom znovu do uzavřené nádoby, aby se čisticí prostředek zachytily a nevznikala zbytečná mlha. Po každém čištění se musí kolíček ventilu a otočný bod spouště vaší pistole naopětovat. Pneumatický nástroj skladujte pouze v suchých prostorách.

Při náhlém upcpání nebo nerovnoměrném obrazci nástrku vyčistěte trysku.

- Vyčištěný pneumatický nástroj je zárukou bezproblémové manipulace při dalším použití.
- Vyčistěte a ošetřete pneumatický nástroj ihned po použití s maximální pečlivostí.

⚠ Nebezpečí! Nepoužívejte halogenová rozpouštědla obsahující uhlovodíky (1.1.1 trichlormetyl, ethylchlorid atd.), protože chemicky reagují s některými materiály pneumatického nástroje a mohou způsobit nebezpečné reakce.

Pozor. Pneumatický nástroj neponořujte zcela do rozpouštědla.

- Všechny pohyblivé díly občas namažte olejem.
- Pokud se při čištění odstraní tryska, musí se závit a také těsnění ošetřit lehkým tukem. Nepoužívejte maziva obsahující silikon.
- Pneumatické nástroje/náradí skladujte pouze v suchých prostorách.
- Pravidelnou údržbou zajistěte bezpečnost a spolehlivost pneumatického náradí.
- Zkontrolujte dotažení šroubových spojů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Vyvarujte se kontaktu s nebezpečnými látkami usazenými na náradí. Noste vhodné osobní ochranné pomůcky a vhodným opatřením odstraňte nebezpečné látky před prováděním údržby.

8. Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství Metabo.

Používejte pouze příslušenství určené pro toto pneumatické náradí, které splňuje požadavky a parametry uvedené v tomto návodu k obsluze. Rozprašovací tryska a rozprašovací hadice podléhají opotřebení. Doporučujeme proto mít vždy po ruce náhradní díl.

Kompletní nabídku příslušenství najdete na www.metabo.com nebo v katalogu.

9. Opravy

⚠ Nebezpečí! Opravy pneumatického náradí smí provádět pouze odborníci s použitím originálních náhradních dílů Metabo!

S pneumatickým náradím Metabo vyžadujícím opravu se prosím obraťte na vaše zastoupení Metabo. Adresy viz www.metabo.com.

Seznamy náhradních dílů si můžete stáhnout na adrese www.metabo.com.

10. Ochrana životního prostředí

Rídte se národními předpisy o ekologické likvidaci a recyklaci vysloužilého pneumatického náradí, obalů a příslušenství. Nesmí být ohroženy osoby a životní prostředí.

Obalové materiály se musí likvidovat podle jejich označení v souladu s obecnými směrnicemi. Další informace najdete na www.metabo.com v části Servis.

11. Technické údaje

Vysvětlivky k údajům na straně 3.

Změny na základě technického pokroku vyhrazeny.

V_1	= spotřeba vzduchu
$p_{max.}$	= maximální přípustný pracovní tlak
p	= pracovní tlak
d_i	= průměr hadice (vnitřní)
C	= připojovací závit
A	= rozměry: délka x šířka x výška
m	= hmotnost

U uvedených technických údajů je nutno počítat s odpovídajícími tolerancemi (podle příslušných platných norem).

⚠ Emisní hodnoty

Tyto hodnoty umožňují odhadnout emise náradí a porovnat různá náradí. V závislosti na podmínkách použití, stavu náradí nebo použitých nástrojích může být skutečné zatížení vyšší nebo nižší. Při odhadování zohledňte přestavky v práci a fáze nižšího zatížení. Na základě nalezeného přípůsobených odhadnutých hodnot stanovte ochranná opatření pro uživatele, např. organizační opatření.

Vibrace (vážená efekt. hodnota zrychlení: EN 28927):

a_h	= emisní hodnota vibrací
K_h	= odchylka měření (vibrace)

Hladina akustického tlaku (EN ISO 14462):

L_{pA}	= hladina akustického tlaku
L_{WA}	= hladina akustického výkonu

K_{pA} , K_{WA} = odchylka měření

⚠ Noste ochranu sluchu!

Оригінальна інструкція з експлуатації

1. Декларація про відповідність

Зі всією відповідальністю заявляємо: ці пневматичні піскоструминні пістолети / комбіновані пневматичні розпилювальні пістолети / пневматичні розпилювальні пістолети з ідентифікацією за типом і номером моделі *1), відповідають усім відповідним положенням директив *2) і норм *3). Технічну документацію для *4) - див. на стор. 3.

2. Використання за призначенням

SSP 1000: Цей пневматичний піскоструминний пістолет призначений для видалення іржі та фарби / лаків з металевих та дерев'яних матеріалів з використанням придатних абразивних засобів для струминної обробки.

SPP 1000: Цей пневматичний розпилювальний пістолет призначений для розпилювання та розбризкування засобів холодного чищення, миючих засобів та олів, а також для миття, запечатування та імпрегнування у професійній сфері.

UBS 1000: Цей комбінований пневматичний розпилювальний пістолет призначений для розпіркування при заповненні порожнин та обробці днищ автомобілів, він сумісний зі стандартними різьбленими патронами у професійній сфері.

Списле повітря, що використовується повинно бути очищеним, вільним від конденсату та оліви.

Цей інструмент можна використовувати тільки при підключені до системи постачання стислого повітря. Не дозволяється перевищувати максимальний дозволений робочий тиск, вказаний на пневматичному інструменті. Цей пневматичний інструмент не дозволяється експлуатувати разом з вибухонебезпечними, горючими або шкідливими для здоров'я газами. Не використовувати в якості важеля, інструменту для зламування або ударного інструменту

Інше використання вважається використанням не за призначенням. Використання не за призначенням, внесення змін до конструкції пневматичного інструменту або використання деталей, не перевірених або не схвалених виробником, може спричинити непередбачувані матеріальні збитки!

За пошкодження, викликані експлуатацією не за призначенням, несе відповідальність виключно користувач.

Необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил запобігання нещасним випадкам, а також правил техніки безпеки, наведених в цій інструкції.

3. Загальні правила техніки безпеки



Задля вашої безпеки та захисту пневматичного інструмента від ушкоджень дотримуйтесь вказівок, позначених цим символом!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ — З метою зниження ризику отримання тілесних ушкоджень прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — **Ознайомтеся з усіма правилами та вказівками з техніки безпеки. Недотримання правил та вказівок з техніки безпеки може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких тілесних ушкоджень.**

Зберігайте правила та вказівки з техніки безпеки для майбутнього використання. Передавайте ваш пневматичний інструмент тільки разом з цими документами.

- Користувач або роботодавець користувача повинні проаналізувати специфічні ризики, що можуть виникнути на підставі будь-якого використання.
- Перед налаштуванням, експлуатацією, ремонтом, техобслуговуванням та заміною комплектуючих деталей, а також перед роботами поряд з пневматичним інструментом необхідно прочитати та зрозуміти правила техніки експлуатації. Якщо цього не виконати, то це може привести до важких травм.
- Налагодження, налаштування або використання пневматичного інструменту повинно здійснюватись виключно кваліфікованими та навченими користувачами.
- Не дозволяється вносити зміни в конструкцію пневматичного інструменту. Зміни можуть знижувати ефективність заходів безпеки та підвищувати ризики для користувача.
- Ніколи не користуйтесь пошкодженим пневматичним інструментом. Старанно доглядайте за пневматичним інструментом. Регулярно перевіряйте, щоб рухомі деталі пристрою бездоганно працювали та не заїдали, не були зламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування пневматичного інструменту. Перевірте таблички та написи на їх повноту та читаність. Пошкоджені деталі треба відремонтувати або замінити, перш ніж знову користуватися інструментом. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим технічним доглядом за пневматичними інструментами.

4. Спеціальні правила техніки безпеки

4.1 Загрози від деталей, що вилітають

- У разі поломки комплектуючих деталей або пневматичного інструменту, поламані деталі можуть вилітати з великою швидкістю.
- Під час експлуатації, при заміні комплектуючих деталей, а також під час ремонту або техобслуговування пневматичного інструменту слід завжди надівати протиударні засоби захисту очей. Ступінь необхідного захисту слід аналізувати окрім для кожного окремого випадку використання.
- Переконайтесь, що деталь надійно закріплена.
- Перш ніж здійснити заміну деталей або комплектуючих деталей або виконати техобслуговування або очищення, слід від'єднати пневматичний інструмент від системи постачання стисленого повітря.
- Переконайтесь, що для інших осіб також відсутні загрози.

4.2 Загрози під час експлуатації

- Користувач та персонал техобслуговування повинні бути фізично здатними опанувати розміри, вагу та потужність пневматичного інструменту.
- Зберігайте стійке положення та завжди тримайте рівновагу.
- Запобігайте ненавмисному вимиканню пристрою. У разі переривання подачі стисленого повітря, пневмоінструмент слід вимкнути клавішою вимикання/вимикання.
- Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Застосування особистого захисного спорядження, як напр., захисних рукавичок, захисного одягу, маски, спецвзуття, що не ковзається або засобів захисту слуху, залежно від типу та характеру використання пристрою, зменшує ризик травм й тому рекомендується.

4.3 Загрози від рухів, що повторюються

- Під час роботи з пневмоінструментом можуть спостерігатись неприємні відчуття у долонях, руках, плечах, в області ший або в інших частинах тіла.
- Для роботи з пневмоінструментом прийміть комфортне положення, слідкуйте за надійним утримуванням та уникайте несприятливих положень або таких, в яких важко утримувати рівновагу. Під час тривалої роботи користувач повинен змінювати положення тулуба, що допоможе уникнути неприємних відчуттів та стомленості.
- Якщо у користувача спостерігаються такі симптоми, як тривале нездужання, ускладнення, підвищено серцебиття, болі, поколювання, глухота, печія або оніміння, то ці ознаки не можна ігнорувати. Користувач повинен повідомити про це свого роботодавця

та проконсультуватись у кваліфікованого лікаря.

4.4 Загрози спричинені комплектуючими деталями, витратними матеріалами

- Перш ніж закріпити або замінити комплектуючу деталь, від'єднайте пневмоінструмент від системи подачі стисленого повітря.
- Використовуйте тільки такі комплектуючі деталі, витратні матеріали, які призначенні для цього пристрою та відповідають вимогам і параметрам цієї інструкції з експлуатації.

4.5 Загрози на робочому місці

- Основними причинами травмування є зісковування, спотикання та падіння. Слідкуйте за поверхнями, які через використання пневмоінструмента можуть стати слизькими, та пам'ятайте про загрозу спілкнутися через повітряний шланг.
- Обережно пересувайтесь у невідомому навколишньому просторі. Там можуть існувати приховані загрози викликані силовим кабелем або іншими лініями живлення.
- Пневмоінструмент не призначений для використання у вибухонебезпечних атмосferах та не ізольований від контакту з електричними джерелами струму.

4.6 Загрози через пил та пари

- Пил та пара, що утворюються під час використання пневмоінструмента можуть спричинити погіршення стану здоров'я (як наприклад, рак, вроджені дефекти, астма та/або дерматити); тому необхідно обов'язково провести аналіз ризиків щодо цих загроз та реалізувати відповідні механізми врегулювання.
- При аналізі ризиків необхідно враховувати як пил, що утворюються під час використання пневмоінструмента, так й можливо вже існуючий пил, який циркулює навколо.
- Щоб скоротити утворення пилу та парів до мінімуму, пневматичний інструмент слід експлуатувати та технічно обслуговувати згідно рекомендацій, що містяться в чинному керівництві.
- Відпрацьоване повітря слід відводити так, щоб скоротити до мінімуму завихрення пилу у середовищі, насиченому пилом.
- У разі утворення пилу та парів, головне завдання полягає у тому, щоб контролювати їх локальне утворення.
- Витратні матеріали слід підбирати згідно рекомендацій чинного керівництва, технічно обслуговувати та міняти, щоб уникнути непотрібного підвищення утворення пилу та парів.
- Користуйтесь спорядженням для захисту дихальних шляхів згідно інструкцій Вашого роботодавця або згідно вимог з охорони праці та здоров'я.
- Робота з певними матеріалами призводить до утворення пилу та парів, які можуть

ук УКРАЇНСЬКА

утворювати потенційно вибухонебезпечне середовище.

4.7 Додаткові вказівки з техніки безпеки

- Стисле повітря може спричинити серйозні травми.
- Коли пневмоінструмент не використовується, то перед заміною комплектуючих деталей або перед проведенням ремонтних робіт необхідно завжди перекривати подачу стислого повітря, видалити повітря з повітряного шлангу та від'єднати пневмоінструмент від системи подачі стислого повітря.
- Ніколи не направляйте повітряний потік на себе або на інших осіб.
- Шланги, які під тиском кидає в різні боки, можуть спричинити серйозні травми. Тому завжди перевіряйте, чи не пошкоджені шланги та їх елементи кріплення та чи не прослаблені вони.
- Під'єднайте пневмоінструмент до системи постачання стислого повітря через швидкорознімне з'єднання.
- Якщо використовуються універсальні поворотні з'єднувальні муфти (кулачкові муфти), необхідно використовувати фіксуючі штифти а також шлангові запобіжники Whipcheck, щоб забезпечити захист на випадок, якщо з'єднання шлангу з пневмоінструментом або з іншими шлангами буде порушене.
- Необхідно забезпечити, щоб на пневмоінструменті не перевищувався вказаний максимальний тиск.
- Ніколи не тримайте пневматичні інструменти за шланг.

4.8 Додаткові правила техніки безпеки

- При потребі дотримуйтесь спеціальних приписів з охорони праці або правил із запобігання нещасним випадкам при поводженні з компресорами та пневматичними інструментами.
- Забезпечте, щоб не перевищувався вказаний у технічних характеристиках максимальний тиск.
- Не користуйтесь цим інструментом, якщо не можете сконцентруватись. Будьте уважним, слідкуйте за тим, що ви робите, та будьте обережними під час роботи з пневмоінструментом. Не користуйтесь інструментом, якщо ви стомнені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні інструментом може привести до серйозних травм.
- Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть привести до нещасних випадків.
- Тримайте пневматичні інструменти подалі від дітей.
- Не зберігайте інструмент на відкритій місцевості або у вологих приміщеннях без відповідного захисту.

- Захищайте пневмоінструмент, особливо штуцер стислого повітря та елементи керування від пилу та бруду.
- Захищайте себе та навколоїшнє середовище від небезпеки нещасного випадку шляхом прийнятних запобіжників заходів.
- Пневматичний інструмент не придатний для обробки продуктів харчування та медикаментів.
- Не паліть та не створюйте іскор, не запалюйте вогонь.
- Обов'язково слідкуйте за тим, щоб робоче приміщення добре провітрювалось.
- Надівайте захисний одяг, особливо захисну маску з фільтром з активованим вугіллям.
- Не використовуйте пневматичний інструмент не за призначенням.
- Будьте обережними із займистими матеріалами.
- Приступайте до роботи лише відпочивши та сконцентрованим.
- Не спрямовуйте пневмоінструмент на людей або тварин.
- З'єднання зі стислим повітрям лише через швидкорознімне з'єднання.
- Налаштування робочого тиску повинне здійснюватись через редуктор.
- В якості джерела енергії не використовувати кисень або горючі гази.
- Перед техобслугуванням від'єднати пристрій від джерела тиску.
- Засоби чищення та залишки фарб утилізувати безпечно для довкілля.
- Під час експлуатації а також під час техобслугування та очищення пневмоінструменту завжди надягайте дозволене захисне спорядження, що підходить для випадку використання. Надівайте придатні захисні рукавички, робочий одяг, окуляри та засоби захисту дихальних шляхів з фільтрувальним елементом, який підходить для відповідного випадку використання!
- Існує небезпека вдихання матеріалів покриття або рідини для очищення (напр. при заміні сопла або під час робот з очищення). При недостатньому захисному спорядженні це може мати важкі наслідки (напр. некрози, втрату кінцівою). Також існує небезпека інгаляції, контакту або абсорбування матеріалів покриття або рідин для очищення. Тому завжди забезпечуйте достатнє технічне або природне провітрювання!
- Не працювати у вибухонебезпечних атмосferах. Не обробляти матеріали, які можуть утворювати вибухонебезпечні атмосфери. Переконайтесь, що використовується лише придатне стисле повітря.

Інформація позначена в цій інструкції з експлуатації наступним чином:

 **Небезпека!** Попередження про небезпеку травмування або шкоди для довкілля.

 **Увага!** Попередження про можливі матеріальні збитки.

4.9 Символи на пневмоінструменті



Перед початком роботи прочитати інструкцію з використання.



Використання захисних окулярів



Використання захисту органів слуху

5. Огляд

Див. стор. 2.

- 1 Струменеве сопло *
- 2 Розпилювальне сопло для обробки днищ автомобілів чи для розпилювальних засобів *
- 3 Контргайка *
- 4 Розпилювальний шланг для обробки порожнин *
- 5 Спускний важіль
- 6 Вставний ніппель 1/4" *
- 7 Бачок для абразивного матеріалу *
- 8 Емність для розпилювального засобу *
- 9 Всмоктувальна трубка *

* залежно від комплектації

6. Експлуатація

6.1 Перед першою експлуатацією

Вкрутити вставний ніппель (6).

6.2 Підготовка пневмоінструменту

SSP 1000

Вікрутити бачок для абразивного матеріалу (7), наповнити абразивним матеріалом і закрутити назад до упору.

SPP 1000:

Під'єднайте пневмоінструмент до системи постачання стислого повітря через швидкорознімне з'єднання. Задіяти спускний важіль (5). Великим пальцем перевірити розрідження на всмоктувальній трубці. Повернути на розпилювальне сопло (2), щоб пістолет всмоктував оптимально. Зафіксувати це положення контргайкою (3).

UBS 1000:

Захист днища:

Встановити розпилювальне сопло (2). Нагвинтити стандартний картридж для захисту днищ (з круглою накатаною різьбою 40 мм).

Обробка порожнин:

Зняти сопло (2). На його місце нагвинтити розпилювальний шланг, що постачається у комплекті (4) до упору.

6.3 Налаштування пневмоінструменту

(тільки для SSP 1000)

Ефект від струменя струменевого сопла може змінюватись залежно від деталі та тиску повітря.

1. Відкрутити контргайку (3) .
2. Повертанням налаштовувати струменеве сопло (1).

Контргайкою (3) зафіксувати налаштування.

6.4 Використання пневмоінструменту

Для досягнення максимальної потужності пневмоінструменту використовуйте пневматичні шланги з внутрішнім діаметром мінімум 10 мм. Занадто малий внутрішній діаметр може суттєво зменшувати потужність.

Увага! В трубопроводі стислого повітря не повинно бути конденсату.

Увага! Стисле повітря, що використовується повинно бути очищено, вільним від конденсату а оливи.

1. Налаштувати робочий тиск (вимірюється на впускному отворі повітря при увімкнутому пневмоінструменті). Максимально дозволений робочий тиск див. у главі "Технічні характеристики".
2. Підготовити пневмоінструмент. Див. розділ 6.2.
3. Під'єднайте пневмоінструмент до системи постачання стислого повітря через швидкорознімне з'єднання.
4. Розпочніть експлуатацію пневмоінструменту задіявши спускний важіль (5).
(тільки для SSP 1000.)
5. Налаштувати пневмоінструмент. Див. розділ 6.3.
6. Відстань від пневмоінструменту до заготовки не повинна перевищувати 20 см.

7. Очищення, технічне обслуговування і догляд

Небезпека! Перед будь-якими роботами на інструменті від'єднати з'єднання зі стислим повітрям.

Небезпека! Описані в цьому розділі роботи з технічного обслуговування і ремонту дозволяється виконувати тільки фахівцям.

Після закінчення робіт пневмоінструмент, особливо всмоктувальну трубку та розпилювальне сопло чи розпилювальний шланг необхідно очистити придатним засобом чищення. Ми радимо, під'єднати до пневмоінструмента бачок, наповнений засобом чищення, та промити цим засобом при невеликому тиску. При цьому спрямуйте струмінь у закриту емність, щоб засіб для чищення можна було зібрати і не утворювались непотрібні пари. Після кожного очищення необхідно змасливити оливою штифт клапана та точку повороту спускного курка Вашого розпилювального пістолета. Зберігайте пневмоінструмент тільки у сухих приміщеннях.

uk УКРАЇНСЬКА

При раптовому блокуванні або при нездовільній формі розпилювання очистіть сопло.

- Очищений пневмоінструмент при наступному використанні гарантує безпроблемну роботу.
- Ретельно очищуйте пневмоінструмент одразу після його використання.

! **Небезпека!** Не використовуйте розчинники на галогеній основі, які містять вуглеводень (1.1.1 трихлорметил, етилхлорид інш.), оскільки вони можуть вступати у хімічну реакцію з деякими матеріалами пневмоінструменту, що може викликати небезпечні реакції.

! **Увага!** Не занурювати пневмоінструмент у розчинник.

- Усі рухомі деталі періодично необхідно змащувати оливою.
- Якщо під час очищення знімається сопло, то різьбу, як і ущільнення необхідно замінити. Не використовуйте мастильні матеріали, що містять силікони.
- Зберігайте пневмоінструмент(и) тільки у сухих приміщеннях.
- Забезпечуйте надійність пневмоінструмента шляхом регулярного техобслуговування.
- Перевіріти міцність положенні різьбових з'єднань, у разі потреби затягнути.
- Уникайте контактів з небезпечними субстанціями, які осіли на інструменті. Носить придатні засоби індивідуального захисту та видаляйте небезпечні субстанції шляхом придатних заходів перед техобслуговуванням.

8. Приладдя

Використовуйте тільки оригінальне приладдя Metabo.

Використовуйте тільки такі комплектуючі деталі, які призначені для цього пневмоінструменту та відповідають вимогам і параметрам цієї інструкції з експлуатації.

Розпилювальне сопло та розпилювальний шланг вважаються швидкозношувальними деталями. Тому ми радимо завжди тримати в запасі запасні деталі.

Повний асортимент приладдя див. на сайті www.metabo.com або в каталогі.

9. Ремонт

! **Небезпека!** Ремонт пневмоінструменту дозволяється виконувати тільки спеціалістам!

Для ремонту пневмоінструмента Metabo звертайтеся до регіонального представництва Metabo. Адреси див. на сайті www.metabo.com.

Списки запасних частин можна завантажити на сайті www.metabo.com.

10. Захист довкілля

Дотримуйтесь національних правил безпечної утилізації і переробки відпрацьованих пневматичних інструментів, пакувальних матеріалів і пристрій. Для людей та навколошнього середовища не повинно виникати загроз.

Пакувальні матеріали утилізуються відповідно до їхнього маркування згідно з комунальними правилами. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.metabo.com у розділі «Сервіс».

11. Технічні характеристики

Пояснення до даних, наведених на стор. 3.

Залишаємо за собою право на технічні зміни.

V_1	= витрати повітря
P_{max}	= дозволений максимальний робочий тиск
p	= робочий тиск
d_i	= діаметр шлангу (внутрішній)
C	= з'єднувальна різьба
A	= розміри:
	довжина x ширина x висота
m	= вага

На вказані технічні характеристики поширюються допуски, передбачені чинними стандартами.

! **Значення емісії шуму** Ці значення дозволяють оцінювати і порівнювати емісію шуму різних інструментів. Залежно від умов експлуатації, стану інструмента або робочих інструментів фактичне навантаження може бути вище або нижче. Для оцінки зразкового рівня емісії враховуйте перерви в роботі та фази роботи зі зниженням (шумовим) навантаженням. Визначте перелік організаційних заходів щодо захисту користувача з урахуванням тих чи інших значень емісії шуму.

Вібрація (середнє ефективне значення прискорення; EN 28927) :

a_h	= значення вібрації
K_h	= коефіцієнт похибки вимірювання (вібрація)

Рівень шуму (EN ISO 14462):

L_{pA} = рівень звукового тиску

L_{WA} = рівень звукової потужності

K_{pA} ; K_{WA} = коефіцієнт похибки вимірювання

! **Використовуйте захисні навушники!**



ТОВ "Метабо Україна"
вул. Зоря на, 22
с. Святопетрівське
Київська обл.
08141, Київ
www.metabo.com



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS