

Dieses Produkt dient zum Garen von Lebensmitteln. Es ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Bereich und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.

- Halten Sie Kinder stets von dem Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht einschätzen.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist oder wenn es fallen gelassen wurde.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Steckdose mit Wechselstrom und Schutzkontakt mit einer Spannung von 220 - 240 V ~, 50 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 10 Ampere.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom- Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Falls Sie Schäden oder Funktionsstörungen am Produkt feststellen, muss der Netzstecker sofort aus der Steckdose gezogen werden.
- Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung. Falls diese beschädigt sind, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.
- Das Produkt während des Betriebs nicht transportieren.
- Wenn das Produkt auf einem Tisch betrieben wird, ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht über die Tischkanten herausragt.
- Stellen Sie das Produkt auf eine hitzebeständige Unterlage, um es als Tischgrill zu verwenden.
- Legen Sie keine in Kunststoff oder Metallfolie eingewickelten Lebensmittel auf das Produkt, wenn dieses in Betrieb ist. Dies könnte das Produkt beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Betreiben Sie das Produkt in einem sicheren Bereich, ausreichend entfernt von spielenden Kindern oder herumlaufenden Haustieren.
- Bei einsetzendem Regen, sofort den Netzstecker ziehen und das Produkt umgehend vorsichtig in einem trockenen Bereich unterstellen.
- Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
- Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. Stolpern nicht möglich ist.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Fassen Sie Thermostat und Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
  - Betreiben Sie das Produkt auf einer ebenen, trockenen und rutschfesten Oberfläche.
  - Stellen Sie das Produkt nicht auf fahrbare Gegenstände, auf denen es umkippen könnte.
  - Stecken Sie keine Gegenstände in das Innere des Produktes.
  - Ziehen Sie nach Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
  - Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt mitgeliefert worden ist.
  - Das Produkt nur in abgekühltem Zustand verschieben.
  - Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Flächen. Bewahren Sie das Produkt nicht in der Nähe von heißen Produkten, wie etwa Herdplatten, Feuerstellen usw., auf.
  - Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
  - Betreiben Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen sich entflammbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
  - Das Produkt nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
  - Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt.
  - Das Produkt darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
  - Bei der Benutzung des Produktes kann es zu Verunreinigungen von Boden- und Wandflächen, z. B. durch Fettspritzer, kommen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gegen derartige Verunreinigungen ausreichend geschützt ist.
  - Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem gesonderten Fernbedienungssystem.
  - Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen.
  - Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- 
- Um eine Überhitzung des Produktes und Feuer zu vermeiden, darf das Produkt nicht abgedeckt werden. Das Produkt bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiß. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen und keine Gegenstände darauf zu legen. Es besteht Brandgefahr.
  - Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu brennbarem Material, wie z. B. Tapeten, Gardinen und Vorhängen.
  - Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- 
- Dieses Produkt wird während des Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie es nicht ohne hitzeresistente Schutzhandschuhe.
  - Tupfen Sie überschüssiges Fett/überschüssige Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Dies dient dazu, sogenannte Fettbrände zu vermeiden.

Hergestellt für:  
HELLWEG - Ihr Baufreund  
Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,  
A-4030 Linz, Austria

[kundenservice@hellweg.de](mailto:kundenservice@hellweg.de)