Gebrauchsanweisung

für Möbelroller/Transporthilfen



Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durch und achten Sie auf die technischen Angaben des Artikels.

Anwendungsbereich:

Der Gasflaschenroller dient zum Transport/Verschieben von Gasflaschen im Hausbereich.

Kenndaten:

Art. Bezeichnung: Gasflaschenroller f. Gasflaschen 11kg

Typ: 810690 max. Belastung: 30 kg

Ausmaß (L/B/H): 320 x 320 x 60 mm

Gewicht: 0,75 kg

Sicherheitshinweise:

- Bewegen Sie den Roller langsam und ruckfrei.
- 2. Überschreiten Sie nicht die max. Belastung des Rollers.
- 3. Balancieren Sie die Last vor dem Transport sorgfältig aus.
- 4. Benutzen Sie den Roller nur auf festem und ebenem Untergrund.
- 5. Der Roller darf nicht zum Transport von Personen verwendet werden.
- 6. Roller vor Feuchtigkeit schützen.
- 7. Überzeugen Sie sich vor der Benutzung vom einwandfreien Zustand. Benutzen Sie keinen beschädigten oder abgenutzten

Gasfaschenroller.

Aufbewahrung:

Der Gasflaschenroller sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden und darf nicht mit Flüssigkeit z. B. Wasser in Berührung kommen.

Um ein Wegrollen zu verhindern, lagern Sie den Roller nicht auf den Rädern.

Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasflaschenrollers, insbesondere die Räder und Verbindungsteile. Wenn nötig, schmieren Sie die Lager der Räder.

Warnhinweis:

Verwenden Sie den Gasflaschenroller nur im Haushalt und nicht für industrielle Zwecke.

Hersteller:

Dörner + Helmer GmbH ● Rudolf-Diesel-Str. 5 ● D-56220 Urmitz ● www.doerner-helmer.de service@doerner-helmer.de

Stand: 12/2024