

D

Benutzerhinweise, Gebrauchsanleitung



Davoser Rodel. Artikelgruppe 01/02
Hörnerrodel. Artikelgruppe 05/07/09/11

Allgemeines

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung durch und bewahren Sie diese auf. Bei Nichtbeachtung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Achtung!

Schlitten sind nicht zur alleinigen Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren geeignet, weil Kleinkinder nicht in der Lage sind, den Schlitten zu kontrollieren, bzw. zu lenken oder zu bremsen. Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen (Eigenverantwortung!)

Kinder unter 3 Jahren dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen auf dem Schlitten gezogen werden. Es besteht Erdrasselungsgefahr. Ziehgurt, Ziehseile dürfen nur von Erwachsenen montiert werden.

Beachten Sie die auf dem Rodel aufgedruckte max. Gesamtbelastung.

Hinweise für den sicheren Gebrauch

Üben sie mit Ihrem Kind das Bremsen und Lenken und zeigen Sie Kindern die Gefahren zu schnellem Fahren und die Gefahren von Hindernissen. Lenken und Bremsen erfolgen ausschliesslich über die Füße des Fahrers. Der Schlitten besitzt keine weiteren Lenk- und Bremsvorrichtungen. Füße daher nicht in den Schlitten stellen, sondern bremsbereit halten. Die seitlichen Holme als Haltegriffe verwenden.

Achten Sie darauf, dass sich das Gelände zum Schlittenfahren eignet. Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen, nicht durch Eisrinnen fahren, auf andere Personen Rücksicht nehmen und auf Hindernisse wie Steine, Bäume usw. achten! Nicht von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen!

Geeignete Schutzausrüstung, wie Sicherheitshelm, robuste Kleidung, Protektoren, Handschuhe und Schuhwerk mit griffiger Sohle werden empfohlen. Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren, es besteht Erdrasselungsgefahr.

Wartung und Pflege

Eine wartung ist nicht erforderlich. Evtl. Reinigungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern durchgeführt werden. Nach dem ersten Fahren kann sich auf der Kufe Flugrost bilden, der mit einem feinen Schleifpapier entfernt werden kann. Den Rodel immer trocken lagern.

EN

User information



Davoser Rodel. article group 01/02
Hörnerrodel. article group 05/07/09/11

General remarks

Please read this information carefully and keep it for future reference. Follow it closely. Failure to do so could endanger the safety of your child.

Attention!

The sled is not suitable for use by a child under the age of 3. They are unable to control the sled, that is, to pilot it or to stop it. A child under the age of 3 must be pulled on the sled only under adult supervision. There's a danger of strangulation!

Please take notice of the max load capacity which is imprinted on the sled.

Hints for a safe use

Practice with your child the techniques of piloting and stopping the sled, explaining the dangers of driving too fast and the necessity of avoiding obstacles. The sled is not equipped with brakes or any steering device; it must be steered or slowed down with the driver's feet on the side of the sled. Do not drive with feet on the sled, but hold them out to the side ready for slowing maneuvers. Use the lateral rails as handles.

Take care that the terrain you drive on is suitable for driving with a sled. Drive on snow only. Do not jump over ramps, do not drive in ice channels, and be careful to avoid all other people and all obstacles such as trees and rocks.

Do not tow the sled behind motorized vehicles.

Protective gear, including helmets, sturdy garments, gloves and shoes with good sole profiles are recommended. Loose clothing could present a danger of strangulation.

Maintenance

There is no need for maintenance. If necessary, the sled can be cleaned with ordinary household cleaners. After the first use, rust may build up on the runners. This can be removed with light sandpaper. The sled should be stored in a dry, airy place.

Do not make any alterations to the sled which could affect its safety.