

Art.-Nr. 30458

HEIDEMANN®

ISO FLEX

Gießharz
Vergussmasse 160 ml

(ohne Garnitur)

- 100% wasserdicht
- trittfest
- made in Germany



Gießharz
Vergussmasse
160 ml



HEIDEMANN® HandelsGmbH
Drahtzierweg 11 · D -47877 Willich
eMail: service@heidemann-handel.de
www.heidemann-gmbh
info@heidemann-handel.de



Gießharz
Vergussmasse
160 ml

Service-Hotline
Innerhalb Deutschland: 01805 / 812 825*
+49 2154 812 80
Aus dem Ausland:
*ecotel 0,14 €/Min. a.d. Festnetz T-Kom.
max. 0,42 €/Min. a.d. Mobilfunk



ACHTUNG: Gefahrbestimmende Komponente:
Härter (B) Hexamethylene-1,6-diisocyanat
Homopolymer Hexamethylen-1,6-diisocyanat

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.
P304+ BEI EINATMEN:
Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen /internationalen Vorschriften.



Mindestens zu verarbeiten bis:



Bitte beachten Sie bei der Verwendung von ISO FLEX Gießharz folgende Sicherheitshinweise:

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Augen- und Aerosol vermeiden.
- Entfernen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf.
- Bei UNWOLHSEIN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Bei UNWOLHSEIN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- Es besteht Schulungspflicht gemäß Verordnung (EU) 2020/1199.

UFI: 7XR2-TOPG-S00H-YY65

Nach der Trocknungszeit ist die Muffe 100% wasserrecht und nicht mehr lösbar.

- = 29 Min. Trocknungszeit
- = 22° C = 19 Min. Verarbeitungszeit
- = 31 Min. Trocknungszeit
- = 18° C = 21 Min. Verarbeitungszeit
- = 30 Min. Trocknungszeit
- = 20° C = 20 Min. Verarbeitungszeit

Beispiele:
erhöht bzw. verkürzt sich diese Zeit um 1 Minute.
geort von 20° C. Je 2° C Temperaturunterschied
zeiten basieren auf einer Temperatur am Monta-
unten genannten Verarbeitung- bzw. Trocknungs-
Produkt kann ganzjährig verarbeitet werden. Die
öffnen. Die Mischzeit beträgt 3 Minuten. Das
zerscheiden und erst kurz vor der Verarbeitung
nenbeutel mit Feuchtigkeitssperre. Beutel nicht
Der Alu-Beutel enthält einen 2-Komponenten-In-
ferumfang) und Schutzbrille (nicht im Lieferum-
fang) tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Mindestens zu verarbeiten bis: siehe unten.

Trocken und frostfrei lagern.

Verarbeitungsanleitung:

- 2 Einweghandschuhe
- 1 Beutel Gießharz Vergussmasse 160 ml
- ISO FLEX

Inhalt:



Art.-Nr. 30458